furnika
ul.Przemysłowa 11 | 48-200 PRUDNIK
info@furnika.pl | www.furnika.pl

USER MANUAL

IP20 LED



PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilające: 230V~50Hz, Napięcie zasilające opraw LED: 12VDC
Pozostałe parametry wyszczególnione na etykiecie produktu.

WARUNKI BEZPIECZNEGO MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
Zestaw lamp LED wykonany jest na napięcie 230V~50Hz. Zestaw jest wykonany w II klasie ochronności i przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń. Zasilacz należy podłączyć w miejscu łatwo dostępnym, z dala od źródeł ciepła, wyłącznie do sprawnie działającej instalacji elektrycznej. Sumaryczna moc lamp LED nie może przekroczyć znamionowej mocy zasilacza. Podczas konserwacji lamp LED należy bezwzględnie odłączyć zasilacz od sieci, do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych. Montaż wykonać zgodnie z zaleceniami instrukcji montażu, w sposób i w kolejności pokazanej na rysunku. Podczas montażu oświetlenia zasilacz nie może być podłączony do źródła prądu. Lampy LED muszą być podłączone do rozdzielacza układu zasilającego. Nie należy używać niesprawnego zestawu. W przypadku nie używania oświetlenia przez dłuższy czas, w celu oszczędności energii elektrycznej, należy odłączyć układ zasilający od sieci. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem, nieprawidłowym stosowaniem wyrobu lub zmianami konstrukcyjnymi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą. Jeżeli zewnętrzny przewód giętki lub sznur jest uszkodzony, powinien być wymieniony tylko przez producenta lub jego serwisanta, albo osobę o podobnych kwalifikacjach, w celu uniknięcia ryzyka.

MONTAŻ
Delikatnie wyciągnąć zestaw z opakowania. Wyznaczyć miejsce montażu lamp LED i miejsce przeprowadzenia przewodów przyłączeniowych. W razie potrzeby wywiercić otwory na przewody przyłączeniowe o średnicy umożliwiającej przełożenie wtyczki. Wtyczki lamp LED podłączyć do rozdzielacza układu zasilającego. Sprawdzić poprawność montażu i połączeń. Podłączyć zasilacz do gniazdka sieciowego.
Włączyć oświetlenie przełącznikiem lub pilotem zdalnego sterowania.

OSTRZEŻENIE
Dostępne kable, przewody elektryczne, sznury, wstążki itp. stanowią zagrożenie uduszeniem dla małych dzieci. Dostępne elementy tego rodzaju powinny zawsze znajdować się poza zasięgiem małych dzieci.

UTYLIZACJA
Właściwa utylizacja sprzętu oświetleniowego na terenie UE: Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/EU symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, w instrukcji lub na opakowaniu. Informację o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych można uzyskać od administracji lokalnej lub od sprzedawcy sprzętu.
Jeżeli zestaw zawiera baterie, po ich zużyciu należy je utylizować, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji zużytych baterii.
Poprzez zapewnienie odpowiedniego składowania, pomagasz zapobiegać negatywnym skutkom grożącym środowisku naturalnemu (np. zatrucie zwierząt, skażenie gleby lub wody) oraz zdrowiu i życiu ludzkiemu.
Recycling pomaga zachować i chronić zasoby naturalne.

DE - BEDIENUNGSANLEITUNG

TECHNISCHE ANGABEN
Versorgungsspannung: 230 V ~ 50 Hz, Versorgungsspannung der LED-Lampen: 12 VDC. Die weiteren Parameter sind auf dem Produktetikett angegeben.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE MONTAGE UND NUTZUNG
Das LED-Beleuchtungsset ist für 230V~50Hz ausgelegt. Dieses Set ist in der Schutzklasse II gefertigt und nur für den internen Gebrauch bestimmt. Die LED-Stromversorgung sollte an einem leicht zugänglichen Ort, entfernt von Wärmequellen, nur an ein gut funktionierendes elektrisches Verkabelungssystem angeschlossen werden. Die Gesamtleistung der LED-Lampen darf die Nennausgangsleistung nicht überschreiten. Während der Wartung der Lampen muss die Stromversorgung vom Verkabelungssystem getrennt werden. Vermeiden Sie die Verwendung von Chemikalien zur Reinigung. Führen Sie die Installation gemäß der Montageanleitung in der dargestellten Weise und Reihenfolge durch. Während der Beleuchtungsinstallation darf die Stromversorgung nicht an das elektrische Leitungssystem angeschlossen werden. LED-Lampen müssen an den Stromverteiler angeschlossen werden. Verwenden Sie keine fehlerhaften Sets. Wenn Sie die Leuchte längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie die Stromversorgung vom Bordnetz, um Energie zu sparen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche Installation, unsachgemäßen Produktgebrauch oder Konstruktionsänderungen verursacht werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen Spezialisten. Wenn das äußere flexible Kabel oder Seil beschädigt ist, sollte es nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um dieses Risiko zu vermeiden.

MONTAGE
Ziehen Sie das Set vorsichtig aus der Verpackung. Wählen Sie den Ort für die Installation der LED-Lampen und den Ort für die Installation der Verbindungskabel. Bohren Sie ggf. Löcher mit entsprechendem Durchmesser für die Kabel- und Steckermontage. Verbinden Sie die Stecker der LED-Leuchten mit der Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Montage und Anschlüsse korrekt durchgeführt wurden. Schließen Sie den LED-Treiber an eine Wechselstromversorgung an.

WARNUNG
Zugängliche Kabel, elektrische Leitungen, Schnüre, Schnüre und Bänder stellen für Kleinkinder eine Strangulationsgefahr dar. Diese zugänglichen Elemente sollten immer außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.

ENSORTUNG
Ordnungsgemäße Verwendung von Beleuchtungsgeräten in der EU: Gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU wird das Zeichen einer durchgekreuzten Mülltonne zur Kennzeichnung aller Elektro- und Elektronikgeräte verwendet, die einer getrennten Sammlung unterliegen. Nach Beendigung der Nutzung dieses Geräts ist es verboten, dieses Produkt als unsortierten Abfall zu entsorgen, sondern es muss stattdessen separat in einer Sonderabfall- und Recycling-Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte gesammelt werden. Diese Informationen werden durch das Zeichen einer durchgestrichenen Mülltonne dargestellt und auf dem Produkt, im Handbuch oder auf der Produktverpackung angebracht. Informationen über eine ordnungsgemäße Sammlung der gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte erhalten Sie bei der örtlichen Verwaltung oder beim Verkäufer der Geräte. Wenn im Set Batterien enthalten sind, entsorgen Sie diese nach Gebrauch entsprechend den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung gebrauchter Batterien.
Durch die Gewährleistung einer angemessenen Lagerung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen zu verhindern, die die natürliche Umwelt (z. B. Tiervergiftungen, Boden- oder Wasserverschmutzung) sowie die Gesundheit und das Leben von Menschen gefährden. Recycling trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu erhalten und zu schützen.

ACHTUNG gilt nur in Deutschland:
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Besitzer von Altgeräten haben Altba. erien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

EN - MANUAL / USA - MANUAL

SPECIFICATIONS
Supply voltage: 230V ~ 50Hz, Supply voltage of LED Lamps: 12VDC.
The other parameters are specified on the product label.

CONDITIONS FOR SAFE INSTALLATION AND USE
The LED lighting set is made for 230V~50Hz. This set is made in the protection class II and is designed for internal use only.
LED power supply should be connected in an easily accessible place, away from heat sources, only to well-functioning electrical wiring system. The total LED lamps power cannot exceed the rated output power. During the lamps' maintenance the power supply must be disconnected from the wiring system, avoid using chemicals for cleaning. Carry out the installation according to the mounting manual, in a way and sequence that are presented. During the lighting installation the power supply cannot be connected to the electrical wiring system. LED lamps must be connected to the power supply distributor. Do not use faulty sets. If you do not use the light for a long time, disconnect the power supply from the wiring system in order to save energy. The Manufacturer is not responsible for damage caused by incorrect installation, improper product usage or changes in construction. In case of any doubt please contact a specialist. If the external flexible cable or rope is damaged, it should be changed only by the producer or his service agent or a similarly qualified person to avoid the risk.

INSTALLATION
Gently pull out the set from the package. Select the place for the LED lamps installation and place for the connection cables installation. If necessary, drill holes with an appropriate diameter for cables and plugs installation. Connect the LED lights' plugs to the power supply socket. Ensure if the assembly and connections are done correctly. Plug the LED driver into an AC power supply.

WARNING
Accessible cables, electrical wires, cords, strings, ribbons pose a strangulation risk in young children. These accessible elements should always be kept out of reach of young children.

UTILISATION
Proper utilisation of lighting equipment in the EU: In accordance with the WEEE Directive 2012/19/EU, the mark of a crossed-out wheelie bin is used for marking all electrical and electronic equipment that subject to separate collection. After the end of using this device, it is forbidden to dispose of this product as unsorted waste, but instead of this, it must be collected separately in a Selective Waste and Recycling Collection Points for electrical and electronic equipment. This information is presented by the mark of a crossed-out wheelie bin and placed on the product, in the manual, or on the product's packaging. The information about an appropriate collection of the used electrical and electronic equipment can be obtained from the local administration or the seller of the equipment.
If the set includes batteries, after use, dispose them due to the local regulations for the disposal of used batteries.
By ensuring appropriate storage, you help prevent negative effects that threaten the natural environment (e.g. animal poisoning, soil or water contamination) and human health and life. Recycling helps preserve and protect natural resources.

DK - BRUGSANVISNING

TEKNISKE DATA
Forsyningsspænding: 230V ~ 50Hz, Forsyningsspænding af LED-lamper: 12VDC. De øvrige parametre er specificeret på produktetiketten.

BETINGELSER FOR SIKKER INSTALLATION OG BRUG
LED-belysningssættet er lavet til 230V~50Hz. Dette sæt er lavet i beskyttelsesklasse II og er kun designet til intern brug. LED-strømforsyning skal tilsluttes et let tilgængeligt sted, væk fra varmekilder, kun til velfungerende elektriske ledninger. Den samlede LED-lampeeffekt kan ikke overstige den nominelle udgangseffekt. Under vedligeholdelse af lamperne skal strømforsyningen afbrydes fra ledningssystemet, undgå at bruge kemikalier til rengøring. Udfør installationen i henhold til monteringsvejledningen, i en måde og rækkefølge, der er præsenteret. Under belysningsinstallationen kan strømforsyningen ikke tilsluttes det elektriske ledningssystem. LED-lamper skal tilsluttes strømforsyningsfordeleren. Brug ikke defekte sæt. Hvis du ikke bruger lyset i lang tid, skal du afbryde strømforsyningen fra ledningssystemet for at spare energi. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert installation, forkert brug af produktet eller ændringer i konstruktionen. I tilfælde af tvivl kontakt venligst en specialist. Hvis det udvendige fleksible kabel eller reb er beskadiget, må det kun udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risikoen.

INSTALLATION
Træk forsigtigt sættet ud af pakken. Vælg stedet for installation af LED-lamper og sted for installation af tilslutningskabler. Bor om nødvendigt huller med en passende diameter til installation af kabler og stik. Tilslut LED-lampernes stik til strømforsyningsstikket. Sørg for, at samlingen og tilslutningerne er udført korrekt. Sæt LED-driveren i en AC-strømforsyning.

ADVARSEL
Tilgængelige kabler, elektriske ledninger, ledninger, snore, bånd udgør en kvælningsrisiko hos små børn. Disse tilgængelige elementer bør altid opbevares utilgængeligt for små børn.

UDNYTTELSE
Korrekt brug af belysningsudstyr i EU: I overensstemmelse med WEEE-direktivet 2012/19/EU bruges mærket med en overstreget skraldespand til mærkning af alt elektrisk og elektronisk udstyr, der skal afhentes særskilt. Efter endt brug af denne enhed er det forbudt at bortskaffe dette produkt som usorteret affald, men i stedet for dette skal det indsamles separat på et selektivt affalds- og genbrugsindsamlingssted for elektrisk og elektronisk udstyr. Denne information præsenteres af mærket med en overstreget skraldespand og placeres på produktet, i manualen eller på produktets emballage. Oplysningerne om en passende samling af det brugte elektriske og elektroniske udstyr kan fås hos den lokale administration eller sælgeren af udstyret.
Hvis sættet indeholder batterier, skal du bortskaffe dem efter brug i henhold til de lokale regler for bortskaffelse af brugte batterier.
Ved at sikre passende opbevaring hjælper du med at forhindre negative virkninger, der truer det naturlige miljø (f.eks. dyreforgiftning, jord- eller vandforurening) og menneskers sundhed og liv. Genbrug hjælper med at bevare og beskytte naturressourcer.

LV – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

TEHNISKIE DATI
Barošanas spriegums: 230V ~ 50Hz, LED lampu barošanas spriegums: 12VDC. Pārējie parametri ir norādīti uz produkta etiķetes.

DROŠAS UZSTĀDĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
LED apgaismojuma komplekts ir paredzēts 230V ~ 50Hz. Šis komplekts ir izgatavots II aizsardzības klasē un paredzēts tikai iekšējai lietošanai. LED barošanas bloks jāpievieno viegli pieejamā vietā, prom no siltuma avotiem, tikai labi funkcionējošai elektroinstalācijas sistēmai. LED lampu kopējā jauda nedrīkst pārsniegt nominālo izejas jaudu. Lampu apkopes laikā strāvas padeve ir jāatvieno no elektroinstalācijas, izvairieties no ķīmikāliju izmantošanas tīrīšanai. Uzstādīšanu veiciet saskaņā ar montāžas rokasgrāmatu, norādītajā veidā un secībā. Apgaismojuma uzstādīšanas laikā strāvas padevi nevar pieslēgt elektroinstalācijas sistēmai. LED lampas jāpievieno barošanas avota sadalītājam. Neizmantojiet bojātus komplektus. Ja lampu nelietojat ilgu laiku, atvienojiet strāvas padevi no vadu sistēmas, lai taupītu enerģiju. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, nepareizas preces lietošanas vai konstrukcijas izmaiņu rezultātā. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar speciālistu. Ja ārējais elastīgais kabelis vai virve ir bojāta, lai izvairītos no riska, to drīkst mainīt tikai ražotājs vai viņa servisa aģents vai līdzīga kvalificēta persona.

UZSTĀDĪŠANA
Viegli izvelciet komplektu no iepakojuma. Izvēlieties vietu LED lampu uzstādīšanai un vietu pieslēguma kabeļu uzstādīšanai. Ja nepieciešams, izurbiet atbilstoša diametra caurumus kabeļu un sprauduņu uzstādīšanai. Pievienojiet LED apgaismojuma sprauduņus strāvas padeves kontaktligzdai. Pārliecinieties, vai montāža un savienojumi ir veikti pareizi. Pievienojiet LED draiveri maiņstrāvas barošanas avotam.

BRĪDINĀJUMS
Pieejami kabeļi, elektrības vadi, vadi, auklas, lentes maziem bērniem rada nožņaugšanās risku. Šie pieejamie elementi vienmēr jāglabā maziem bērniem nepieejamā vietā.

IZMANTOŠANA
Pareiza apgaismes iekārtu izmantošana ES: saskaņā ar EEIA direktīvu 2012/19/ES, pārsvītrotas atkritumu tvertnes zīmi izmanto, lai apzīmētu visas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas ir atsevišķi savāktas. Pēc šīs ierīces lietošanas beigām ir aizliegts izmest šo produktu kā nešķirotus atkritumus, bet tā vietā tas ir atsevišķi jāsavāc elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvās atkritumu un pārstrādes savākšanas punktos. Šī informācija tiek parādīta ar pārsvītrotas atkritumu urnas zīmi un novietota uz izstrādājuma, rokasgrāmatā vai uz produkta iepakojuma. Informāciju par atbilstošu nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu var iegūt vietējā administrācijā vai iekārtas pārdevējā.
Ja komplektā ir iekļautas baterijas, pēc lietošanas atbrīvojieties no tām saskaņā ar vietējiem noteikumiem par izlietoto bateriju utilizāciju.
Nodrošinot atbilstošu uzglabāšanu, jūs palīdzat novērst negatīvas sekas, kas apdraud dabisko vidi (piemēram, dzīvnieku saindēšanās, augsnes vai ūdens piesārņojums) un cilvēku veselību un dzīvību. Pārstrāde palīdz saglabāt un aizsargāt dabas resursus.

CZ - NÁVOD NA POUŽITÍ

PARAMETRY
Napájecí napětí: 230V ~ 50Hz, Napájecí napětí LED žárovek: 12VDC.
Ostatní parametry jsou uvedeny na štítku produktu.

PODMÍNKY PRO BEZPEČNOU INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ
Sada LED osvětlení je vyrobena pro 230V~50Hz. Tato sada je vyrobena v ochranné třídě II a je určena pouze pro vnitřní použití. Napájecí zdroj LED by měl být připojen na snadno dostupném místě, mimo zdroje tepla, pouze do dobře fungující elektroinstalace. Celkový výkon LED žárovek nesmí překročit jmenovitý výstupní výkon. Během údržby svítidel musí být napájecí zdroj odpojen od elektrického systému, k čištění nepoužívejte chemikálie. Instalaci proveďte podle montážního návodu způsobem a pořadím, které jsou uvedeny. Během instalace osvětlení nelze připojit napájení k elektrickému rozvodu. LED lampy musí být připojeny k rozvaděči napájení. Nepoužívejte vadné sady. Pokud světlo delší dobu nepoužíváte, odpojte napájení od elektroinstalace, abyste ušetřili energii. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací, nesprávným použitím výrobku nebo změnami konstrukce. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte odborníka. Pokud dojde k poškození vnějšího ohebného kabelu nebo lana, měl by je vyměnit pouze výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.

INSTALACE
Opatrně vytáhněte sadu z obalu. Vyberte místo pro instalaci LED svítidel a místo pro instalaci propojovacích kabelů. V případě potřeby vyvrtejte otvory s vhodným průměrem pro instalaci kabelů a zástrček. Zapojte zástrčky LED světel do zásuvky napájení. Ujistěte se, že montáž a připojení jsou provedeny správně.
Zapojte ovladač LED do zdroje střídavého proudu. Infračervený přijímač „IR-Rx“ nainstalujte na místo viditelné pro dálkový ovladač „IR-Tx“ (přijímač a dálkové ovládání na sebe musí „vidět“). Zapněte světlo pomocí vypínače nebo dálkového ovladače.

VAROVÁNÍ
Přístupné kabely, elektrické dráty, šňůry, provázky, pásky představují u malých dětí riziko uškrcení. Tyto přístupné prvky by měly být vždy uloženy mimo dosah malých dětí.

VYUŽITÍ
Správné používání osvětlovacích zařízení v EU: V souladu se směrnicí WEEE 2012/19/EU se značka přeškrtnutého kontejneru používá pro označení všech elektrických a elektronických zařízení, která podléhají oddělenému sběru. Po ukončení používání tohoto zařízení je zakázáno likvidovat tento výrobek jako netříděný odpad, ale místo toho je nutné jej odevzdat odděleně na sběrných místech pro tříděný odpad a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tyto informace jsou prezentovány značkou přeškrtnuté popelnice a umístěny na produktu, v návodu nebo na obalu produktu. Informace o vhodném sběru použitých elektrických a elektronických zařízení lze získat od místní správy nebo u prodejce zařízení. Pokud sada obsahuje baterie, po použití je zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci použitých baterií.
Zajištěním vhodného skladování pomáháte předcházet negativním vlivům, které ohrožují přírodní prostředí (např. otravy zvířat, kontaminace půdy nebo vody) a lidské zdraví a život. Recyklace pomáhá zachovat a chránit přírodní zdroje.

furnika
ul.Przemysłowa 11 | 48-200 PRUDNIK
info@furnika.pl | www.furnika.pl

USER MANUAL

IP20 LED



ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES
Tensión de alimentación: 230V ~ 50Hz, Tensión de alimentación de lámparas LED: 12VDC. Los demás parámetros se especifican en la etiqueta del producto.

CONDICIONES PARA UNA INSTALACIÓN Y USO SEGUROS
El juego de iluminación LED está fabricado para 230V~50Hz. Este conjunto está fabricado en la clase de protección II y está diseñado para uso interno únicamente. La fuente de alimentación del LED debe conectarse en un lugar de fácil acceso, lejos de fuentes de calor y únicamente a un sistema de cableado eléctrico que funcione correctamente. La potencia total de las lámparas LED no puede exceder la potencia de salida nominal. Durante el mantenimiento de las lámparas se debe desconectar la alimentación del sistema de cableado, evitar el uso de productos químicos para su limpieza. Realizar la instalación según el manual de montaje, en forma y secuencia que se presenta. Durante la instalación de iluminación no se puede conectar la fuente de alimentación al sistema de cableado eléctrico. Las lámparas LED deben conectarse al distribuidor de alimentación. No utilice juegos defectuosos. Si no utiliza la luz durante un tiempo prolongado, desconecte la fuente de alimentación del sistema de cableado para ahorrar energía. El Fabricante no es responsable de los daños causados por una instalación incorrecta, un uso inadecuado del producto o cambios en la construcción. Ante cualquier duda contacte con un especialista. Si el cable o cuerda flexible externo está dañado, sólo el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada debe cambiarlo para evitar el riesgo.

INSTALACIÓN
Saque con cuidado el juego del paquete. Seleccione el lugar para la instalación de las lámparas LED y el lugar para la instalación de los cables de conexión. Si es necesario, taladre orificios del diámetro adecuado para la instalación de cables y enchufes. Conecte los enchufes de las luces LED a la toma de corriente. Asegúrese de que el montaje y las conexiones se realicen correctamente. Conecte el controlador LED a una fuente de alimentación de CA.

ADVERTENCIA
Los cables accesibles, los alambres eléctricos, los cordones, las cuerdas y las cintas presentan un riesgo de estrangulamiento en los niños pequeños. Estos elementos accesibles deben mantenerse siempre fuera del alcance de los niños pequeños.

UTILIZACIÓN
Uso adecuado de los equipos de iluminación en la UE: De acuerdo con la Directiva RAEE 2012/19/UE, la marca de un contenedor con ruedas tachado se utiliza para marcar todos los equipos eléctricos y electrónicos sujetos a recogida selectiva. Una vez finalizado el uso de este dispositivo, está prohibido eliminar este producto como residuo no clasificado, sino que debe recogerse por separado en un Punto de Recogida Selectiva de Residuos y Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Esta información se presenta mediante la marca de un contenedor con ruedas tachado y se coloca en el producto, en el manual o en el embalaje del producto. La información sobre la recogida adecuada de los aparatos eléctricos y electrónicos usados se puede obtener de la administración local o del vendedor del aparato.
Si el juego incluye baterías, después de su uso, deséchelas de acuerdo con las normas locales para la eliminación de baterías usadas.
Al. garantizar un almacenamiento adecuado, ayuda a prevenir efectos negativos que amenazan el medio ambiente natural (por ejemplo, envenenamiento de animales, contaminación del suelo o del agua) y la salud y la vida humana. El reciclaje ayuda a preservar y proteger los recursos naturales.

ET - KASUTUSJUHEND

SPETSIFIKATSIOONID:
Toitepinge: 230V ~ 50Hz, LED-lampide toitepinge: 12VDC. Ülejäänud parameetrid on märgitud toote etiketil.

OHUTU PAIGALDAMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED
LED-valgustite komplekt on valmistatud 230V~50Hz jaoks. See komplekt on valmistatud II kaitseklassis ja mõeldud ainult sisekasutuseks. LED-toiteallikas tuleks ühendada kergesti ligipääsetavas kohas, eemal soojusallikatest, ainult hästi toimiva elektrijuhtmestikuga. LED-lampide koguvõimsus ei tohi ületada nimiväljundvõimsust. Lampide hoolduse ajaks tuleb toide juhtmestikust lahti ühendada, vältige puhastamisel kemikaalide kasutamist. Paigaldamine teostada vastavalt paigaldusjuhendile, näidatud viisil ja järjekorras. Valgustuse paigaldamise ajal ei saa toiteallikat elektrijuhtmestikuga ühendada. LED-lambid tuleb ühendada toiteallika jaoturiga. Ärge kasutage vigaseid komplekte. Kui te valgustit pikemat aega ei kasuta, ühendage energia säästmiseks toide juhtmestikust lahti. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebaõigest paigaldamisest, toote ebaõigest kasutamisest või konstruktsiooni muudatustest. Kahtluse korral võtke ühendust spetsialistiga. Kui väline painduv tross või kõis on kahjustatud, tohib seda ohu vältimiseks vahetada ainult tootja või tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

PAIGALDAMINE
Tõmmake komplekt õrnalt pakendist välja. Valige LED-lampide paigalduskoht ja ühenduskaablite paigalduskoht. Vajadusel puurige sobiva läbimõõduga augud kaablite ja pistikute paigaldamiseks. Ühendage LED-tulede pistikud toiteallika pistikupessa. Veenduge, et montaaž ja ühendused on õigesti tehtud. Ühendage LED-draiver vahelduvvoolu toiteallikaga.

HOIATUS
Ligipääsetavad kaablid, elektrijuhtmed, juhtmed, nöörid, paelad kujutavad väikelastele kägistamisohtu. Need juurdepääsetavad elemendid tuleks alati hoida väikelastele kättesaamatus kohas.

KASUTAMINE
Valgustusseadmete nõuetekohane kasutamine EL-is: Vastavalt WEEE direktiivile 2012/19/EL kasutatakse läbikriipsutatud ratastega prügikasti märki kõigi eraldi kogutavate elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamiseks. Pärast selle seadme kasutamise lõppu on seda toodet keelatud visata sorteerimata jäätmetena, kuid selle asemel tuleb see koguda eraldi elektri- ja elektroonikaseadmete selektiivsete jäätmete ja ringlussevõtu kogumispunktidesse. See teave on esitatud läbikriipsutatud prügikasti märgina ja asetatakse tootele, juhendisse või toote pakendile. Teavet kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete sobiva kogumise kohta saate kohalikult administratsioonilt või seadme müüjalt. Kui komplekt sisaldab patareisid, visake need pärast kasutamist ära vastavalt kohalikele kasutatud patareide hävitamise eeskirjadele.
Nõuetekohase ladustamise tagamisega aitate vältida negatiivseid mõjusid, mis ohustavad looduskeskkonda (nt loomade mürgitus, pinnase või vee saastumine) ning inimeste tervist ja elu. Taaskasutus aitab säilitada ja kaitsta loodusvarasid.

SE - BRUKSANVISNING

SPECIFIKATIONER
Matningsspänning: 230V ~ 50Hz, Matningsspänning för LED-lampor: 12VDC. Övriga parametrar är specificerade på produktetiketten.

VILLKOR FÖR SÄKER INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
LED-belysningssetet är gjord för 230V~50Hz. Detta set är tillverkat i skyddsklass II och är endast avsett för internt bruk. LED-strömförsörjning ska anslutas på ett lättillgängligt ställe, borta från värmekällor, endast till väl fungerande elledningssystem. Den totala LED-lampans effekt kan inte överstiga den nominella uteffekten. Under underhåll av lamporna måste strömförsörjningen kopplas bort från ledningssystemet, undvik att använda kemikalier för rengöring. Utför installationen enligt monteringsanvisningen, på ett sätt och i den ordningsföljd som presenteras. Under belysningsinstallationen kan strömförsörjningen inte anslutas till det elektriska ledningssystemet. LED-lampor måste anslutas till strömförsörjningen. Använd inte felaktiga apparater. Om du inte använder lampan under en längre tid, koppla bort strömförsörjningen från ledningssystemet för att spara energi. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av felaktig installation, felaktig produktanvändning eller förändringar i konstruktionen. Vid tveksamhet kontakta en specialist. Om den externa flexibla kabeln eller linan är skadad, bör den endast bytas av tillverkaren eller dennes servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika risken.

INSTALLATION
Dra försiktigt ut setet ur förpackningen. Välj plats för installation av LED-lampor och plats för installation av anslutningskablar. Vid behov, borra hål med lämplig diameter för kablar och pluggar. Anslut LED-lampornas kontakter till strömuttaget. Se till att monteringen och anslutningarna är korrekt utförda. Anslut LED-drivrutinen till ett nätaggregat.

VARNING
Tillgängliga kablar, elektriska ledningar, sladdar, snören, band utgör en strypningsrisk hos små barn. Dessa tillgängliga delar bör alltid förvaras utom räckhåll för små barn.

UTNYTTJANDE
Korrekt användning av belysningsutrustning i EU: I enlighet med WEEE-direktivet 2012/19/EU används märket för en överkorsad soptunna för att märka all elektrisk och elektronisk utrustning som är föremål för separat insamling. Efter avslutad användning av denna enhet är det förbjudet att slänga denna produkt som osorterat avfall, men i stället för detta måste den samlas in separat i en selektiv avfalls- och återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Denna information presenteras av märket på en överkorsad papperskorg och placeras på produkten, i bruksanvisningen eller på produktens förpackning. Informationen om en lämplig samling av den använda elektriska och elektroniska utrustningen kan erhållas från den lokala förvaltningen eller säljaren av utrustningen. Om setet innehåller batterier, kassera dem efter användning i enlighet med lokala bestämmelser för kassering av använda batterier.
Genom att säkerställa lämplig förvaring hjälper du till att förhindra negativa effekter som hotar den naturliga miljön (t.ex. djurförgiftning, jord- eller vattenförorening) och människors hälsa och liv. Återvinning hjälper till att bevara och skydda naturresurser.

FR – NOTICE D'UTILISATION

DONNÉES TECHNIQUES
Tension d'alimentation : 230 V ~ 50 Hz, tension d'alimentation des lampes LED : 12 V CC. Les autres paramètres sont précisés sur l'étiquette du produit.

CONDITIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION SÉCURISÉES
L'ensemble d'éclairage LED est conçu pour 230V~50Hz. Cet ensemble est fabriqué dans la classe de protection II et est conçu uniquement pour un usage interne. L'alimentation LED doit être connectée dans un endroit facilement accessible, loin des sources de chaleur, uniquement à un système de câblage électrique qui fonctionne bien. La puissance totale des lampes LED ne peut pas dépasser la puissance de sortie nominale. Pendant l'entretien des lampes, l'alimentation électrique doit être déconnectée du système de câblage, évitez d'utiliser des produits chimiques pour le nettoyage. Effectuer l'installation conformément au manuel de montage, de la manière et dans l'ordre présentés. Pendant l'installation de l'éclairage, l'alimentation électrique ne peut pas être connectée au système de câblage électrique. Les lampes LED doivent être connectées au distributeur d'alimentation. N'utilisez pas de jeux défectueux. Si vous n'utilisez pas la lumière pendant une longue période, débranchez l'alimentation électrique du système de câblage afin d'économiser de l'énergie. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une installation incorrecte, une mauvaise utilisation du produit ou des changements de construction. En cas de doute, veuillez contacter un spécialiste. Si le câble ou la corde flexible externe est endommagé, il ne doit être changé que par le producteur ou son agent de service ou une personne de qualification similaire pour éviter tout risque.

INSTALLATION
Retirez délicatement l'ensemble de l'emballage. Sélectionnez l'emplacement pour l'installation des lampes LED et l'emplacement pour l'installation des câbles de connexion. Si nécessaire, percez des trous d'un diamètre approprié pour l'installation des câbles et des fiches. Connectez les fiches des lumières LED à la prise d'alimentation. Assurez-vous que l'assemblage et les connexions sont effectués correctement. Branchez le pilote LED sur une alimentation secteur.

ATTENTION
Les câbles, fils électriques, cordons, ficelles, rubans accessibles présentent un risque d'étranglement chez les jeunes enfants. Ces éléments accessibles doivent toujours être tenus hors de portée des jeunes enfants.

UTILISATION
Utilisation appropriée des équipements d'éclairage dans l'UE : Conformément à la directive DEEE 2012/19/UE, la marque d'une poubelle sur roulettes barrée est utilisée pour marquer tous les équipements électriques et électroniques soumis à une collecte sélective. Après la fin de l'utilisation de cet appareil, il est interdit de jeter ce produit avec les déchets non triés, mais au lieu de cela, il doit être collecté séparément dans les Déchetteries Sélectives et de Recyclage des équipements électriques et électroniques. Ces informations sont présentées par la marque d'une poubelle barrée et placées sur le produit, dans le manuel ou sur l'emballage du produit. Les informations sur une collecte appropriée des équipements électriques et électroniques usagés peuvent être obtenues auprès de l'administration locale ou du vendeur de l'équipement.
Si l'ensemble comprend des piles, après utilisation, jetez-les conformément aux réglementations locales relatives à l'élimination des piles usagées.
En assurant un stockage approprié, vous contribuez à prévenir les effets négatifs qui menacent l'environnement naturel (par exemple empoisonnement des animaux, contamination du sol ou de l'eau) ainsi que la santé et la vie humaines. Le recyclage contribue à préserver et à protéger les ressources naturelles.

HU - FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

MŰSZAKI ADATOK:
Tápfeszültség: 230V ~ 50Hz, LED lámpák tápfeszültsége: 12VDC. A többi paraméter a termék címkéjén található.

A BIZTONSÁGOS TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT FELTÉTELEI
A LED világítás készlet 230V~50Hz-re készült. Ez a készlet a II. védelmi osztályba tartozik, és csak belső használatra készült. A LED tápegységet jól hozzáférhető helyen, hőforrásoktól távol, csak jól működő elektromos vezetékrendszerre szabad csatlakoztatni. A LED-lámpák teljes teljesítménye nem haladhatja meg a névleges kimeneti teljesítményt. A lámpák karbantartása során a tápfeszültséget le kell választani a vezetékrendszerről, kerülni kell a vegyszerek használatát a tisztításhoz. A szerelést a szerelési útmutató szerint, a bemutatott módon és sorrendben végezze el. A világítás telepítése során a tápegység nem csatlakoztatható az elektromos vezetékrendszerhez. A LED-lámpákat az áramelosztóhoz kell csatlakoztatni. Ne használjon hibás készleteket. Ha hosszabb ideig nem használja a lámpát, az energiatakarékosság érdekében válassza le a tápellátást a vezetékrendszerről. A gyártó nem vállal felelősséget a hibás beszerelésből, a termék nem megfelelő használatából vagy a konstrukció megváltoztatásából eredő károkért. Bármilyen kétség esetén forduljon szakemberhez. Ha a külső flexibilis kábel vagy kötél megsérül, azt a kockázat elkerülése érdekében csak a gyártó vagy szervizképviselője vagy hasonló képesítésű személy cserélheti ki.

TELEPÍTÉS
Óvatosan húzza ki a készletet a csomagból. Válassza ki a LED lámpák felszerelésének helyét és a csatlakozókábelek telepítésének helyét. Ha szükséges, fúrjon megfelelő átmérőjű lyukakat a kábelek és dugók felszereléséhez. Csatlakoztassa a LED-lámpák csatlakozóit a tápcsatlakozó aljzathoz. Győződjön meg arról, hogy az összeszerelést és a csatlakozásokat megfelelően végezték-e el. Csatlakoztassa a LED-meghajtót a váltakozó áramú tápegységhez.

FIGYELMEZTETÉS
A hozzáférhető kábelek, elektromos vezetékek, vezetékek, zsinórok, szalagok fulladásveszélyt jelentenek kisgyermekeknél. Ezeket a hozzáférhető elemeket mindig kisgyermekek elől elzárva kell tartani.

HASZNOSÍTÁS
Világítóberendezések rendeltetésszerű használata az EU-ban: A 2012/19/EU WEEE-irányelvnek megfelelően az áthúzott kerekes szemetes jelölése minden elektromos és elektronikus berendezés jelölésére szolgál, amely szelektív gyűjtésre vonatkozik. A készülék használatának befejezése után tilos a terméket válogatatlan hulladékként kezelni, de ehelyett szelektív hulladékgyűjtési és újrahasznosítási gyűjtőhelyen kell gyűjteni az elektromos és elektronikus berendezések számára. Ezt az információt az áthúzott kerekes szemetes jelzése jelzi a terméken, a kézikönyvben vagy a termék csomagolásán. A használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő gyűjtésére vonatkozó információk a helyi hatóságoktól vagy a berendezés eladójától szerezhetők be.
Ha a készlet elemeket tartalmaz, használat után a használt akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően dobja ki azokat
A megfelelő tárolás biztosításával segít megelőzni a természeti környezetet (pl. állati mérgezés, talaj- vagy vízszennyezés), valamint az emberi egészséget és életet veszélyeztető negatív hatásokat. Az újrahasznosítás segít megőrizni és megóvni a természeti erőforrásokat. .

IT - MANUALE D'USO

SPECIFICHE
Tensione di alimentazione: 230 V ~ 50 Hz, Tensione di alimentazione lampade LED: 12 V CC. Gli altri parametri sono specificati sull'etichetta del prodotto.

CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO SICURO
Il set di illuminazione a LED è realizzato per 230V~50Hz. Questo set è realizzato nella classe di protezione II ed è progettato solo per uso interno. L'alimentatore LED deve essere collegato in un luogo facilmente accessibile, lontano da fonti di calore, solo ad un impianto elettrico ben funzionante. La potenza totale delle lampade LED non può superare la potenza di uscita nominale. Durante la manutenzione delle lampade è necessario scollegare l'alimentazione dal sistema di cablaggio, evitare l'uso di prodotti chimici per la pulizia. Eseguire l'installazione secondo il manuale di montaggio, nel modo e nella sequenza presentati. Durante l'installazione dell'illuminazione l'alimentatore non può essere collegato all'impianto elettrico. Le lampade a LED devono essere collegate al distributore di alimentazione. Non utilizzare set difettosi. Se non si utilizza la lampada per un lungo periodo, scollegare l'alimentazione dal sistema di cablaggio per risparmiare energia. Il Produttore non è responsabile per danni causati da installazione errata, utilizzo improprio del prodotto o modifiche nella costruzione. In caso di dubbi rivolgersi ad uno specialista. Se il cavo flessibile esterno o la fune sono danneggiati, devono essere sostituiti solo dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una **persona similmente qualificata per evitare rischi.**

INSTALLAZIONE
Estrarre delicatamente il set dalla confezione. Selezionare il luogo per l'installazione delle lampade a LED e il luogo per l'installazione dei cavi di collegamento. Se necessario, praticare dei fori di diametro adeguato per l'installazione di cavi e spine. Collegare le spine delle luci LED alla presa di alimentazione. Assicurarsi che l'assemblaggio e i collegamenti siano eseguiti correttamente. Collegare il driver LED a un alimentatore CA.

ATTENZIONE
Cavi accessibili, fili elettrici, corde, spaghi e nastri rappresentano un rischio di strangolamento nei bambini piccoli. Questi elementi accessibili dovrebbero essere sempre tenuti fuori dalla portata dei bambini piccoli.

UTILIZZAZIONE
Utilizzo corretto delle apparecchiature di illuminazione nell'UE: in conformità con la direttiva RAEE 2012/19/UE, il marchio di un bidone della spazzatura barrato viene utilizzato per contrassegnare tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche soggette a raccolta differenziata. Dopo la fine dell'utilizzo di questo dispositivo, è vietato smaltire questo prodotto come rifiuto indifferenziato, ma deve essere invece raccolto separatamente nei punti di raccolta differenziata e di riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Queste informazioni sono rappresentate dal segno di un bidone della spazzatura barrato e apposto sul prodotto, nel manuale o sulla confezione del prodotto. Le informazioni su una raccolta adeguata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate possono essere ottenute presso l'amministrazione locale o il venditore dell'apparecchiatura.
Se il set include batterie, dopo l'uso smaltirle secondo le normative locali per lo smaltimento delle batterie usate.
Garantendo uno stoccaggio adeguato si contribuisce a prevenire effetti negativi che minacciano l'ambiente naturale (ad esempio avvelenamento di animali, contaminazione del suolo o dell'acqua) e la salute e la vita umana. Il riciclaggio aiuta a preservare e proteggere le risorse naturali.

furnika
ul.Przemysłowa 11 | 48-200 PRUDNIK
info@furnika.pl | www.furnika.pl

USER MANUAL

IP20 LED



PT - MANUAL DO USUÁRIO

ESPECIFICAÇÕES
Tensão de alimentação: 230V ~ 50Hz, Tensão de alimentação das lâmpadas LED: 12VDC. Os demais parâmetros estão especificados no rótulo do produto.

CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO E USO SEGURO
O conjunto de iluminação LED é feito para 230V~50Hz. Este conjunto é fabricado na classe de proteção II e é projetado apenas para uso interno. A fonte de alimentação do LED deve ser conectada em local de fácil acesso, longe de fontes de calor, apenas a um sistema de fiação elétrica que funcione bem. A potência total das lâmpadas LED não pode exceder a potência nominal de saída. Durante a manutenção das lâmpadas a alimentação deve ser desligada da rede elétrica, evitando o uso de produtos químicos para limpeza. Efetue a instalação de acordo com o manual de montagem, na forma e sequência apresentadas. Durante a instalação da iluminação a fonte de alimentação não pode ser conectada ao sistema de fiação elétrica. As lâmpadas LED devem ser conectadas ao distribuidor de energia. Não use conjuntos defeituosos. Se não utilizar a luz por um longo período, desconecte a alimentação do sistema de fiação para economizar energia. O Fabricante não se responsabiliza por danos causados por instalação incorreta, uso inadequado do produto ou alterações na construção. Em caso de dúvida entre em contato com um especialista. Se o cabo ou corda flexível externo estiver danificado, ele deverá ser trocado apenas pelo fabricante ou seu agente de serviço ou por uma pessoa igualmente qualificada para evitar o risco.

INSTALAÇÃO
Retire com cuidado o conjunto da embalagem. Selecione o local para instalação das lâmpadas LED e local para instalação dos cabos de conexão. Se necessário, faça furos com diâmetro adequado para instalação de cabos e plugues. Conecte os plugues das luzes LED à tomada de alimentação. Certifique-se de que a montagem e as conexões sejam feitas corretamente. Conecte o driver de LED a uma fonte de alimentação CA.

AVISO
Cabos, fios elétricos, fios, cordas e fitas acessíveis representam risco de estrangulamento em crianças pequenas. Estes elementos acessíveis devem ser sempre mantidos fora do alcance das crianças.

UTILIZAÇÃO
Utilização adequada de equipamentos de iluminação na UE: De acordo com a Diretiva WEEE 2012/19/UE, a marca de um caixote do lixo com uma cruz é utilizada para marcar todos os equipamentos elétricos e eletrônicos sujeitos a recolha seletiva. Após o término da utilização deste aparelho, é proibido descartar este produto como lixo indiferenciado, mas em vez disso, deverá ser coletado separadamente em Pontos de Coleta Seletiva e Reciclagem de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos. Essas informações são apresentadas pela marca de uma lata de lixo com rodas barrada e colocada no produto, no manual ou na embalagem do produto. As informações sobre a coleta adequada dos equipamentos elétricos e eletrônicos usados podem ser obtidas junto à administração local ou ao vendedor do equipamento.
Se o conjunto incluir baterias, após o uso, descarte-as de acordo com as regulamentações locais para
descarte de baterias usadas.
Ao garantir o armazenamento adequado, você ajuda a prevenir efeitos negativos que ameaçam o ambiente natural (por exemplo, envenenamento de animais, contaminação do solo ou da água) e a saúde e a vida humana. A reciclagem ajuda a preservar e proteger os recursos naturais.

BG- РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ
Захранващо напрежение: 230V ~ 50Hz, Захранващо напрежение на LED лампи: 12VDC. Останалите параметри са посочени на етикета на продукта.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСЕН МОНТАЖ И ИЗПОЛЗВАНЕ
Комплектът LED осветление е изработен за 230V~50Hz. Този комплект е произведен в клас на защита II и е предназначен само за вътрешна употреба. LED захранването трябва да се свързва на леснодостъпно място, далеч от източници на топлина, само към добре работеща електрическа инсталация. Общата мощност на LED лампите не може да надвишава номиналната изходна мощност. По време на поддръжката на лампите захранването трябва да бъде изключено от електрическата система, избягвайте използването на химикали за почистване. Извършете монтажа съгласно ръководството за монтаж, по начин и последователност, които са представени. По време на монтажа на осветлението захранването не може да бъде свързано към електрическата инсталация. LED лампите трябва да бъдат свързани към захранващия разпределител. Не използвайте дефектни комплекти. Ако не използвате светлината дълго време, изключете захранването от електрическата система, за да спестите енергия. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилен монтаж, неправилна употреба на продукта или промени в конструкцията. В случай на съмнение, моля свържете се със специалист. Ако външният гъвкав кабел или въже е повредено, то трябва да се смени само от производителя или негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне рискът.

ИНСТАЛАЦИЯ
Внимателно издърпайте комплекта от опаковката. Изберете място за монтаж на LED лампите и място за монтаж на свързващите кабели. Ако е необходимо, пробийте отвори с подходящ диаметър за монтаж на кабели и щепсели. Свържете щекерите на LED светлините към контакта на захранването. Уверете се, че монтажът и връзките са направени правилно. Включете LED драйвера в променливотоково захранване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Достъпни кабели, електрически проводници, въжета, струни, ленти представляват риск от удушаване при малки деца. Тези достъпни елементи винаги трябва да се пазят далеч от малки деца.

ИЗПОЛЗВАНЕ
Правилно използване на осветително оборудване в ЕС: В съответствие с WEEE Директива 2012/19/ЕС, маркировката на зачеркнат кош за боклук се използва за маркиране на цялото електрическо и електронно оборудване, което подлежи на разделно събиране. След края на употребата на това устройство е забранено изхвърлянето на този продукт като несортиран отпадък, но вместо това, той трябва да бъде събран разделно в пунктове за селективно събиране на отпадъци и рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Тази информация е представена чрез знака на зачеркната кошче за боклук и поставена върху продукта, в ръководството или върху опаковката на продукта.
Информация за подходящо събиране на използваното електрическо и електронно оборудване можете да получите от местната администрация или продавача на оборудването. Ако комплектът включва батерии, след употреба ги изхвърлете според местните разпоредби за изхвърляне на използвани батерии.
Осигурявайки подходящо съхранение, вие помагате за предотвратяване на отрицателни ефекти, които застрашават естествената среда (напр. отравяне на животни, замърсяване на почвата или водата) и човешкото здраве и живот. Рециклирането помага за запазването и защитата на природните ресурси.

HR - KORISNIČKI PRIRUČNIK

TEHNIČKI PODACI
Napon napajanja: 230V ~ 50Hz, Napon napajanja LED svjetiljki: 12VDC. Ostali parametri navedeni su na etiketi proizvoda.

UVJETI ZA SIGURNU UGRADNJU I KORIŠTENJE
LED rasvjetni set je napravljen za 230V~50Hz. Ovaj set je izrađen u klasi zaštite II i namijenjen je samo za unutarnju upotrebu. LED napajanje treba biti spojeno na lako dostupnom mjestu, daleko od izvora topline, samo na ispravan električni sustav. Ukupna snaga LED lampi ne smije premašiti nazivnu izlaznu snagu. Tijekom održavanja svjetiljki napajanje mora biti isključeno iz sustava ožičenja, izbjegavajte korištenje kemikalija za čišćenje. Izvršite montažu prema uputama za montažu, na način i redoslijedom koji su navedeni. Tijekom instalacije rasvjete napajanje se ne može spojiti na sustav električnih žica. LED svjetiljke moraju biti spojene na razdjelnik napajanja. Nemojte koristiti neispravne setove. Ako ne koristite svjetlo dulje vrijeme, isključite napajanje iz sustava ožičenja kako biste uštedjeli energiju. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnom montažom, nepravilnom uporabom proizvoda ili promjenama u konstrukciji. U slučaju sumnje obratite se stručnjaku. Ako je vanjski savitljivi kabel ili uže oštećen, smije ga mijenjati samo proizvođač ili njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegao rizik.

MONTAŽA
Nježno izvucite set iz pakiranja. Odaberite mjesto za ugradnju LED svjetiljki i mjesto za ugradnju priključnih kabela. Ako je potrebno, izbušite rupe odgovarajućeg promjera za ugradnju kabela i utikača. Spojite utikače LED svjetala u utičnicu napajanja. Provjerite jesu li montaža i spojevi izvedeni ispravno. Priključite LED driver u AC napajanje.

UPOZORENJE
Dostupni kabeli, električne žice, užad, uzice, vrpce predstavljaju opasnost od davljenja kod male djece. Ove dostupne elemente uvijek treba držati izvan dohvata male djece.

ISKORIŠTENJE
Pravilno korištenje rasvjetne opreme u EU: U skladu s WEEE Direktivom 2012/19/EU, oznaka prekrižene kante za otpatke koristi se za označavanje sve električne i elektroničke opreme koja podliježe odvojenom prikupljanju. Nakon prestanka korištenja ovog uređaja, zabranjeno je odlagati ovaj proizvod kao nerazvrstani otpad, već se umjesto toga mora odvojeno prikupiti na sabirnim mjestima za selektivni otpad i recikliranje električne i elektroničke opreme. Ove informacije predstavljene su oznakom prekrižene kante za otpatke i postavljene na proizvodu, u priručniku ili na pakiranju proizvoda. Informacije o odgovarajućem skupljanju rabljene električne i elektroničke opreme možete dobiti od lokalne uprave ili prodavača opreme.
Ako set uključuje baterije, nakon uporabe ih odložite u skladu s lokalnim propisima za odlaganje istrošenih baterija.
Osiguravanjem odgovarajućeg skladištenja pomažete u sprječavanju negativnih učinaka koji ugrožavaju prirodni okoliš (npr. trovanje životinja, onečišćenje tla ili vode) te zdravlje i život ljudi. Recikliranje pomaže u očuvanju i zaštiti prirodnih resursa.

LT - VARTOTOJO VADOVAS

SPECIFIKACIJOS
Maitinimo įtampa: 230V ~ 50Hz, LED lempų maitinimo įtampa: 12VDC. Kiti parametrai nurodyti gaminio etiketėje.

SAUGAUS MONTAVIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS
LED apšvietimo rinkinys pagamintas 230V ~ 50Hz. Šis rinkinys pagamintas II apsaugos klasės ir skirtas tik vidaus naudojimui. LED maitinimo šaltinis turi būti jungiamas lengvai prieinamoje vietoje, toliau nuo šilumos šaltinių, tik prie gerai veikiančios elektros instaliacijos sistemos. Bendra LED lempų galia negali viršyti vardinės išėjimo galios. Lempų priežiūros metu maitinimas turi būti atjungtas nuo laidų sistemos, valymui nenaudoti chemikalų. Montavimą atlikite pagal montavimo vadovą, tokiu būdu ir seka, kokia yra pateikta. Apšvietimo įrengimo metu maitinimo šaltinis negali būti prijungtas prie elektros laidų sistemos. LED lempos turi būti prijungtos prie maitinimo skirstytuvo. Nenaudokite sugedusių rinkinių. Jei šviesos nenaudojate ilgą laiką, atjunkite maitinimą nuo laidų sistemos, kad taupytumėte energiją. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, netinkamo gaminio naudojimo ar konstrukcijos pakeitimų. Jei kyla abejonių, kreipkitės į specialistą. Jei išorinis lankstus trosas ar lynas yra pažeisti, kad būtų išvengta pavojaus, jį keisti turėtų tik gamintojas, jo aptarnavimo agentas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo.

MONTAVIMAS
Švelniai ištraukite rinkinį iš pakuotės. Pasirinkite LED lempų montavimo vietą ir jungiamųjų kabelių montavimo vietą. Jei reikia, išgręžkite atitinkamo skersmens skyles kabeliams ir kištukams montuoti. Prijunkite LED lempučių kištukus prie maitinimo lizdo. Įsitikinkite, kad surinkimas ir jungtys atlikti teisingai. Prijunkite LED tvarkyklę prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio.

ĮSPĖJIMAS
Prieinami kabeliai, elektros laidai, laidai, stygos, juostelės kelia pavojų mažiems vaikams pasmaugti. Šiuos prieinamus elementus visada reikia laikyti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

NAUDOJIMAS
Tinkamas apšvietimo įrangos naudojimas ES: Vadovaujantis EEĮ atliekų direktyva 2012/19/ES, perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais ženklas naudojamas ženklinti visą elektrinę ir elektroninę įrangą, kuri turi būti surenkama atskirai. Pasibaigus šio prietaiso naudojimui, draudžiama išmesti šį gaminį kaip nerūšiuotas atliekas, tačiau vietoj to jis turi būti surenkamas atskirai elektrinės ir elektroninės įrangos selektyvaus atliekų ir perdirbimo surinkimo punktuose. Ši informacija pateikiama perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklu ir yra ant gaminio, vadove arba ant gaminio pakuotės. Informaciją apie tinkamą naudotos elektros ir elektroninės įrangos surinkimą galite gauti iš vietos administracijos arba įrangos pardavėjo. Jei komplekte yra baterijų, po naudojimo jas išmeskite pagal vietines panaudotų baterijų utilizavimo taisykles.

RO - MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚII
Tensiune de alimentare: 230V ~ 50Hz, Tensiunea de alimentare a lămpilor LED: 12VDC. Ceilalți parametri sunt specificați pe eticheta produsului.

CONDIȚII DE INSTALARE ȘI UTILIZARE SIGURĂ
Setul de iluminat LED este realizat pentru 230V~50Hz. Acest set este fabricat în clasa de protecție II și este conceput numai pentru uz intern. Sursa de alimentare cu LED-uri trebuie conectată într-un loc ușor accesibil, departe de sursele de căldură, numai la sistemul de cablare electrică care funcționează bine. Puterea totală a lămpilor LED nu poate depăși puterea nominală de ieșire. În timpul întreținerii lămpilor, sursa de alimentare trebuie deconectată de la sistemul de cablare, evitați utilizarea substanțelor chimice pentru curățare. Efectuați instalarea conform manualului de montaj, într-un mod și succesiune care sunt prezentate. În timpul instalării iluminatului, sursa de alimentare nu poate fi conectată la sistemul de cablare electrică. Lămpile LED trebuie conectate la distribuitorul de alimentare. Nu folosiți seturi defecte. Dacă nu utilizați lumina pentru o perioadă lungă de timp, deconectați sursa de alimentare de la sistemul de cablare pentru a economisi energie. Producătorul nu este responsabil pentru daune cauzate de instalarea incorectă, utilizarea necorespunzătoare a produsului sau modificările de construcție. În caz de îndoială, vă rugăm să contactați un specialist. Dacă cablul sau cablul flexibil extern este deteriorat, acesta trebuie schimbat numai de producător sau de agentul său de service sau de o persoană cu calificare similară pentru a evita riscul.

INSTALARE
Scoateți ușor setul din ambalaj. Selectați locul pentru instalarea lămpilor LED și locul pentru instalarea cablurilor de conectare. Dacă este necesar, găuriți găuri cu un diametru adecvat pentru instalarea cablurilor și fișelor. Conectați ștecherele luminilor LED la priza de alimentare. Asigurați-vă că asamblarea și conexiunile sunt efectuate corect. Conectați driverul LED-ului la o sursă de alimentare CA.

AVERTISMENT
Cablurile accesibile, firele electrice, snururile, sfoara, panglicile prezintă un risc de strangulare la copiii mici. Aceste elemente accesibile trebuie ținute întotdeauna la îndemâna copiilor mici.

UTILIZARE
Utilizarea corectă a echipamentelor de iluminat în UE: în conformitate cu Directiva DEEE 2012/19/UE, marca unui coș de gunoi tăiat cu roți este utilizată pentru marcarea tuturor echipamentelor electrice și electronice care fac obiectul colectării separate. După terminarea utilizării acestui dispozitiv, este interzisă aruncarea acestui produs ca deșeuri nesortate, dar în loc de aceasta, acesta trebuie colectat separat într-o Puncte Selective de Colectare a Deșeurilor și Reciclare pentru echipamente electrice și electronice. Aceste informații sunt prezentate prin semnul unui coș de gunoi tăiat și plasate pe produs, în manual sau pe ambalajul produsului. Informațiile despre o colectare adecvată a echipamentelor electrice și electronice uzate pot fi obținute de la administrația locală sau vânzătorul echipamentului. Dacă setul include baterii, după utilizare, aruncați-le în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea bateriilor uzate.
Asigurând depozitarea adecvată, contribuiți la prevenirea efectelor negative care amenință mediul natural (de exemplu, otrăvirea animalelor, contaminarea solului sau a apei) și sănătatea și viața umană. Reciclarea ajută la conservarea și protejarea resurselor naturale.

RU - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 230В ~ 50Гц, Напряжение питания светодиодных ламп: 12В постоянного тока. Остальные параметры указаны на этикетке изделия.

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Комплект светодиодного освещения рассчитан на напряжение 230 В~50 Гц. Данный комплект выполнен во II классе защиты и предназначен только для внутреннего использования. Блок питания светодиодов следует подключать в легкодоступном месте, вдали от источников тепла, только к исправной электропроводке. Суммарная мощность светодиодных ламп не может превышать номинальную выходную мощность. Во время обслуживания светильников необходимо отключать электропитание от электропроводки, избегать использования химических средств для чистки. Монтаж производить согласно инструкции по монтажу, в порядке и последовательности, которые представлены. Во время установки освещения нельзя подключать источник питания к системе электропроводки. Светодиодные лампы необходимо подключить к распределителю электропитания. Не используйте неисправные наборы. Если вы не используете светильник в течение длительного времени, отключите источник питания от электропроводки в целях экономии энергии. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной установкой, неправильным использованием продукта или изменениями в конструкции. В случае сомнений обращайтесь к специалисту. Если внешний гибкий трос или веревка повреждены, во избежание риска их должен заменять только производитель, его сервисный агент или лицо с аналогичной квалификацией.

МОНТАЖ
Аккуратно вытащите набор из упаковки. Выберите место для установки светодиодных светильников и место для прокладки соединительных кабелей. При необходимости просверлите отверстия соответствующего диаметра для установки кабелей и вилок. Подключите вилки светодиодных фонарей к розетке электропитания. Убедитесь, что сборка и соединения выполнены правильно. Подключите светодиодный драйвер к источнику питания переменного тока.

ВНИМАНИЕ
Доступные кабели, электрические провода, шнуры, веревки, ленты представляют опасность удушения маленьких детей. Эти доступные элементы всегда следует хранить в недоступном для маленьких детей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ
Надлежащее использование осветительного оборудования в ЕС: В соответствии с Директивой WEEE 2012/19/EU знак перечеркнутого мусорного бака используется для маркировки всего электрического и электронного оборудования, подлежащего раздельной утилизации. После окончания использования данного устройства запрещается утилизировать данное изделие как несортированные отходы, вместо этого его необходимо собирать отдельно в пунктах селективного сбора и переработки электрического и электронного оборудования. Эта информация представлена знаком перечеркнутого мусорного бака и размещается на изделии, в инструкции или на упаковке изделия. Информацию о соответствующем сборе использованного электрического и электронного оборудования можно получить у местной администрации или у продавца оборудования.
Если в комплект входят батареи, после использования утилизируйте их в соответствии с местными правилами утилизации использованных батарей. Обеспечивая надлежащее хранение, вы помогаете предотвратить негативные последствия, которые угрожают окружающей среде (например, отравление животных, загрязнение почвы или воды), а также здоровью и жизни человека. Переработка помогает сохранить и защитить природные ресурсы.

furnika
ul.Przemysłowa 11 | 48-200 PRUDNIK
info@furnika.pl | www.furnika.pl

USER MANUAL

IP20 LED



SK - UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájacie napätie: 230V ~ 50Hz, Napájacie napätie LED svietidiel: 12VDC. Ostatné parametre sú uvedené na štítku produktu.

PODMIENKY PRE BEZPEČNÚ INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE
Sada LED osvetlenia je vyrobená pre 230V~50Hz. Tento set je vyrobený v triede ochrany II a je určený len na vnútorné použitie. LED zdroj by mal byť pripojený na ľahko dostupnom mieste, mimo zdrojov tepla, len k dobre fungujúcemu elektrickému rozvodu. Celkový výkon LED lámp nemôže prekročiť menovitý výstupný výkon. Počas údržby svietidiel musí byť napájací zdroj odpojený od elektroinštalácie, na čistenie nepoužívajte chemikálie. Výkonajte inštaláciu podľa montážneho návodu spôsobom a poradím, ktoré sú uvedené. Počas inštalácie osvetlenia nie je možné pripojiť napájací zdroj k elektrickému rozvodu. LED svietidlá musia byť pripojené k rozdeľovaču napájania. Nepoužívajte chybné súpravy. Ak svetlo dlhší čas nepoužívate, odpojte napájanie od elektroinštalácie, aby ste ušetrili energiu. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym používaním výrobku alebo zmenami konštrukcie. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte odborníka. Ak je vonkajší ohybný kábel alebo lano poškodené, smie ho vymeniť iba výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo riziku.

INŠTALÁCIA
Súpravu jemne vytiahnite z obalu. Vyberte miesto pre inštaláciu LED svietidiel a miesto pre inštaláciu prepojovacích káblov. V prípade potreby vyvŕtajte otvory s vhodným priemerom na inštaláciu káblov a zástrčiek. Zapojte zástrčky LED svetiel do napájacej zásuvky. Uistite sa, že montáž a pripojenia sú vykonané správne.

VAROVANIE
Prístupné káble, elektrické drôty, šnúry, šnúrky, stuhy predstavujú u malých detí riziko uškrtenia. Tieto prístupné prvky by mali byť vždy uložené mimo dosahu malých detí.

VYUŽITIE
Správne používanie osvetľovacích zariadení v EÚ: V súlade so smernicou WEEE 2012/19/EÚ sa značka prečiarknutého odpadkového koša používa na označenie všetkých elektrických a elektronických zariadení, ktoré sú predmetom triedeného zberu. Po ukončení používania tohto zariadenia je zakázané likvidovať tento výrobok ako netriedený odpad, ale namiesto toho je potrebné ho zbierať oddelene na zberných miestach pre triedený odpad a recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tieto informácie sú označené značkou prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach a sú umiestnené na produkte, v príručke alebo na obale produktu. Informácie o vhodnom zbere použitých elektrických a elektronických zariadení môžete získať od miestnych úradov alebo od predajcu zariadení.
Ak súprava obsahuje batérie, po použití ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii použitých batérií.
abezpečením vhodného skladovania pomáhate predchádzať negatívnym vplyvom, ktoré ohrozujú prírodné prostredie (napr. otrava zvieratami, kontaminácia pôdy alebo vody) a ľudské zdravie a život. Recyklácia pomáha zachovať a chrániť prírodné zdroje.

SLO – NAVODILA ZA UPORABO

SPECIFIKACIJE
Napajalna napetost: 230V ~ 50Hz, Napajalna napetost LED svetilk: 12VDC. Ostali parametri so navedeni na etiketi izdelka.

POGOJI ZA VARNO NAMESTITEV IN UPORABO
Komplet LED razsvetljave je izdelan za 230V~50Hz. Ta komplet je izdelan v zaščitnem razredu II in je namenjen samo za notranjo uporabo. LED napajalnik je treba priključiti na lahko dostopnem mestu, stran od virov toplote, samo na dobro delujočo električno napeljavo. Skupna moč LED žarnic ne sme presegati nazivne izhodne moči. Med vzdrževanjem svetilk mora biti napajanje izključeno iz napeljave, izogibajte se uporabi kemikalij za čiščenje. Montažo izvedite v skladu z navodili za montažo, na način in v zaporedju, ki sta navedena. Med namestitvijo razsvetljave napajalnika ni mogoče priključiti na električno napeljavo. LED sijalke morajo biti priključene na razdelilnik. Ne uporabljajte napačnih kompletov. Če luči dalj časa ne uporabljate, izključite napajalnik iz napeljave, da prihranite energijo. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve, nepravilne uporabe izdelka ali sprememb v konstrukciji. V primeru dvoma se obrnite na strokovnjaka. Če je zunanji gibljivi kabel ali vrv poškodovana, naj ju zamenja samo proizvajalec ali njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete tveganju.

NAMESTITEV
Nežno izvlecite komplet iz embalaže. Izberite mesto za namestitev LED svetilk in mesto za namestitev priključnih kablov. Po potrebi izvrtajte luknje z ustreznim premerom za namestitev kablov in vtičev. Priključite vtiče LED luči v napajalno vtičnico. Prepričajte se, da so sestava in povezave izvedene pravilno.

OPOZORILO
Dostopni kabli, električne žice, vrvice, vrvice, trakovi predstavljajo nevarnost zadavljenja pri majhnih otrocih. Te dostopne elemente vedno hranite izven dosega majhnih otrok.

UPORABA
Pravilna uporaba svetlobne opreme v EU: V skladu z direktivo OEEO 2012/19/EU se oznaka prečrtanega smetnjaka na kolesih uporablja za označevanje vse električne in elektronske opreme, ki je predmet ločenega zbiranja. Po prenehanju uporabe te naprave je ta izdelek prepovedano odvreči med nesortirane odpadke, temveč ga je treba ločeno zbirati na zbiralnicah za zbiranje odpadkov in recikliranja električne in elektronske opreme. Te informacije so predstavljene z oznako prečrtanega smetnjaka na kolesih in so nameščene na izdelku, v priročniku ali na embalaži izdelka. Informacije o ustreznem zbiranju rabljene električne in elektronske opreme lahko dobite pri občinski upravi ali pri prodajalcu opreme.
Če komplet vsebuje baterije, jih po uporabi zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi za odlaganje izrabljenih baterij.
Z ustreznim skladiščenjem pomagate preprečiti negativne učinke, ki ogrožajo naravno okolje (npr. zastrupitve živali, onesnaženje zemlje ali vode) ter zdravje in življenje ljudi. Recikliranje pomaga ohranjati in varovati naravne vire.

FI - KÄYTTÖOHJE

TEKNISET TIEDOT
Syöttöjännite: 230V ~ 50Hz, LED-lamppujen syöttöjännite: 12VDC. Muut parametrit on ilmoitettu tuotteen etiketissä.

TURVALLINEN ASENNUS JA KÄYTTÖ
LED-valaistussarja on valmistettu 230V ~ 50Hz. Tämä sarja on valmistettu suojausluokkaan II ja on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön. LED-virtalähde tulee kytkeä helposti saatavilla olevaan paikkaan, kaukana lämmönlähteistä, vain hyvin toimivaan sähköjohtojärjestelmään. LED-lamppujen kokonaisteho ei voi ylittää nimellislähtötehoa. Lamppujen huollon ajaksi virransyöttö tulee irrottaa johdotusjärjestelmästä, vältä kemikaalien käyttöä puhdistukseen. Suorita asennus asennusohjeen mukaisesti esitetyllä tavalla ja järjestyksessä. Valaistusasennuksen aikana virransyöttöä ei voi kytkeä sähköjohtojärjestelmään. LED-lamput on kytkettävä virtalähteen jakajaan. Älä käytä viallisia sarjoja. Jos et käytä valoa pitkään aikaan, katkaise virransyöttö johdotusjärjestelmästä energian säästämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, tuotteen virheellisestä käytöstä tai rakenteen muutoksista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä asiantuntijaan. Jos ulkoinen taipuisa kaapeli tai köysi on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai hänen huoltoedustajansa tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö vaaran välttämiseksi.

ASENNUS
Vedä sarja varovasti ulos pakkauksesta. Valitse LED-lamppujen asennuspaikka ja liitäntäkaapeleiden asennuspaikka. Poraa tarvittaessa sopivan halkaisijan omaavia reiät kaapeleiden ja pistokkeiden asentamista varten. Liitä LED-valojen pistokkeet virtalähteeseen. Varmista, että kokoonpano ja liitännät on tehty oikein. Liitä LED-ajuri vaihtovirtalähteeseen.

VAROITUS
Käytettävissä olevat kaapelit, sähköjohdot, johdot, narut ja nauhat aiheuttavat kuristumisvaaran pienille lapsille. Nämä helposti saatavilla olevat osat tulee aina pitää poissa pienten lasten ulottuvilta.

KÄYTTÖ
Valaistuslaitteiden asianmukainen käyttö EU:ssa: WEEE-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti yliviivatun pyörällisen roskakorin merkkiä käytetään kaikkien erilliskeräyksen alaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkitsemiseen. Tämän laitteen käytön päätyttyä on kiellettyä hävittää tätä tuotetta lajittelemattomana jätteenä, mutta sen sijaan se on kerättävä erikseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valikoivaan jäte- ja kierrätyspisteeseen. Nämä tiedot esitetään yliviivatun roskakorin merkinnällä ja asetetaan tuotteeseen, ohjekirjaan tai tuotteen pakkaukseen. Tietoja käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukaisesta keräämisestä saa paikalliselta viranomaiselta tai laitteen myyjältä.
Jos sarja sisältää paristot, hävitä ne käytön jälkeen paikallisten käytettyjen paristojen hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.Varmistamalla asianmukaisen varastoinnin autat estämään negatiivisia vaikutuksia, jotka uhkaavat luonnollista ympäristöä (esim. eläinten myrkytys, maaperän tai veden saastuminen) ja ihmisten terveyttä ja elämää. Kierrätys auttaa säilyttämään ja suojelemaan luonnonvaroja.

TR - KULLANIM KILAVUZU

ÖZELLİKLER
Besleme voltajı: 230V ~ 50Hz, LED Lambaların besleme voltajı: 12VDC. Diğer parametreler ürün etiketinde belirtilmiştir.

GÜVENLİ KURULUM VE KULLANIM İÇİN KOŞULLAR
LED aydınlatma seti 230V~50Hz için yapılmıştır. Bu set koruma sınıfı II'de üretilmiştir ve yalnızca dahili kullanım için tasarlanmıştır. LED güç kaynağı, ısı kaynaklarından uzakta, kolayca erişilebilen bir yere, yalnızca iyi çalışan bir elektrik kablo sistemine bağlanmalıdır. Toplam LED lamba gücü, nominal çıkış gücünü aşamaz. Lambaların bakımı sırasında güç kaynağının kablolama sisteminden ayrılması gerekir, temizlik için kimyasal maddeler kullanmaktan kaçının. Montajı montaj kılavuzuna göre, gösterilen şekilde ve sırayla gerçekleştirin. Aydınlatma kurulumu sırasında güç kaynağı elektrik kablo sistemine bağlanamaz. LED lambalar güç kaynağı dağıtıcısına bağlanmalıdır. Arızalı setleri kullanmayın. Işığı uzun süre kullanmazsanız, enerji tasarrufu sağlamak için güç kaynağını kablo sisteminden ayırın. Üretici yanlış kurulum, uygunsuz ürün kullanımı veya yapıdaki değişikliklerden kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir. Herhangi bir şüphe durumunda lütfen bir uzmana başvurun. Harici esnek kablo veya halat hasar görmüşse riski önlemek için yalnızca üretici veya onun servis acentesi veya benzer vasıflara sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

KURULUM
Seti paketinden yavaşça çekip çıkarın. LED lambaların takılacağı yeri ve bağlantı kablolarının takılacağı yeri seçin. Gerekirse kablo ve fişlerin montajı için uygun çapta delikler açın. LED ışıkların fişlerini güç kaynağı soketine bağlayın. Montaj ve bağlantıların doğru yapıldığından emin olun. LED sürücüsünü bir AC güç kaynağına takın.

UYARI
Erişilebilir kablolar, elektrik telleri, kordonlar, ipler, şeritler küçük çocuklarda boğulma riski oluşturur. Bu erişilebilir öğeler her zaman küçük çocukların erişemeyeceği yerde tutulmalıdır.

KULLANIM
AB'de aydınlatma ekipmanlarının doğru kullanımı: WEEE Direktifi 2012/19/EU uyarınca, üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu işareti, ayrı toplamaya tabi olan tüm elektrikli ve elektronik ekipmanların işaretlenmesi için kullanılır. Bu cihazın kullanımı sona erdikten sonra bu ürünün ayrıştırılmamış atık olarak imha edilmesi yasaktır, bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanlar için Seçici Atık ve Geri Dönüşüm Toplama Noktalarında ayrı olarak toplanması gerekmektedir. Bu bilgi, üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu işaretiyle sunulur ve ürünün, kılavuzun veya ürünün ambalajının üzerinde yer alır. Kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanların uygun şekilde toplanmasına ilişkin bilgiyi yerel idareden veya ekipmanın satıcısından alabilirsiniz.
Sette piller varsa, kullandıktan sonra bunları, kullanılmış pillerin atılmasına ilişkin yerel düzenlemelere uygun şekilde atın.
Uygun depolamayı sağlayarak doğal çevreyi (örn. hayvan zehirlenmesi, toprak veya su kirliliği) ve insan sağlığını ve yaşamını tehdit eden olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olursunuz. Geri dönüşüm doğal kaynakların korunmasına ve korunmasına yardımcı olur.

NL - GEBRUIKERSHANDLEIDING

SPECIFICATIES
Voedingsspanning: 230V ~ 50Hz, Voedingsspanning van LED-lampen: 12VDC. De overige parameters staan vermeld op het productlabel.

VOORWAARDEN VOOR VEILIGE INSTALLATIE EN GEBRUIK
De LED verlichtingsset is gemaakt voor 230V~50Hz. Deze set is gemaakt in beschermingsklasse II en is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. De LED-voeding moet op een gemakkelijk toegankelijke plaats worden aangesloten, uit de buurt van warmtebronnen, en alleen op een goed functionerend elektrisch bedradingssysteem. Het totale vermogen van de LED-lampen kan het nominale uitgangsvermogen niet overschrijden. Tijdens het onderhoud van de lampen moet de voeding worden losgekoppeld van het bedradingssysteem. Vermijd het gebruik van chemicaliën voor het reinigen. Voer de installatie uit volgens de montagehandleiding, op een wijze en volgorde zoals aangegeven. Tijdens de verlichtingsinstallatie kan de voeding niet worden aangesloten op het elektrische bedradingssysteem. LED-lampen moeten op de stroomverdeler worden aangesloten. Gebruik geen defecte sets. Als u de lamp langere tijd niet gebruikt, koppel dan de voeding los van het bedradingssysteem om energie te besparen. De Fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie, onjuist gebruik van het product of wijzigingen in de constructie. Neem bij twijfel contact op met een specialist. Als de externe flexibele kabel of touw beschadigd is, mag deze alleen door de producent of zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om het risico te vermijden.

INSTALLATIE
Haal de set voorzichtig uit de verpakking. Selecteer de plaats voor de installatie van de LED-lampen en de plaats voor de installatie van de aansluitkabels. Boor indien nodig gaten met de juiste diameter voor de installatie van kabels en stekkers. Sluit de stekkers van de LED-verlichting aan op het stopcontact. Zorg ervoor dat de montage en aansluitingen correct zijn uitgevoerd. Sluit de LED-driver aan op een wisselstroomvoeding.

WAARSCHUWING
Toegankelijke kabels, elektrische draden, snoeren, koorden en linten vormen een gevaar voor wurging bij jonge kinderen. Deze toegankelijke elementen moeten altijd buiten het bereik van jonge kinderen worden gehouden.

GEBRUIK
Correct gebruik van verlichtingsapparatuur in de EU: In overeenstemming met de WEEE-richtlijn 2012/19/EU wordt het merkteken van een doorgestreepte afvalcontainer gebruikt voor het markeren van alle elektrische en elektronische apparatuur die onderworpen is aan gescheiden inzameling. Na het einde van het gebruik van dit apparaat is het verboden dit product als ongesorteerd afval weg te gooien, maar in plaats daarvan moet het apart worden ingezameld in een Selectieve Afval- en Recycling-inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur. Deze informatie wordt weergegeven door de markering van een doorgestreepte afvalcontainer en op het product, in de handleiding of op de verpakking van het product geplaatst. Informatie over een passende inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kunt u verkrijgen bij de plaatselijke overheid of bij de verkoper van de apparatuur.
Als de set batterijen bevat, dient u deze na gebruik weg te gooien volgens de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van gebruikte batterijen.
Door te zorgen voor de juiste opslag helpt u negatieve effecten te voorkomen die een bedreiging vormen voor de natuurlijke omgeving (bijvoorbeeld vergiftiging van dieren, bodem- of waterverontreiniging) en voor de menselijke gezondheid en het leven. Recycling draagt bij aan het behoud en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen.

EL - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τάση τροφοδοσίας: 230V ~ 50Hz, Τάση τροφοδοσίας λαμπτήρων LED: 12VDC. Οι άλλες παράμετροι καθορίζονται στην ετικέτα του προϊόντος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Το σετ φωτισμού LED είναι κατασκευασμένο για 230V~50Hz. Αυτό το σετ είναι κατασκευασμένο στην κατηγορία προστασίας II και έχει σχεδιαστεί μόνο για εσωτερική χρήση. Η τροφοδοσία LED θα πρέπει να συνδέεται σε εύκολα προσβάσιμο μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας, μόνο σε ηλεκτρικό σύστημα καλωδίωσης που λειτουργεί σωστά. Η συνολική ισχύς των λαμπτήρων LED δεν μπορεί να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ εξόδου. Κατά τη συντήρηση των λαμπτήρων, η παροχή ρεύματος πρέπει να αποσυνδεθεί από το σύστημα καλωδίωσης, αποφύγετε τη χρήση χημικών για τον καθαρισμό. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με το εγχειρίδιο τοποθέτησης, με τον τρόπο και τη σειρά που παρουσιάζονται. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης φωτισμού το τροφοδοτικό δεν μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα ηλεκτρικής καλωδίωσης. Οι λαμπτήρες LED πρέπει να συνδέονται στον διανομέα τροφοδοσίας ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά σετ. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το φως για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από το σύστημα καλωδίωσης για να εξοικονομήσετε ενέργεια. Ο Κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένη εγκατάσταση, ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή αλλαγές στην κατασκευή. Σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνήστε με έναν ειδικό. Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το σχοινί είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον παραγωγό ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τραβήξτε απαλά το σετ από τη συσκευασία. Επιλέξτε τη θέση για την εγκατάσταση των λαμπτήρων LED και τη θέση για την εγκατάσταση των καλωδίων σύνδεσης. Εάν είναι απαραίτητο, ανοίξτε τρύπες με κατάλληλη διάμετρο για την τοποθέτηση καλωδίων και βυσμάτων. Συνδέστε τα βύσματα των φώτων LED στην πρίζα τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι η συναρμολόγηση και οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά. Συνδέστε το πρόγραμμα οδήγησης LED σε τροφοδοτικό AC.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα προσβάσιμα καλώδια, τα ηλεκτρικά καλώδια, τα καλώδια, οι χορδές, οι κορδέλες ενέχουν κίνδυνο στραγγαλισμού σε μικρά παιδιά. Αυτά τα προσβάσιμα στοιχεία πρέπει πάντα να φυλάσσονται μακριά από μικρά παιδιά.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Σωστή χρήση του εξοπλισμού φωτισμού στην ΕΕ: Σύμφωνα με την Οδηγία ΑΗΗΕ 2012/19/ΕΕ, το σήμα ενός διαγραμμένου κάδου τροχού χρησιμοποιείται για τη σήμανση όλου του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που υπόκειται σε χωριστή συλλογή. Μετά το τέλος της χρήσης αυτής της συσκευής, απαγορεύεται η απόρριψη αυτού του προϊόντος ως μη διαλογής απορριμμάτων, αλλά αντί γι' αυτό, πρέπει να συλλέγεται χωριστά σε Σημεία Επιλεκτικής Συλλογής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αυτές οι πληροφορίες παρουσιάζονται με το σήμα ενός διαγραμμένου κάδου τροχών και τοποθετούνται στο προϊόν, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία του προϊόντος. Οι πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη συλλογή του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μπορούν να ληφθούν από την τοπική διοίκηση ή τον πωλητή του εξοπλισμού.
Εάν το σετ περιλαμβάνει μπαταρίες, μετά τη χρήση, πετάξτε τις σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών. Εξασφαλίζοντας την κατάλληλη αποθήκευση, βοηθάτε στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων που απειλούν το φυσικό περιβάλλον (π.χ. δηλητηρίαση ζώων, μόλυνση του εδάφους ή του νερού) και την ανθρώπινη υγεία και ζωή. Η ανακύκλωση συμβάλλει στη διατήρηση και προστασία των φυσικών πόρων.

furnika
ul.Przemysłowa 11 | 48-200 PRUDNIK
info@furnika.pl | www.furnika.pl

USER MANUAL

IP20 LED



BG – ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Захранващо напрежение: 230 В~50 Гц, Захранващо напрежение за LED-арматури: 12 В DC.
Другите параметри са посочени по етикета на продукта.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСЕН МОНТАЖ И УПОТРЕБА
Комплект от LED-лампи е изработен за напрежение 230 В~50 Гц. Комплектът е изработен във II клас на защита и е предназначен за монтаж вътре в помещения. Питателят трябва да се подключи на достъпно място, далече от източници на топлина, изключително към изправно действаща електроуредба. Сумарната мощност на LED-лампите не може да превиши номиналната мощност на питателя. При поддържане на LED-лампите трябва безусловно питателят да се отключи от мрежата, за почистване не трябва да се използват химически средства. Монтажът трябва да се изпълни съгласно препоръките на инструкцията за монтаж, по посочени на рисунката начин и последователност. При монтаж на осветлението питателят не може да е подключен към източник на тока. LED-лампите трябва да бъдат подключени към разпределител на захранващата система. Неизправен комплект не бива да се използва. В случай на неизползване на осветлението в течение на продължително време трябва за спестяване на електроенергия захранващата система да се отключи от мрежата. Производителят не носи отговорност за повреди, предизвикани от неправилен монтаж, неправилно употребяване на изделието или конструкторски промени. В случай на каквито и да било съмнения свържете се със специалиста. Ако външният еластичен проводник или кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервиз или лице с подобни квалификации, за да се избегне риска.

МОНТАЖ
Леко извадете комплекта от опаковката. Определете място за монтаж на LED-лампите и място за полагане на присъединителните кабели. При необходимост пробийте отвори за присъединителните кабели с диаметър, създаващ възможност за полагане на щепсел. Подключете щепсели на LED-лампите към разпределител на захранващата система. Проверете коректност на монтажа и присъединенията. Подключете питателя към мрежовото гнездо 230 В~50 Гц. Включете осветлението с превключвателя или с пулта за дистанционно управление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните кабели, електрически проводници, върви, панделки и др. съставят за малки деца опасност от удавяне. Достъпни елементи от този род винаги трябва да се намират извън достъпа на малки деца

Продукт за декоративни цели, не е предназначен за осигуряване на пълно или частично осветление на пространството чрез заместване или допълване на естествената светлина с изкуствена светлина за подобряване на видимостта в даденото пространство.

Източник на светлината в тази осветителна арматура не се сменява; при изразходване на източника на светлината трябва да се смени цялата осветителна арматура.

УТИЛИЗАЦИЯ
Правилна утилизация на осветителното оборудване на територията на ЕС:Съгласно директива WEEE 2012/19/EU със символа на зачертана кофа за отпадъци с колела се означават всякакви електрически и електронни уреди, подлежащи на селективно събиране.След приключване на експлоатационния срок не отстранявайте настоящия продукт с нормални битови отпадъци, но го предадете в пункт за събиране и рециклинг на електрически и електронни уреди. За това информира символът на кофа с колела, поместен върху продукта, в инструкцията или върху опаковката. Информация за съответен пункт за отстраняване на изразходваните електрически и електронни уреди можете да получите от местната администрация или от продавача на оборудването.

M - MANWAL

SPEĊIFIKAZZJONIJIET:
Provvista tal-vultaġġ : 230V ~ 50Hz , Provvista vultaġġ ta ' LED Lampi : 12VDC. Il parametri l-o ħ ra speċifikati fuq it-tikkeĀa tal prodott.

KONDIZZJONIJIET GĦALL-INSTALLAZZJONI SAFE U L-UŻU
LED seĀ dawl hija mag ħ mula g ħ al 230V ~ 50Hz . SeĀ huwa mag ħ mul fit tieni protezzjoni klassi u hija mfassla g ħ all- użu intern biss .
Provvista ta 'enerġija LED shoulderstand jiġi konness tkun f'post aċċessibbli ,' il bog ħ od minn sorsi ta 's ħ ana biss b'mod effiċjenti ta ħ dem installazzjoni eleĀrika . Il-lampi kollha qawwa LED ma jistax jaqbeż il-qawwa ratata . Matul lampi manutenzjoni LED il- provvista ta 'enerġija g ħ andha tkun skonneĀjata milħnetwerk eleĀriku, u ma jużawx il-kimiċi tat-tindif. Issa, skond l-istallazzjoni tweĀaq istruzzjonijiet tal-immuntar bil-mod u s-sekwenza murija . Matul l- installazzjoni ta ' provvista ta' enerġija tad-dawl ma jista 'jiġi konness ma' sors ta 'enerġija . Bozoz LED g ħ andhom ikunu konnessi maġisplitter enerġija . Tużax seĀ difeĀuż .
Jekk inĀ ma tuża l- dawl g ħ al żmien twil , sabiex Āffranka skonneĀja l-eleĀriku l- provvista ta 'enerġija mill-mains mhux System responsabbli .
Produttur g ħ al danni kkawżaĀ mill-installazzjoni ħ ażina , użu ħ ażin ta' prodott jew kostruzzjoni bidliet. Fil-każ ta 'dubju jekk jog ħ ġbok ikkuntattjana ma' speċjalista .
Jekk il- cable flessibbli estern jew ħ abel ħ sara, g ħ andu jiġi mibdula biss mill-produttur jew l-aġent servizz Āeg ħ u jew persuna simili kwalifikata biex jiġi evitat ir-riskju .

INSTALLAZZJONI
Bil-mod iġbed is-seĀ mill-pakkeĀ . Ag ħ żel il-post ta 'installazzjoni l-bozoz LED u l-post g ħ al kejbils installazzjoni konnessjoni . Jekk me ħ Āeġ , ħaffer toqob b'dijametru g ħ amlet TippermeĀ-installazzjoni ta 'cables u plugs . LED dwal plugs konnessi mal-isplitter enerġija . Iċċekkja muntaġġ u l-konnessjonijiet . Ipplaggja l- AC adapter fil- ħ ruġ AC g ħ al 230V ~ 50Hz . Ixg ħ el il-switch tad dawl jew kontroll remot .

TWISSIJA: ***Kejbils Aċċessibbli, wajers elettriċi, ħbula, spag, żagarelli ... jipprežentaw riskju ta 'strangolazzjoni għat-tfal żgħar. Dawn l-elementi aċċessibbli għandhom dejjem jinżammu 'l bogħod minn tfal żgħar.***

Prodott għal skopijiet dekorattivi; mhix maħsuba biex tipprovdi dawl ta 'zona sħiħ jew parzjali billi tissostitwixxi jew tissupplimenta d-dawl naturali ma'dawl artifiċjali sabiex tittejjeb il-viżibilità f'żona partikolari.

Is-sors tad-dawl f'din l-apparat tad-dawl mhux sosĀtwibbli; meta s-sors tad-dawl jintuża, l-apparat tad-dawl kollu jeħĀeġ li jiġi mibdul.
UŻILIZZAZZJONI
Użu xieraq ta 'tagħmir tad-dawl fl-UE:Skont id-DireĀv a tal-WEEE 2012/19 / UE, is-simbolu ta 'kontenitur imdawwar bir-roĀ jintuża biex jimmarka t-tagħmir eleĀriku u eleĀroniku kollu suġġeĀ għal ġbir seleĀv . Wara t-tmiem tal-użu, huwa pprojbit li jiddisponi minn dan il-prodoĀ permezz ta 'ġbir regolari tal-iskart municipali; minflok, għandu jintbagħat lura lil faċilità ta 'ġbir u trattament ta' tagħmir eleĀriku u eleĀroniku. Din l-informazzjoni hija mwassla bis-simbolu ta 'biċċa bir-roĀ maqsuma fuq il-prodoĀ, fil-manwal, jew fuq l-imballaġġ. Informazzjoni dwar il-faċilità ta 'ġbir u trattament xierqa għal tagħmir eleĀriku u eleĀroniku Āsta' Ānkiseb mill-amministrazzjoni lokali jew mill-bejjiegħ tat-tagħmir.

Règles de sécurité

Avant l'installation, merci de lire le manuel d'instructions. Le non-respect des instructions de sécurité peut conduire a des accidents ou des chocs électriques, et donc à la mort ou à des blessures permanentes. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou des dommages à la santé. causés par une mauvaise utilisation de l'appareil.

- L'installation de l'équipement doit être effectuée suivant les règles élémentaires de sécurité.
- Ne retirez pas le revêtement original du transformateur au cours de l'installation.
- Ne pas installer l'adaptateur a un endroit où il pourrait être exposé à un contact direct ou indirect avec l'eau.
- Ne pas utiliser de cordons d'alimentation endommagés ou usés. Si un cordon d'alimentation externe est endommagé de quelque façon que ce soit, il doit être remplacé par le nouveau, sous peine de danger.
- Ne pas couvrir les évents d'air pour assurer un refroidissement correct, cela peut conduire à une surchauffe et des dommages matériels ou raccourcir sa durée de vie.
- Ne pas placer l'adaptateur dans un environnement poussiéreux ou très similaire.
- Ne pas utiliser l'appareil en présence de substances inflammables.
- Ne pas laisser d'objets métalliques toucher les bornes de sortie.
- Ne pas utiliser l'appareil a des fins autres que ce a quoi il est destine.

Traitement des déchets d'équipements

Conformément à la loi du 29 Juillet 2005 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, et la loi du 24 avril 2009 relative aux piles, cet appareil après utilisation, en raison de contenu de substances dangereuses, doit etre soumis à la collecte de léquipements électriques et électroniques usés.

Installation

1. L'alimentation doit être relié à une installation électrique qui fonctionne. Cette installation doit avoir des parametres conformes avec les informations contenues sur l'étiquette.
2. L'appareil doit être solidement fixé au sol à l'endroit, où la libre circulation d'air est assurée.
3. Le cordon d'alimentation doit être branché directement dans une prise.
4. Avant la mise sous tension, connecter les câbles appropriés pour les prises LED1, LED2, LED3 comme décrit ci-dessous.
5. Ne pas installer l'adaptateur dans les zones humides.

- **This product is made for decoration purpose:**

In French: Ce luminaire est un produit de décoration.

- **It is not suitable for household room illumination:**

In French: Ce luminaire ne convient pas pour l'illumin tion d'une piéce d'un ménage .

ul.Przemysłowa 11
48-200 Prudnik
info@furnika.pl
www.furnika.pl

S55621
LED SET PROFIL 5x11 1225mm
WI-FI LED ARGB CONTROLLER

IP20 LED

INPUT: 100-240V~50/60Hz
OUTPUT: 12VDC / MAX 24,0W



W przypadku potrzeby demontażu oświetlenia należy postępować w sposób odwrotny jak podczas montażu / In case of the need to disassemble the lighting, proceed in the opposite way as during the assembly / En cas de nécessité de démonter l'éclairage, procéder en sens inverse comme lors du montage / Wenn Sie die Beleuchtung zerlegen müssen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor wie bei der Montage

furnika
ul.Przemysłowa 11
48-200 Prudnik
info@furnika.pl
www.furnika.pl

S55621
LED SET PROFIL 5x11 1225mm
WI-FI LED ARGB CONTROLLER

IP20 LED

INPUT: 100-240V~50/60Hz
OUTPUT: 12VDC / MAX 24,0W

BILL OF MATERIAL

No	Description	Unit	Quantities
K-S55641	LED Driver JOD-S-120200GS	pcs	1
K-S55616	RF REMOTE ARGB LED CONTROLLER	pcs	1
K-S55617	PROFIL 5x11 1255mm ARGB	pcs	1
K-S55427	PROFILE HOLDER	pcs	5

ELECTRIC DIAGRAM



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



PL - Te produkty wyposażone zawierają źródła światła, które nie mogą być wymienione przez użytkownika końcowego	**DE-** Diese Produkte enthalten Lichtquellen, die von den Endbenutzer nicht ausgetauscht werden können.	**CS-** Výrobky obsahující produkty obsahují světelné zdroje, které koncový uživatel nemůže nahradit.
DA - Produkter, der indeholder produkter, indeholder lyskilder, der ikke kan erstattes af slutbrugeren.	**EL-** Αυτά που περιέχουν προϊόντα περιέχουν πηγές φωτός που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τον τελικό χρήστη.	**EN-** Those containing products contains a light sources that can not be replaced by the end user.
ES - Aquellos que contienen productos contienen fuentes de luz que no pueden ser reemplazadas por el usuario final	**ET-** Tooted sisaldavad valgusallikaid, mida lõpptarbija ei saa asendada.	**FI-** Tuotteita sisältävät valonlähteet, joita loppukäyttäjä ei voi korvata.
FR - Ceux contenant des produits contiennent une source lumineuse qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur final.	**HU-** A termékeket tartalmazó fényforrásokat olyan fényforrások tartalmaznak, amelyeket a végfelhasználó nem cserélhet ki.	**IT -** Quelli contenenti prodotti contengono sorgenti luminose che non possono essere sostituite dall'utente finale.
LT- Tuose produktuose yra šviesos šaltinių, kurių negali pakeisti galutinis vartotojas.	**LV -** Tajos, kas satur produktus, ir gaismas avoti, kurus gala lietotājs nevar aizstāt.	**RU -** Те, которые содержат продукты, содержат источники света, которые не могут быть заменены конечным пользователем.
PT - Aqueles que contêm produtos contêm fontes de luz que não podem ser substituídas pelo usuário final.	**RO-** Cele care conțin produse conțin o sursă de lumină care nu poate fîînlocuită de utilizatorul final.	**NL-** Die producten bevatten een lichtbron die niet door de eindgebruiker kan worden vervangen.
SK- Výrobky obsahujúce výrobky obsahujú svetelné zdroje, ktoré koncový používateľ nemôže vymeniť.	**SLO** Tisti, ki vsebujejo izdelke, vsebujejo svetlobne vire, ki jih končni uporabnik ne more nadomestiti.	**SV-** De som innehåller produkter innehåller ljuskällor som inte kan ersättas av slutanvändaren.
TR - Ürün içerenler, son kullanıcı tarafından değiştirilemeyecek bir ışık kaynağı içerir.	**HR -** Oni koji sadrže proizvode sadrže izvore svjetlosti koje krajnji korisnik ne može zamijeniti.	**BG -** Тези, които съдържат продукти, съдържат източници на светлина, които не могат да бъдат заменени от крайния потребител.



PL - Ten produkt wyposażony zawiera oddzielny osprzęt sterujący, który może być wymieniony przez użytkownika końcowego.	**DE-** Dieses Produkt enthält ein separates Steuerung Zubehör, dass durch den Endbenutzer ausgetauscht werden kann.	**CS-** Tento produkt obsahuje samostatné ovládací zařízení, které může koncový uživatel vyměnit.
DA - Dette produkt indeholder separat kontroludstyr, der kan udskiftes af slutbrugeren.	**EL-** Αυτό το προϊόν περιέχει ξεχωριστό εργαλείο ελέγχου που μπορεί να αντικατασταθεί από τον τελικό χρήστη.	**EN-** This containing product contains separate control gear that can be replaced by the end user.
ES - Este producto contenedor contiene equipos de control separados que pueden ser reemplazados por el usuario final.	**ET-** See toode sisaldab eraldi juhtseadmeid, mida lõppkasutaja saab asendada.	**FI-** Tämä tuote sisältää erillisen ohjauslaitteen, jonka loppukäyttäjä voi vaihtaa.
FR - Ce produit contenant contient un équipement de commande séparé qui peut être remplacé par l'utilisateur final.	**HU-** Ez a termék külön vezérlőberendezést tartalmaz, amelyet a végfelhasználó kicserélhet.	**IT -** Questo prodotto contenente contiene apparecchiature di controllo separate che possono essere sostituite dall'utente finale.
LT- Šiame produkte yra atskira valdymo įranga, kurią gali pakeisti galutinis vartotojas.	**LV -** Šajā saturošajā produktā ir atsevišķs vadības aprīkojums, kuru gala lietotājs var nomainīt.	**RU -** Этот содержащий продукт содержит отдельный механизм управления, который может быть заменен конечным пользователем.
PT - Este produto contém acessórios de controle separados que podem ser substituídos pelo usuário final.	**RO-** Acest produs care conține conține unelte de control separate care pot fîînlocuite de utilizatorul final.	**NL-** Dit bevattende product bevat aparte voorschakelapparatuur die door de eindgebruiker kan worden vervangen.
SK- Tento produkt obsahuje samostatný predradník, ktorý môže koncový užívateľ vymeniť.	**SLO** Ta izdelek vsebuje ločeno krmilno opremo, ki jo lahko zamenja končni uporabnik.	**SV-** Denna innehållande produkt innehåller separat styrutrustning som kan bytas ut av slutanvändaren.
TR - Bu içeren ürün, son kullanıcı tarafından değiştirilebilen ayrı bir kontrol tertibatı içerir.	**HR-** Ovaj proizvod koji sadrži sadrži zasebnu upravljačku opremu koju krajnji korisnik može zamijeniti.	**BG -** Този съдържащ продукт съдържа отделни контролни уреди, които могат да бъдат заменени от крайния потребител.

PL- Produkty te zawierają źródła światła, które ze względu na swoje właściwości nie podlegają rozporządzeniu (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020	**DE-** Diese Produkte enthalten Lichtquellen, die aufgrund Ihrer Eigenschaften nicht unter die Verordnung (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020 fallen	**CS-** Tyto výrobky obsahují světelné zdroje, které vzhledem ke svým vlastnostem nespadají do oblasti působnosti nařízení (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020
DA- Disse produkter indeholder lyskilder, som på grund af deres egenskaber er uden for anvendelsesområdet for forordning (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020	**EL-** Αυτά τα προϊόντα περιέχουν πηγές φωτός οι οποίες, λόγω των ιδιοτήτων τους, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (UE) 2019/2015,(UE) 2019/2020	**EN-** These products contain light sources which, due to their properties, are out of the scope of Regulation (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020
ES- Estos productos contienen fuentes de luz que, por sus propiedades, quedan fuera del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020	**ET-** Need tooted sisaldavad valgusallikaid, mis oma omaduste tõttu jäävad määruse (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020 reguleerimisalast välja	**FI-** Nämä tuotteet sisältävät valonlähteitä, jotka ominaisuuksiensa vuoksi eivät kuulu asetuksen (EU) (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020 soveltamisalaan
FR- Ces produits contiennent des sources lumineuses qui, en raison de leurs propriétés, n'entrent pas dans le champ d'application du règlement (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020	**HU-** Ezek a termékek olyan fényforrásokat tartalmaznak, amelyek tulajdonságaik miatt nem tartoznak az (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020 rendelet hatálya alá	**IT-** Questi prodotti contengono sorgenti luminose che, per le loro proprietà, esulano dal campo di applicazione del Regolamento (UE)2019/2015, (UE)2019/2020
LT- Šiuose gaminiuose yra šviesos šaltinių, kurie dėl savo savybių nepatenka į Reglamento (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020 taikymo sritį	**LV-** Šie produkti satur gaismas avotus, kas to īpašību dēļ ir ārpus Regulas(UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020 darbības jomas	**RU-** Эти продукты содержат источники света, которые из-за своих свойств не подпадают под действие Регламента (ЕС) 2019/2015, (ЕС) 2019/2020
PT- Estes produtos contêm fontes de luz que, devido às suas propriedades, estão fora do âmbito do Regulamento (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020	**RO-** Aceste produse conțin surse de lumină care, datorită proprietăților lor, nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020	**NL-** Deze producten bevatten lichtbronnen die vanwege hun eigenschappen buiten het toepassingsgebied van Verordening (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020 vallen
SK- Tieto výrobky obsahujú svetelné zdroje, ktoré vzhľadom na svoje vlastnosti nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020	**SLO-** Ti izdelki vsebujejo svetlobne vire, ki zaradi svojih lastnosti ne spadajo na področje uporabe Uredbe (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020	**SV-** Dessa produkter innehåller ljuskällor som på grund av sina egenskaper inte omfattas av förordning (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020
TR- Bu ürünler, özellikleri nedeniyle (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020 Yönetmeliğinin kapsamı dışında kalan ışık kaynakları içerir.	**HR-** Ovi proizvodi sadrže izvore svjetlosti koji zbog svojih svojstava nisu obuhvaćeni Uredbom (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2020	**BG-** Тези продукти съдържат източници на светлина, които поради своите свойства са извън обхвата на Регламент (ЕС) 2019/2015, (ЕС) 2019/2020

furnika
ul.Przemysłowa 11
48-200 Prudnik
info@furnika.pl
www.furnika.pl

WI-FI LED CONTROLLER

III IP20 LED

ARGB

12V / MAX 3A

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Off	WYŁĄCZENIE
AUTO	PROGRAM AUTO
On	WŁĄCZANIE
MODE+ – MODE-	POPRZEDI/KOLEJNY TRYB ŚWIECENIA
	ZWIĘKSZ INTENSYWNOŚĆ KOLORU DO MAKSIMUM I WŁĄCZ MIGANIE BIAŁEGO ŚWIATŁA
	ZMNIEJSZ INTENSYWNOŚĆ KOLORU DO MINIMUMI WŁĄCZ MIGANIE BIAŁEGO ŚWIATŁA
SPED+	ZWIĘKSZ PRĘDKOŚĆ ŚWIECENIA DO MAKSIMUM I WŁĄCZ MIGANIE BIAŁEGO ŚWIATŁA
SPED-	ZMNIEJSZ PRĘDKOŚĆ ŚWIECENIA DO MINIMUM I WŁĄCZ MIGANIE BIAŁEGO ŚWIATŁA
R G B	STATYCZNY, POJEDYNCZY KOLOR , KRÓTKIE WCIŚNIĘCIE GUZIKA . WCIŚNIJ ABY WYBRAĆ ODPOWIEDNI KOLOR
W	KOLOR BIAŁY
	WYŁĄCZENIE PO 1 GODZINIE
	WYŁĄCZENIE PO 2 GODZINACH
	WYŁĄCZENIE PO 3 GODZINACH
	WYŁĄCZENIE PO 4 GODZINACH
COLOR	PRZEŁĄCZNIK 16 COLORÓW
	ZABLOKUJ PILOT
1	RYTM 1-2
2	RYTM 3-4

Rytm 1-2 - Pojedyncze kliknięcie, aby przejść do trybu rytmu 1-2 Rytm 3-4: Kliknij, aby przełączać się pomiędzy utworzonym rytmem 3-4
Blokada pilota: Po naciśnięciu pilot jest blokowany, naciśnięcie przełącznika jest dostępne, inne klawisze są nieaktywne. Po jednokrotnym naciśnięciu można użyć przycisku odblokowania. Po zablokowaniu pilota naciśnij przełącznik, aby go odblokować

FUNKCJE
- Za pomocą smartfona (Android i IOS) możesz sterować oświetleniem w dowolnym miejscu;
- Sterowanie głosowe: kompatybilne z Alexa i Google
- Funkcja odliczania czasu: automatyczne włączanie/wyłączanie z funkcją odliczania czasu
- Ponad 16 milionów różnych kolorów
- Możliwość przyciemniania jasności 1-100%.
- Inteligentna scena
- Grupa urządzeń

REJESTRACJA I LOGOWANIE
Pobieranie aplikacji CozyLifeAPP: Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj „CozyLife" (wersja na iOS) lub Google Play (wersja na Androida) w sklepie APP Store, a następnie zarejestruj się i zaloguj po pobraniu.

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

PARAMETRY:

Numer modelu:	YH-098
Kategoria:	LED Controller
Łączność:	WiFi, BlueTooth LEaplikacjaCozylife
Język:	Chinese, English, Spanish, Japanese, Portuguese, French, Russian
System:	operacyjnyAndroid 4.0, iOS 9.0
Czujnik dźwięku:	MEMS MIC
Napięcie wejściowe:	DC (5-24) V
Maksymalna moc:	MAX 36W
Maksymalny prąd :	3A
Łączność:	Wi-Fi 2,4GHz / RF 2,4GHz
Stopień ochrony:	IP20
Dystans działania:	30M

PODŁĄCZ URZĄDZENIE

Krok 1:	Potwierdź, że telefon komórkowy ma włączoną funkcję Bluetooth i połączenie z Wi Fi (obsługiwana jest tylko sieć Wi-Fi 2,4G), a jednocześnie potwierdź, że taśma LED jest w trybie serwisowym (PAROWANIE)
Krok 2:	Otwórz aplikację „Cozylife", produkt zostanie automatycznie zidentyfikowany i przy znaku „+" w prawym górnym rogu pojawi się okno
Krok 3:	Kliknij w okno, wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć i kliknij dalej, aby przejść do strony ustawień Wi-Fi;
Krok 4:	Po wprowadzeniu hasła WiFi poczekaj na zakończenie konfiguracji sieci;
Krok 5:	Po udanym połączeniu możesz zmienić nazwę produktu i sklasyfikować pokój.

OSTRZEŻENIE
Dostępne kable, przewody elektryczne, sznury, wstążki itp. stanowią zagrożenie uduszeniem dla małych dzieci. Dostępne elementy tego rodzaju powinny zawsze znajdować się poza zasięgiem małych dzieci.

UTYLIZACJA
Właściwa utylizacja sprzętu oświetleniowego na terenie UE: Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/EU symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, w instrukcji lub na opakowaniu. Informację o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych można uzyskać od administracji lokalnej lub od sprzedawcy sprzętu.
Jeżeli zestaw zawiera baterie, po ich zużyciu należy je utylizować, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji zużytych baterii.
Poprzez zapewnienie odpowiedniego składowania, pomagasz zapobiegać negatywnym skutkom grożącym środowisku naturalnemu (np. zatrucie zwierząt, skażenie gleby lub wody) oraz zdrowiu i życiu ludzkiemu. Recycling pomaga zachować i chronić zasoby naturalne.

EN - MANUAL / USA - MANUAL

Off	OFF LIGHT
AUTO	AUTOMATIC LOOP
On	ON LIGHT
MODE+ – MODE-	PATTERN - PATTERN +
	BRIGHTNESS + TURN TO THE LIMIT AND FLASH WHITE LIGHT PROMPT
	BRIGHTNESS - TURN TO THE LIMIT AND FLASH WHITE LIGHT PROMPT
SPED+	SPEED + TURN TO THE LIMIT AND FLASH WHITE LIGHT PROMPT
SPED-	SPEED - TURN TO THE LIMIT AND FLASH WHITE LIGHT PROMPT
R G B	STATIC SINGLE COLOR, SHORTCUT BUTON; PRESS TO DISPLAY THE CORRESPONDING COLOR
W	WHITE
	TIMED 1 HOURS OF LIGHT
	TIMED 2 HOURS OF LIGHT
	TIMED 3 HOURS OF LIGHT
	TIMED 4 HOURS OF LIGHT
COLOR	PRZEŁĄCZNIK 16 COLORÓW
	LOCK THE REMOTE
1	RHYTHM 1 – 2
2	RHYTHM 3 – 4

Rhythm 1-2: Single clickto switch to 1-2 rhythm mode Rhythm 3-4:Click to cycle throu h the 3-4 rhythm made
Remote control lock: After pressing, the remote control is locked, pressing the switch is available, other keys are invalid. After pressing once, the unlock button can be used. After the remote control is locked, press the switch to unlock the remote control.

FEATURES
- Through smartphone (Android & IOS) control, you can control your lights anywhere ;
-•Voice control: compatible with Alexa family and
-Google family
-•Timing function: automatic on/off with timing function
- 16+ millions of different colors variable
- Brightness 1-100% dimmable
- Smart scene
- Equipment group

REGISTRATION AND LOGIN
CozyLifeAPP download: Sean the QR code below or search for "CozyLife" (iOS version) or Google Play (Android version) in the APP Store, then register and log in after downloading.

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

PARAMETER

Model number:	YH-098
Category:	LED Controller
Dominiation Principle:	WiFi, BlueTooth LEaplikacjaCozylife
Language:	Chinese, English, Spanish, Japanese, Portuguese, French, Russian
System:	Android 4.0, iOS 9.0
Sound System:	MEMS MIC
Input Voltage:	DC (5-24) V
Maximum power:	MAX 36W
Maximum current:	3A
Connection method:	Wi-Fi 2,4GHz / RF 2,4GHz
IP Ratin:	IP20
Control Distance:	30M

3.CONNECT THE DEVICE

Step 1:	Confirm thai the mobile phone has turned on Bluetooth and connected to WiFi (only 2.4G WiFi network is supported), and at the same time confirm thai the light strip is in the factory mode;
Step 2:	Open the "Cozylife" APP, the product will be automatically identified, and a prompt box will pop up at the"+" in the upper right corner;
Step 3:	Click the prompt box, select the device thai needs to beconnected, and cli ck Next to enter the WiFi setting page;
Step 4:	After entering the WiFi password, wait for the network configuration to be completed;
Step 5:	After successfully connecting, you can rena me the product and classify the room

WARNING
Accessible cables, electrical wires, cords, strings, ribbons pose a strangulation risk in young children. These accessible elements should always be kept out of reach of young children.

UTILISATION
Proper utilisation of lighting equipment in the EU: In accordance with the WEEE Directive 2012/19/EU, the mark of a crossed-out wheelie bin is used for marking all electrical and electronic equipment that subject to separate collection. After the end of using this device, it is forbidden to dispose of this product as unsorted waste, but instead of this, it must be collected separately in a Selective Waste and Recycling Collection Points for electrical and electronic equipment. This information is presented by the mark of a crossed-out wheelie bin and placed on the product, in the manual, or on the product's packaging. The information about an appropriate collection of the used electrical and electronic equipment can be obtained from the local administration or the seller of the equipment.
If the set includes batteries, after use, dispose them due to the local regulations for the disposal of used batteries.
By ensuring appropriate storage, you help prevent negative effects that threaten the natural environment (e.g. animal poisoning, soil or water contamination) and human health and life. Recycling helps preserve and protect natural resources.

furnika
ul.Przemysłowa 11
48-200 Prudnik
info@furnika.pl
www.furnika.pl

WI-FI LED CONTROLLER

III IP20 LED

ARGB

12V / MAX 3A

DE - BEDIENUNGSANLEITUNG

Off	LICHT AUS
AUTO	AUTOMATISCH PROGRAMM
On	LICHT AN
MODE+ – MODE-	VORHERIGEN/NÄCHSTEN BELEUCHTUNGSMODUS
	HELLIGKEIT + AUF DIE GRENZE DREHEN UND WEISSES LICHT BLINKEN LASSEN
	HELLIGKEIT – BIS ZUM ANSCHLAG DREHEN UND WEISSES LICHT BLINKEN LASSEN
SPED+	GESCHWINDIGKEIT + BIS ZUM ANSCHLAG DREHEN UND WEISSES LICHT BLINKEN
SPED-	GESCHWINDIGKEIT – BIS ZUM ANSCHLAG DREHEN UND WEISSES LICHT BLINKEN LASSEN
R G B	STATISCHE EINZELFARBE, VERKNÜPFUNGSTASTE; DRÜCKEN SIE , UM DIE ENTSPRECHENDE FARBE ANZUZEIGEN
W	WEISS
	ZEITGESTEUERT 1 STUNDE LICHT
	ZEITGESTEUERT 2 STUNDE LICHT
	ZEITGESTEUERT 3 STUNDE LICHT
	ZEITGESTEUERT 4 STUNDE LICHT
COLOR	16-FARBEN-SCHALTER
	SPERREN SIE DIE FERNBEDIENUNG
1	RHYTHMUS 1 – 2
2	RHYTHMUS 3 – 4

Rhythmus 1-2 – Klicken Sie einmal, um den Rhythmus 1-2-Modus aufzurufen. Rhythmus 3-4: Klicken Sie, um zwischen den erstellten Rhythmen 3-4 zu wechseln Fernbedienungssperre: Beim Drücken wird die Fernbedienung gesperrt, das Drücken des Schalters ist möglich, andere Tasten sind inaktiv. Nach einmaligem Drücken können Sie die Entriegelungstaste verwenden. Sobald die Fernbedienung gesperrt ist, drücken Sie den Schalter, um sie zu entsperren.

FUNKTIONEN
- Mit Ihrem Smartphone (Android und IOS) können Sie die Beleuchtung überall steuern;
- Sprachsteuerung: kompatibel mit Alexa und Google
- Timer-Funktion: automatisches Ein-/Ausschalten mit Countdown-Funktion
- Über 16 Millionen verschiedene Farben
- Helligkeit dimmbar 1-100 %.
- Intelligente Szene
- Gerätegruppe

REGISTRIERUNG UND LOGIN
CozyLifeAPP-Download: Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie im APP Store nach „CozyLife" (iOS-Version) oder Google Play (Android-Version), registrieren Sie sich und melden Sie sich nach dem Herunterladen an.

PARAMETER:

Modell-Nr:	YH-098
Kategore:	LED Controller
Konnektivitätsprotokolle:	WiFi, BlueTooth LEaplikacjaCozylife
Sprache:	Chinese, English, Spanish, Japanese, Portuguese, French, Russian
Betriebssystem:	Android 4.0, iOS 9.0
Schallsensor:	MEMS MIC
DC -Eingangsspannung:	DC (5-24) V
Maximale leistung:	MAX 36W
Maximaler Strom:	3A
Verbindungsmethode:	Wi-Fi 2,4GHz / RF 2,4GHz
IP Schutzklasse:	IP20
Reichweite:	30M

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

SCHLIEßEN SIE IHR GERÄT AN

Schritt 1:	Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Mobiltelefon Bluetooth aktiviert und eine WLAN-Verbindung besteht (nur 2,4-G-WLAN wird unterstützt), und bestätigen Sie gleichzeitig, dass sich der LED Streifen im Servicemodus befindet
Schritt 2:	Öffnen Sie die „Cozylife"-App, das Produkt wird automatisch identifiziert und es erscheint ein Fenster mit dem „+"-Zeichen in der oberen rechten Ecke
Schritt 3:	Klicken Sie auf das Fenster, wählen Sie das Gerät aus, das Sie verbinden möchten, und klicken Sie auf „Weiter", um zur Seite mit den WLAN-Einstellungen zu gelangen.
Schritt 4:	Warten Sie nach der Eingabe des WLAN-Passworts, bis die Netzwerkeinrichtung abgeschlossen ist.
Schritt 5:	Nach erfolgreicher Verbindung können Sie das Produkt umbenennen und den Raum klassifizieren.

WARNUNG
Zugängliche Kabel, elektrische Leitungen, Schnüre, Schnüre und Bänder stellen für Kleinkinder eine Strangulationsgefahr dar. Diese zugänglichen Elemente sollten immer außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.

ENSORTUNG
Ordnungsgemäße Verwendung von Beleuchtungsgeräten in der EU: Gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU wird das Zeichen einer durchgekreuzten Mülltonne zur Kennzeichnung aller Elektro- und Elektronikgeräte verwendet, die einer getrennten Sammlung unterliegen. Nach Beendigung der Nutzung dieses Geräts ist es verboten, dieses Produkt als unsortierten Abfall zu entsorgen, sondern es muss stattdessen separat in einer Sonderabfall- und Recycling-Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte gesammelt werden. Diese Informationen werden durch das Zeichen einer durchgestrichenen Mülltonne dargestellt und auf dem Produkt, im Handbuch oder auf der Produktverpackung angebracht. Informationen über eine ordnungsgemäße Sammlung der gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte erhalten Sie bei der örtlichen Verwaltung oder beim Verkäufer der Geräte. Wenn im Set Batterien enthalten sind, entsorgen Sie diese nach Gebrauch entsprechend den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung gebrauchter Batterien.
Durch die Gewährleistung einer angemessenen Lagerung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen zu verhindern, die die natürliche Umwelt (z. B. Tiervergiftungen, Boden- oder Wasserverschmutzung) sowie die Gesundheit und das Leben von Menschen gefährden. Recycling trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu erhalten und zu schützen.

ACHTUNG gilt nur in Deutschland:
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Besitzer von Altgeräten haben Altba. erien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

TR – KULLANIM KILAVUZU

Off	Kapalı ışığı
AUTO	Otomatik döngü
On	Kapalı ışığı
MODE+ – MODE-	Desen - desen +
	PARLAKLIK + SINIRA DÖNÜN VE BEYAZ IŞIK ISTEMINI YANIP SÖNÜN
	PARLAKLIK - SINIRA DÖNÜN VE BEYAZ IŞIK ISTEMINI YANIP SÖNÜN
SPED+	HIZ + SINIRA KADAR DÖNÜN VE BEYAZ IŞIK ISTEMINI YANIP SÖNÜN
SPED-	HIZ - SINIRA DÖNÜN VE BEYAZ IŞIK ISTEMINI YANIP SÖNÜN
R G B	STATIK TEK RENKLI, KISAYOL BUTONU; İLGILI RENGI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN BASIN
W	STATIK TEK RENKLI, KISAYOL BUTONU; İLGILI
	1 SAATLIK IŞIK ZAMANLAMASI
	2 SAATLIK IŞIK ZAMANLAMASI
	3 SAATLIK IŞIK ZAMANLAMASI
	4 SAATLIK IŞIK ZAMANLAMASI
COLOR	16 RENK ANAHTARI
	UZAKTAN KUMANDAYI KILITLE
1	RITIM 1 – 2
2	RITIM 3 – 4

Ritim 1-2 - Ritim 1-2 moduna girmek için tek tıklama Ritim 3-4: Oluşturulan 3-4 ritim arasında geçiş yapmak için tıklayın Uzaktan kumanda kilidi: Basıldığında uzaktan kumanda kilitlenir, anahtara basmak mümkündür, diğer tuşlar devre dışıdır. Bir kez bastıktan sonra kilit açma düğmesini kullanabilirsiniz. Uzaktan kumanda kilitlendikten sonra kilidini açmak için düğmeye basın

ÖZELLIKLER
- Akıllı telefonunuzu (Android ve IOS) kullanarak aydınlatmayı istediğiniz yerde kontrol edebilirsiniz;
- Ses kontrolü: Alexa ve Google ile uyumlu
- Zamanlayıcı işlevi: geri sayım işleviyle otomatik açma/kapama
- 16 milyondan fazla farklı renk
- Parlaklık %1-100 arasında kısılabilir.
- Akıllı sahne
- Cihaz grubu

KAYIT VE GIRIŞ
CozyLifeAPP İndir: Aşağıdaki QR kodunu tarayın veya APP Store'da "CozyLife" (iOS sürümü) veya Google Play'de (Android sürümü) arama yapın, ardından indirdikten sonra kaydolun ve giriş yapın.

PARAMETER

Model numarası	YH-098
kategori	LED Denetleyici
İletişim protokolleri	WiFi, BlueTooth LE
uygulama	Rahat yaşam
Dil	Çince, İngilizce, İspanyolca, Japonca, Portekizce, Fransızca, Rusça
İşletim sistemi	Android 4.0, iOS 9.0
Ses sensörü	MEMS MİKROFON
Güç kaynağı türü	Sabit voltaj
Giriş gerilimi	DC (5-24)V
Maksimum güç	36W
Maksimum akım:	3A
Bağlantı yöntemi	Wi-Fi 2,4GHz / RF 2,4GHz
IP koruma seviyesi	IP20
Eylem mesafesi	30 milyon

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

CIHAZINIZI BAĞLAYIN

Adım 1:	Cep telefonunuzda Bluetooth'un etkin olduğunu ve Wi-Fi'ye bağlı olduğunu (yalnızca 2,4G Wi-Fi desteklenir) ve aynı zamanda LED şeridin servis modunda olduğunu doğrulayın
Adım 2:	"Cozylife" uygulamasını açın, ürün otomatik olarak tanımlanacak ve sağ üst köşede "+" işaretli bir pencere açılacaktır.
Adım 3:	Pencereye tıklayın, bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve Wi-Fi ayarları sayfasına gitmek için ileri seçeneğine tıklayın;
Adım 4:	WiFi şifresini girdikten sonra ağ kurulumunun tamamlanmasını bekleyin;
Adım 5:	Bağlantı başarılı olduktan sonra ürünü yeniden adlandırabilir ve odayı sınıflandırabilirsiniz.

UYARI
Erişilebilir kablolar, elektrik telleri, kordonlar, ipler, şeritler küçük çocuklarda boğulma riski oluşturur. Bu erişilebilir öğeler her zaman küçük çocukların erişemeyeceği yerde tutulmalıdır.

KULLANIM
AB'de aydınlatma ekipmanlarının doğru kullanımı: WEEE Direktifi 2012/19/EU uyarınca, üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu işareti, ayrı toplamaya tabi olan tüm elektrikli ve elektronik ekipmanların işaretlenmesi için kullanılır. Bu cihazın kullanımı sona erdikten sonra bu ürünün ayrıştırılmamış atık olarak imha edilmesi yasaktır, bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanlar için Seçici Atık ve Geri Dönüşüm Toplama Noktalarında ayrı olarak toplanması gerekmektedir. Bu bilgi, üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu işaretiyle sunulur ve ürünün, kılavuzun veya ürünün ambalajının üzerinde yer alır. Kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanların uygun şekilde toplanmasına ilişkin bilgiyi yerel idareden veya ekipmanın satıcısından alabilirsiniz.
Sette piller varsa, kullandıktan sonra bunları, kullanılmış pillerin atılmasına ilişkin yerel düzenlemelere uygun şekilde atın.
Uygun depolamayı sağlayarak doğal çevreyi (örn. hayvan zehirlenmesi, toprak veya su kirliliği) ve insan sağlığını ve yaşamını tehdit eden olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olursunuz. Geri dönüşüm doğal kaynakların korunmasına ve korunmasına yardımcı olur.

furnika
ul.Przemysłowa 11
48-200 Prudnik
info@furnika.pl
www.furnika.pl

WI-FI LED CONTROLLER

III IP20 LED

ARGB

12V / MAX 3A

CZ - NÁVOD NA POUŽITÍ

Off	KONTROLKA ZAPNUTÍ
AUTO	PROGRAM AUTO
On	KONTROLKA VYPNUTÍ
MODE+ ⇄ MODE-	PŘEDCHOZÍ/NÁSLEDUJÍCÍ REŽIM OSVĚTLENÍ
	JAS + OTOČENÍ NA LIMIT A VÝZVA K BLIKÁNÍ BÍLÉHO SVĚTLA
	JAS - OTOČTE NA LIMIT A ZABLIKEJTE BÍLÝM SVĚTLEM
SPED+	RYCHLOST + OTOČTE NA LIMIT A ZABLIKEJTE BÍLÝM SVĚTLEM
SPED-	RYCHLOST - OTOČTE SE NA LIMIT A ZABLIKEJTE BÍLÝM SVĚTLEM
R G B	STATICKÉ JEDNOBAREVNÉ, TLAČÍTKO ZKRATKY; STISKNUTÍM ZOBRAZÍTE ODPOVÍDAJÍCÍ BARVU
W	BÍLÝ
	NAČASOVÁNO 1 HODINA SVĚTLA
	NAČASOVÁNO 2 HODINA SVĚTLA
	NAČASOVÁNO 3 HODINA SVĚTLA
	NAČASOVÁNO 4 HODINA SVĚTLA
COLOR	16 BAREVNÝ PŘEPÍNAČ
	ZAMKNĚTE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1	RYTMUS 1–2
2	RYTMUS 3–4

Rytmus 1-2 - Jediným kliknutím vstoupíte do režimu Rytmus 1-2 Rytmus 3-4: Kliknutím přepnete mezi vytvořeným 3-4 rytmem
Zámek dálkového ovládání: Po stisknutí se dálkové ovládání zamkne, stisknutí spínače je dostupné, ostatní tlačítka jsou neaktivní. Po jednom stisknutí můžete použít odemykací tlačítko. Jakmile je dálkové ovládání uzamčeno, stisknutím spínače jej odemknete

VLASTNOSTI
- Pomocí smartphonu (Android a IOS) můžete ovládat osvětlení kdekoli;
- Hlasové ovládání: kompatibilní s Alexa a Google
- Funkce časovače: automatické zapnutí/vypnutí s funkcí odpočítávání
- Více než 16 milionů různých barev
- Jas stmívatelný 1-100%.
- Inteligentní scéna
- Skupina zařízení

REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ
Stažení aplikace CozyLife: Naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte „CozyLife" (verze pro iOS) nebo Google Play (verze pro Android) v APP Store, poté se zaregistrujte a přihlaste se po stažení.

PARAMETER

Model - No	YH-098
Kategorie	LED ovladač
Konnektivitätsprotokolle WiFi,	WiFi, BlueTooth LE
APP	Cozylife
jazyk	čínština, angličtina, španělština, japonština, portugalština, francouzština, ruština
Operační systém	Android 4.0, iOS 9.0
Zvukový senzor	MEMS MIC
Typ napájení	Constant voltage
Vstupní stejnosměrné napětí	DC (5-24) V
Maximální výkon	36W
Maximální proud:	3A
způsob připojení	WiFi 2,4GHz / RF 2,4GHz
Třída ochrany	IP20
Operační vzdálenost	30M

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

PŘIPOJTE ZAŘÍZENÍ

Krok 1:	Ujistěte se, že váš mobilní telefon má povoleno Bluetooth a je připojeno Wi-Fi (podporováno pouze 2,4G Wi-Fi) a zároveň potvrďte, že pásek LED je v servisním režimu
Krok 2:	Otevřete aplikaci „Cozylife", produkt bude automaticky identifikován a zobrazí se okno se znaménkem „+" v pravém horním rohu
Krok 3:	Klikněte na okno, vyberte zařízení, které chcete připojit, a kliknutím na Další přejděte na stránku nastavení Wi-Fi;
Krok 4:	Po zadání hesla WiFi počkejte na dokončení nastavení sítě;
Krok 5:	Po úspěšném připojení můžete produkt přejmenovat a místnost zařadit.

VAROVÁNÍ
Přístupné kabely, elektrické dráty, šňůry, provázky, pásky představují u malých dětí riziko uškrcení. Tyto přístupné prvky by měly být vždy uloženy mimo dosah malých dětí.

VYUŽITÍ
Správné používání osvětlovacích zařízení v EU: V souladu se směrnicí WEEE 2012/19/EU se značka přeškrtnutého kontejneru používá pro označení všech elektrických a elektronických zařízení, která podléhají oddělenému sběru. Po ukončení používání tohoto zařízení je zakázáno likvidovat tento výrobek jako netříděný odpad, ale místo toho je nutné jej odevzdat odděleně na sběrných místech pro tříděný odpad a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tyto informace jsou prezentovány značkou přeškrtnuté popelnice a umístěny na produktu, v návodu nebo na obalu produktu. Informace o vhodném sběru použitých elektrických a elektronických zařízení lze získat od místní správy nebo u prodejce zařízení.
Pokud sada obsahuje baterie, po použití je zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci použitých baterií. Zajištěním vhodného skladování pomáháte předcházet negativním vlivům, které ohrožují přírodní prostředí (např. otravy zvířat, kontaminace půdy nebo vody) a lidské zdraví a život. Recyklace pomáhá zachovat a chránit přírodní zdroje.

BG– РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Off	ВКЛЮЧВАНЕ
AUTO	АВТОМАТИЧНА ПРОГРАМА
On	ИЗКЛЮЧВАНЕ
MODE+ ⇄ MODE-	ПРЕДИШЕН/СЛЕДВАЩ РЕЖИМ НА ОСВЕТЯВАНЕ
	УВЕЛИЧЕТЕ ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ЦВЕТА ДО МАКСИМУМ И ВКЛЮЧЕТЕ МИГАЩАТА БЯЛА СВЕТЛИНА
	НАМАЛЕТЕ ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ЦВЕТА ДО МАКСИМУМ И ВКЛЮЧЕТЕ МИГАЩАТА БЯЛА СВЕТЛИНА
SPED+	СКОРОСТ НА СВЕТЕНЕ НА МАКСИМУМ И ВКЛЮЧЕТЕ МИГАЩАТА БЯЛА СВЕТЛИНА
SPED-	НАМАЛЕТЕ СКОРОСТТА НА СВЕТЛИНАТА ДО МАКСИМУМ И ВКЛЮЧЕТЕ МИГАЩАТА БЯЛА СВЕТЛИНА
R G B	СТАТИЧЕН, ЕДНОЦВЕТЕН, КРАТКО НАТИСКАНЕ НА БУТОН. НАТИСНЕТЕ, ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ ЦВЯТ
W	БЯЛО
	ИЗКЛЮЧВАНЕ СЛЕД 1 ЧАС
	ИЗКЛЮЧВАНЕ СЛЕД 2 ЧАС
	ИЗКЛЮЧВАНЕ СЛЕД 3 ЧАС
	ИЗКЛЮЧВАНЕ СЛЕД 4 ЧАС
COLOR	16 ЦВЕТЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
	ЗАКЛЮЧЕТЕ ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
1	РИТЪМ 1-2
2	РИТЪМ 3–4

Ритъм 1-2 - Едно щракване за влизане в режим Ритъм 1-2 Ритъм 3-4: Щракнете за превключване между 3-4 създадени ритъма
Заключване на дистанционното управление: При натискане дистанционното управление се заключва, възможно е да натиснете клавиша, други клавиши са деактивирани. След като го натиснете, можете да използвате бутона за отключване. След като дистанционното управление е заключено, натиснете бутона за отключване

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Можете да управлявате осветлението където пожелаете с помощта на вашия смартфон (Android и IOS);
- Гласов контрол: съвместим с Alexa и Google
- Функция таймер: автоматично включване/изключване с функция за обратно броене
- Повече от 16 милиона различни цвята
- Яркостта може да се намалява между 1-100%.
- Интелигентна сцена
- Група устройства

РЕГИСТРАЦИЯ И ВЛИЗАНЕ
CozyLifeAPP Изтегляне: Сканирайте QR кода по-долу или потърсете „CozyLife" в APP Store (iOS версия) или Google Play (Android версия), след което се регистрирайте и влезте след изтеглянето.

ПАРАМЕТРИ

Номер на модела	YH-098
категория	LED контролер
Комуникационни протоколи	WiFi, BlueTooth LE
ап	Уютен живот
Език	китайски, английски, испански, японски, португалски, френски, руски
Операционна система	Android 4.0, iOS 9.0
Сензор за звук	MEMS MIC
Тип захранване	Постоянно напрежение
Входен волтаж	DC (5-24) V
Максимална мощност	34W
Максимален ток:	3A
Метод на свързване	WiFi 2,4GHz / RF 2,4GHz
IP ниво на защита	IP20
Разстояние на действие	30M

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

СВЪРЖЕТЕ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

Стъпка 1:	Уверете се, че вашият мобилен телефон има активиран Bluetooth и свързан Wi-Fi (поддържа се само 2.4G Wi-Fi) и в същото време потвърдете, че LED лентата е в сервизен режим
Стъпка 2:	Отворете приложението "Cozylife", продуктът ще бъде идентифициран автоматично и ще се появи прозорец със знака "+" в горния десен ъгъл
Стъпка 3:	Щракнете върху прозореца, изберете устройството, което искате да свържете, и щракнете върху следващия, за да отидете на страницата с настройки за Wi-Fi;
Стъпка 4:	След като въведете паролата за WiFi, изчакайте настройката на мрежата да завърши;
Стъпка 5:	След успешно свързване можете да преименувате продукта и да класифицирате стаята.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Достъпни кабели, електрически проводници, въжета, струни, ленти представляват риск от удушаване при малки деца. Тези достъпни елементи винаги трябва да се пазят далеч от малки деца.

ИЗПОЛЗВАНЕ
Правилно използване на осветително оборудване в ЕС: В съответствие с WEEE Директива 2012/19/ЕС, маркировката на зачеркнат кош за боклук се използва за маркиране на цялото електрическо и електронно оборудване, което подлежи на разделно събиране. След края на употребата на това устройство е забранено изхвърлянето на този продукт като несортиран отпадък, но вместо това, той трябва да бъде събран разделно в пунктове за селективно събиране на отпадъци и рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Тази информация е представена чрез знака на зачеркната кошче за боклук и поставена върху продукта, в ръководството или върху опаковката на продукта. Информация за подходящо събиране на използваното електрическо и електронно оборудване можете да получите от местната администрация или продавача на оборудването. Ако комплектът включва батерии, след употреба ги изхвърлете според местните разпоредби за изхвърляне на използвани батерии.
Осигурявайки подходящо съхранение, вие помагате за предотвратяване на отрицателни ефекти, които застрашават естествената среда (напр. отравяне на животни, замърсяване на почвата или водата) и човешкото здраве и живот. Рециклирането помага за запазването и защитата на природните ресурси.

furnika
ul.Przemysłowa 11
48-200 Prudnik
info@furnika.pl
www.furnika.pl

WI-FI LED CONTROLLER

III IP20 LED

ARGB

12V / MAX 3A

ES - MANUAL DE USUARIO

Off	ENCENDIDO
AUTO	PROGRAMA AUTOMÁTICO
On	APAGADO
MODE+ – MODE-	MODO DE ILUMINACIÓN ANTERIOR/SIGUIENTE
	AUMENTA LA INTENSIDAD DEL COLOR AL MÁXIMO Y ENCIENDE LA LUZ BLANCA PARPADEANDO
	REDUCE LA INTENSIDAD DEL COLOR AL MÁXIMO Y ENCIENDE LA LUZ BLANCA PARPADEANDO
SPED+	VELOCIDAD DE ILUMINACIÓN AL MÁXIMO Y ENCIENDE LA LUZ BLANCA PARPADEANTE.
SPED-	REDUZCA LA VELOCIDAD DE LA LUZ AL MÁXIMO Y ENCIENDA LA LUZ BLANCA PARPADEANDO.
R G B	ESTÁTICO, DE UN SOLO COLOR, PULSACIÓN CORTA DEL BOTÓN. PRESIONE PARA SELECCIONAR EL COLOR APROPIADO
W	BLANCO
	APAGADO DESPUÉS DE 1 HORA
	APAGADO DESPUÉS DE 2 HORAS
	APAGADO DESPUÉS DE 3 HORAS
	APAGADO DESPUÉS DE 4 HORAS
COLOR	INTERRUPTOR DE 16 COLORES
	BLOQUEAR EL CONTROL REMOTO
1	RITMO 1-2
2	PRITMO 3-4

Ritmo 1-2: un solo clic para ingresar al modo Ritmo 1-2. Ritmo 3-4: Haga clic para cambiar entre el ritmo 3-4 creado. Bloqueo del control remoto: cuando se presiona, el control remoto se bloquea, presionar el interruptor está disponible, otras teclas están inactivas. Después de presionar una vez, puede usar el botón de desbloqueo. Una vez que el control remoto esté bloqueado, presione el interruptor para desbloquearlo.

CARACTERÍSTICAS
- Usando tu teléfono inteligente (Android e IOS) puedes controlar la iluminación en cualquier lugar;
- Control por voz: compatible con Alexa y Google
- Función de temporizador: encendido/apagado automático con función de cuenta atrás
- Más de 16 millones de colores diferentes
- Brillo regulable 1-100%.
- Escena inteligente
- Grupo de dispositivos

REGISTRO E INICIO DE SESIÓN
Descarga de la aplicación CozyLifeAPP: escanee el código QR a continuación o busque "CozyLife" (versión iOS) o Google Play (versión Android) en la tienda de aplicaciones, luego regístrese e inicie sesión después de la descarga.

PARÁMETROS

Número de modelo	YH-098
categoría	Controlador LED
Protocolos de comunicación	Wi-Fi, Bluetooth LE
aplicación	vida acogedora
Lengua	Chino, Inglés, Español, Japonés, Portugués, Francés, Ruso
Sistema operativo	Android 4.0, iOS 9.0
sensor de sonido	MICRÓFONO MEMS
Tipo de fuente de alimentación	Voltaje constante
Voltaje de entrada	CC (5-24) V
Poder maximo	34W
Corriente máxima:	3A
Método de conexión	WiFi 2,4GHz / RF 2,4GHz
Nivel de protección IP	IP20
Distancia de acción	30M

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

CONECTA TU DISPOSITIVO

Paso 1:	Confirme que su teléfono móvil tenga Bluetooth habilitado y Wi-Fi conectado (solo se admite Wi-Fi 2.4G) y, al mismo tiempo, confirme que la tira de LED esté en modo de servicio.
Paso 2:	Abre la app "Cozylife", el producto se identificará automáticamente y aparecerá una ventana con el signo "+" en la esquina superior derecha
Paso 3:	haga clic en la ventana, seleccione el dispositivo que desea conectar y haga clic en Siguiente para ir a la página de configuración de Wi-Fi;
Paso 4:	Después de ingresar la contraseña de WiFi, espere a que se complete la configuración de la red;
Paso 5:	Después de una conexión exitosa, puede cambiar el nombre del producto y clasificar la habitación.

ADVERTENCIA
Los cables accesibles, los alambres eléctricos, los cordones, las cuerdas y las cintas presentan un riesgo de estrangulamiento en los niños pequeños. Estos elementos accesibles deben mantenerse siempre fuera del alcance de los niños pequeños.

UTILIZACIÓN
Uso adecuado de los equipos de iluminación en la UE: De acuerdo con la Directiva RAEE 2012/19/UE, la marca de un contenedor con ruedas tachado se utiliza para marcar todos los equipos eléctricos y electrónicos sujetos a recogida selectiva. Una vez finalizado el uso de este dispositivo, está prohibido eliminar este producto como residuo no clasificado, sino que debe recogerse por separado en un Punto de Recogida Selectiva de Residuos y Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Esta información se presenta mediante la marca de un contenedor con ruedas tachado y se coloca en el producto, en el manual o en el embalaje del producto. La información sobre la recogida adecuada de los aparatos eléctricos y electrónicos usados se puede obtener de la administración local o del vendedor del aparato.
Si el juego incluye baterías, después de su uso, deséchelas de acuerdo con las normas locales para la eliminación de baterías usadas.
Al. garantizar un almacenamiento adecuado, ayuda a prevenir efectos negativos que amenazan el medio ambiente natural (por ejemplo, envenenamiento de animales, contaminación del suelo o del agua) y la salud y la vida humana. El reciclaje ayuda a preservar y proteger los recursos naturales.

ET - KASUTUSJUHEND

Off	SISSE
AUTO	AUTOMAATNE PROGRAMM
On	VÄLJA LÜLITAMINE
MODE+ – MODE-	EELMINE/JÄRGMINE VALGUSTUSREŽIIM
	SUURENDAGE VÄRVI INTENSIIVSUST MAKSIMUMINI JA LÜLITAGE SISSE VALGE VILKUV TULI
	VÄHENDAGE VÄRVI INTENSIIVSUST MAKSIMUMINI JA LÜLITAGE SISSE VILKUV VALGE TULI
SPED+	VALGUSTUSKIIRUS MAKSIMUMINI JA LÜLITAGE SISSE VALGE VILKUV VALGUS
SPED-	VÄHENDAGE VALGUSE KIIRUST MAKSIMUMINI JA LÜLITAGE SISSE VILKUV VALGE TULI
R G B	STAATILINE, ÜHEVÄRVILINE, LÜHIKE NUPUVAJUTUS. VAJUTAGE SOBIVA VÄRVI VALIMISEKS
W	VALGE
	VÄLJALÜLITAMINE 1 TUNNI PÄRAST
	VÄLJALÜLITAMINE 2 TUNNI PÄRAST
	VÄLJALÜLITAMINE 3 TUNNI PÄRAST
	VÄLJALÜLITAMINE 4 TUNNI PÄRAST
COLOR	16 VÄRVI LÜLITI
	LUKUSTADA KAUGJUHTIMISPULT
1	RÜTM 1-2
2	RÜTM 3-4

Rütm 1-2 – Rhythm 1-2 režiimi sisenemiseks tehke ühe klõpsuga Rhythm 3-4: klõpsake loodud 3-4 rütmi vahel vahetamiseks
Kaugjuhtimispuldi lukk: vajutamisel kaugjuhtimispult lukustub, lüliti vajutamine on saadaval, teised klahvid on passiivsed.
Pärast ühekordset vajutamist saate kasutada avamisnuppu. Kui kaugjuhtimispult on lukustatud, vajutage selle avamiseks lülitit

OMADUSED
- Nutitelefoni (Android ja IOS) abil saate valgustust juhtida kõikjal;
- Hääljuhtimine: ühildub Alexa ja Google'iga
- Taimeri funktsioon: automaatne sisse/välja lülitamine koos loendusfunktsiooniga
- Üle 16 miljoni erineva värvi
- Heledus hämardatav 1-100%.
- Nutikas stseen
- Seadmerühm

REGISTREERIMINE JA SISSELOGIMINE
CozyLifeAPP rakenduse allalaadimine: skannige allolev QR-kood või otsige APP Store'ist "CozyLife" (iOS-i versioon) või Google Play (Androidi versioon), seejärel registreeruge ja logige pärast allalaadimist sisse.

PARAMEETRID

Mudeli number	YH-098
kategooria	LED kontroller
Sideprotokollid	WiFi, BlueTooth LE
rakendus	Hubane elu
Keel	hiina, inglise, hispaania, jaapani, portugali, prantsuse, vene
Operatsioonisüsteem	Android 4.0, iOS 9.0
Heliandur	MEMS MIC
Toiteallika tüüp	Püsiv pi
Sisendpinge	DC (5-24) V
Maksimaalne võimsus	34W
Maksimaalne vool:	3A
Ühendusmeetod	WiFi 2,4GHz / RF 2,4GHz
IP kaitse tase	IP20
Tegevuskaugus	30 miljonit

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

ÜHENDAGE SEADE

1. toiming:	veenduge, et teie mobiiltelefonil on Bluetooth lubatud ja Wi-Fi ühendatud (toetatud on ainult 2,4G Wi-Fi), ja samal ajal veenduge, et LED-riba on teenindusrežiimis
2. samm:	avage rakendus "Cozylife", toode tuvastatakse automaatselt ja kuvatakse aken, mille paremas ülanurgas on märk "+"
3. samm:	klõpsake aknal, valige seade, mida soovite ühendada, ja klõpsake Wi-Fi seadete lehele minemiseks nuppu Edasi;
4. samm:	pärast WiFi parooli sisestamist oodake, kuni võrgu seadistamine on lõpule viidud;
5. samm:	pärast edukat ühendamist saate toote ümber nimetada ja ruumi klassifitseerida.

HOIATUS
Ligipääsetavad kaablid, elektrijuhtmed, juhtmed, nöörid, paelad kujutavad väikelastele kägistamisohtu. Need juurdepääsetavad elemendid tuleks alati hoida väikelastele kättesaamatus kohas.

KASUTAMINE
Valgustusseadmete nõuetekohane kasutamine EL-is: Vastavalt WEEE direktiivile 2012/19/EL kasutatakse läbikriipsutatud ratastega prügikasti märki kõigi eraldi kogutavate elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamiseks. Pärast selle seadme kasutamise lõppu on seda toodet keelatud visata sorteerimata jäätmetena, kuid selle asemel tuleb see koguda eraldi elektri- ja elektroonikaseadmete selektiivsete jäätmete ja ringlussevõtu kogumispunktidesse. See teave on esitatud läbikriipsutatud prügikasti märgina ja asetatakse tootele, juhendisse või toote pakendile. Teavet kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete sobiva kogumise kohta saate kohalikult administratsioonilt või seadme müüjalt. Kui komplekt sisaldab patareisid, visake need pärast kasutamist ära vastavalt kohalikele kasutatud patareide hävitamise eeskirjadele.
Nõuetekohase ladustamise tagamisega aitate vältida negatiivseid mõjusid, mis ohustavad looduskeskkonda (nt loomade mürgitus, pinnase või vee saastumine) ning inimeste tervist ja elu. Taaskasutus aitab säilitada ja kaitsta loodusvarasid.

ul.Przemysłowa 11
48-200 Prudnik
info@furnika.pl
www.furnika.pl

WI-FI LED CONTROLLER

III IP20 LED

ARGB

12V / MAX 3A

SE – ANVÄNDARMANUAL

Off	SLÅR PÅ
AUTO	AUTOPROGRAM
On	SLÅR AV
MODE+ – MODE-	FÖREGÅENDE/NÄSTA BELYSNINGSLÄGE
	ÖKA FÄRGINTENSITETEN TILL MAXIMALT OCH SÄTT PÅ DET VITA LJUSET SOM BLINKAR
	MINSKA FÄRGINTENSITETEN TILL MAXIMALT OCH SÄTT PÅ DET VITA LJUSET SOM BLINKAR
SPED+	BELYSNINGSHASTIGHET TILL MAXIMAL OCH SÄTT PÅ VITT LJUS SOM BLINKAR
SPED-	MINSKA LJUSHASTIGHETEN TILL MAXIMALT OCH SÄTT PÅ DET VITA LJUSET SOM BLINKAR
R G B	STATISK, ENFÄRGAD, KORT KNAPPTRYCKNING. TRYCK FÖR ATT VÄLJA LÄMPLIG FÄRG
W	VIT
	AVSTÄNGNING EFTER 1 TIMMER
	AVSTÄNGNING EFTER 2 TIMMER
	AVSTÄNGNING EFTER 3 TIMMER
	AVSTÄNGNING EFTER 4 TIMMER
COLOR	16 FÄRGOMKOPPLARE
	LÅSA FJÄRRKONTROLLEN
1	RYTM 1-2
2	RYTM 3-4

Rytm 1-2 - Enkelklick för att gå in i Rhythm 1-2-läge Rytm 3-4: Klicka för att växla mellan den skapade 3-4 rytmen.Fjärrkontrolllås: När du trycker på den är fjärrkontrollen låst, tryckning på knappen är tillgänglig, andra nycklar är inaktiva. Efter att ha tryckt en gång kan du använda upplåsningsknappen. När fjärrkontrollen är låst trycker du på knappen för att låsa upp den

FUNKTIONER
- Med din smartphone (Android och IOS) kan du styra belysningen var som helst;
- Röststyrning: kompatibel med Alexa och Google
- Timerfunktion: automatisk på/av med nedräkningsfunktion
- Över 16 miljoner olika färger
- Ljusstyrka dimbar 1-100%.
- Smart scen
- Enhetsgrupp

REGISTRERING OCH INLOGGNING
CozyLifeAPP-appnedladdning: Skanna QR-koden nedan eller sök "CozyLife" (iOS-version) eller Google Play (Android-version) i APP Store, registrera dig och logga in efter nedladdning.

PARAMETRAR

Modellnummer	YH-098
kategori	LED-kontroller
Kommunikationsprotokoll	WiFi, Bluetooth LE
app	Mysigt liv
Tunga	Kinesiska, engelska, spanska, japanska, portugisiska, franska, ryska
Operativ system	Android 4.0, iOS 9.0
Ljudsensor	MEMS MIC
Typ av strömförsörjning	Konstant spänning
Inspänning	DC (5-24) V
Maximal kraft	34W / 3A
Maximal ström:	3A
Anslutningsmetod	WiFi 2,4GHz / RF 2,4GHz
IP-skyddsnivå	IP20
Handlingsavstånd	30 M

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

ANSLUT DIN ENHET

Steg 1:	Bekräfta att din mobiltelefon har Bluetooth aktiverat och Wi-Fi ansluten (endast 2,4G Wi-Fi stöds), och bekräfta samtidigt att LED-remsan är serviceläge
Steg 2:	Öppna "Cozylife"-appen, produkten identifieras automatiskt och ett fönster visas med "+"-tecknet I det övre högra hörnet
Steg 3:	Klicka på fönstret, välj den enhet du vill ansluta och klicka på Nästa för att gå till sidan med Wi-Fi inställningar;
Steg 4:	Efter att ha angett WiFi-lösenordet, vänta tills nätverksinstallationen är klar;
Steg 5:	Efter lyckad anslutning kan du byta namn på produkten och klassificera rummet.

VARNING
Tillgängliga kablar, elektriska ledningar, sladdar, snören, band utgör en strypningsrisk hos små barn. Dessa tillgängliga delar bör alltid förvaras utom räckhåll för små barn.

UTNYTTJANDE
Korrekt användning av belysningsutrustning i EU: I enlighet med WEEE-direktivet 2012/19/EU används märket för en överkorsad soptunna för att märka all elektrisk och elektronisk utrustning som är föremål för separat insamling. Efter avslutad användning av denna enhet är det förbjudet att slänga denna produkt som osorterat avfall, men i stället för detta måste den samlas in separat i en selektiv avfalls- och återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Denna information presenteras av märket på en överkorsad papperskorg och placeras på produkten, i bruksanvisningen eller på produktens förpackning. Informationen om en lämplig samling av den använda elektriska och elektroniska utrustningen kan erhållas från den lokala förvaltningen eller säljaren av utrustningen. Om setet innehåller batterier, kassera dem efter användning i enlighet med lokala bestämmelser för kassering av använda batterier.
Genom att säkerställa lämplig förvaring hjälper du till att förhindra negativa effekter som hotar den naturliga miljön (t.ex. djurförgiftning, jord- eller vattenförorening) och människors hälsa och liv. Återvinning hjälper till att bevara och skydda naturresurser.

FR – NOTICE D'UTILISATION

Off	ÉTEINDRE
AUTO	PROGRAMME AUTOMATIQUE
On	ALLUMER
MODE+ – MODE-	MODE D'ÉCLAIRAGE PRÉCÉDENT/SUIVANT
	AUGMENTEZ L'INTENSITÉ DE LA COULEUR AU MAXIMUM ET ALLUMEZ LA LUMIÈRE BLANCHE CLIGNOTANTE
	RÉDUISEZ L'INTENSITÉ DE LA COULEUR AU MAXIMUM ET ALLUMEZ LA LUMIÈRE BLANCHE CLIGNOTANTE
SPED+	VITESSE D'ÉCLAIRAGE AU MAXIMUM ET ALLUMER LA LUMIÈRE BLANCHE CLIGNOTANTE
SPED-	RÉDUISEZ LA VITESSE DE LA LUMIÈRE AU MAXIMUM ET ALLUMEZ LA LUMIÈRE BLANCHE CLIGNOTANTE
R G B	STATIQUE, COULEUR UNIQUE, PRESSION COURTE SUR UN BOUTON. APPUYEZ POUR SÉLECTIONNER LA COULEUR APPROPRIÉE
W	BLANC
	ARRÊT APRÈS 1 HEURE
	ARRÊT APRÈS 2 HEURES
	ARRÊT APRÈS 3 HEURES
	ARRÊT APRÈS 4 HEURES
COLOR	COMMUTATEUR 16 COULEURS
	VERROUILLER LA TÉLÉCOMMANDE
1	RYTHME 1-2
2	RYTHME 3-4

Rythme 1-2 : cliquez simplement pour accéder au mode Rythme 1-2. Rythme 3-4 : cliquez pour basculer entre le rythme 3-4 créé. Verrouillage de la télécommande : lorsqu'on appuie dessus, la télécommande est verrouillée, appuyer sur l'interrupteur est disponible, les autres touches sont inactives. Après avoir appuyé une fois, vous pouvez utiliser le bouton de déverrouillage. Une fois la télécommande verrouillée, appuyez sur l'interrupteur pour la déverrouiller.

CARACTÉRISTIQUES
- À l'aide de votre smartphone (Android et IOS), vous pouvez contrôler l'éclairage n'importe où ;
- Commande vocale : compatible avec Alexa et Google
- Fonction minuterie : marche/arrêt automatique avec fonction compte à rebours
- Plus de 16 millions de couleurs différentes
- Luminosité variable de 1 à 100 %.
- Scène intelligente
- Groupe de périphériques

INSCRIPTION ET CONNEXION
Téléchargement de l'application CozyLifeAPP : scannez le code QR ci-dessous ou recherchez « CozyLife » (version iOS) ou Google Play (version Android) dans l'APP Store, puis inscrivez-vous et connectez-vous après le téléchargement.

PARAMETRAR

Numéro de modèle	YH-098
catégorie	Contrôleur LED
Protocoles de communication	Wi-Fi, Bluetooth LE
application	Vie confortable
Langue	Chinois, anglais, espagnol, japonais, portugais, français, russe
Système opérateur	Android 4.0, iOS 9.0
Capteur sonore	MICRO MEMS
Type d'alimentation	Courant continu
Tension d'entrée	CC (5-24) V
Puissance maximum	34W
Courant maximal:	3A
Méthode de connexion	WiFi 2,4GHz / RF 2,4GHz
Niveau de protection IP	IP20
Distance d'action	30M

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

CONNECTEZ VOTRE APPAREIL

Étape 1 :	Confirmez que votre téléphone mobile est compatible Bluetooth et connecté au Wi-Fi (seul le Wi-Fi 2,4 G est pris en charge), et confirmez en même temps que la bande LED est en mode service.
Étape 2 :	Ouvrez l'application « Cozylife », le produit sera automatiquement identifié et une fenêtre apparaîtra avec le signe « + » dans le coin supérieur droit
Étape 3 :	Cliquez sur la fenêtre, sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter et cliquez sur Suivant pour accéder à la page des paramètres Wi-Fi ;
Étape 4 :	Après avoir entré le mot de passe WiFi, attendez la fin de la configuration du réseau ;
Étape 5 :	Une fois la connexion réussie, vous pouvez renommer le produit et classer la pièce.

ATTENTION
Les câbles, fils électriques, cordons, ficelles, rubans accessibles présentent un risque d'étranglement chez les jeunes enfants. Ces éléments accessibles doivent toujours être tenus hors de portée des jeunes enfants.

UTILISATION
Utilisation appropriée des équipements d'éclairage dans l'UE : Conformément à la directive DEEE 2012/19/UE, la marque d'une poubelle sur roulettes barrée est utilisée pour marquer tous les équipements électriques et électroniques soumis à une collecte sélective. Après la fin de l'utilisation de cet appareil, il est interdit de jeter ce produit avec les déchets non triés, mais au lieu de cela, il doit être collecté séparément dans les Déchetteries Sélectives et de Recyclage des équipements électriques et électroniques. Ces informations sont présentées par la marque d'une poubelle barrée et placées sur le produit, dans le manuel ou sur l'emballage du produit. Les informations sur une collecte appropriée des équipements électriques et électroniques usagés peuvent être obtenues auprès de l'administration locale ou du vendeur de l'équipement.
Si l'ensemble comprend des piles, après utilisation, jetez-les conformément aux réglementations locales relatives à l'élimination des piles usagées.
En assurant un stockage approprié, vous contribuez à prévenir les effets négatifs qui menacent l'environnement naturel (par exemple empoisonnement des animaux, contamination du sol ou de l'eau) ainsi que la santé et la vie humaines. Le recyclage contribue à préserver et à protéger les ressources naturelles.

furnika
ul.Przemysłowa 11
48-200 Prudnik
info@furnika.pl
www.furnika.pl

WI-FI LED CONTROLLER

III IP20 LED

ARGB | 12V / MAX 3A

HU – FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Off	BE/KIKAPCSOLÁS
AUTO	AUTOMATIKUS PROGRAM
On	BE/KIKAPCSOLÁS
MODE+ – MODE-	ELŐZŐ/KÖVETKEZŐ VILÁGÍTÁSI MÓD
	NÖVELJE A SZÍNINTENZITÁST MAXIMÁLISRA, ÉS KAPCSOLJA BE A VILLOGÓ FEHÉR FÉNYT
	CSÖKKENTSE A SZÍN INTENZITÁSÁT A MAXIMUMRA, ÉS KAPCSOLJA BE A VILLOGÓ FEHÉR FÉNYT
SPED+	VILÁGÍTÁSI SEBESSÉGET A MAXIMUMRA, ÉS KAPCSOLJA BE A VILLOGÓ FEHÉR FÉNYT
SPED-	CSÖKKENTSE A FÉNYSEBESSÉGET A MAXIMUMRA, ÉS KAPCSOLJA BE A VILLOGÓ FEHÉR FÉNYT
R G B	STATIKUS, EGYSZÍNŰ, RÖVID GOMBNYOMÁS. NYOMJA MEG A MEGFELELŐ SZÍN KIVÁLASZTÁSÁHOZ
W	FEHÉR
	LEÁLLÍTÁS 1 ÓRA MÚLVA
	LEÁLLÍTÁS 2 ÓRA UTÁN
	LEÁLLÍTÁS 3 ÓRA UTÁN
	LEÁLLÍTÁS 4 ÓRA UTÁN
COLOR	16 SZÍNŰ KAPCSOLÓ
	ZÁRJA LE A TÁVIRÁNYÍTÓT
1	RITMUS 1-2
2	RITMUS -2

Ritmus 1-2 - Egyetlen kattintással beléphet az 1-2 ritmus módba 3-4 ritmus: kattintson a létrehozott 3-4 ritmus közötti váltáshoz. Távirányító zár: megnyomásakor a távirányító zárolva van, a kapcsoló megnyomása elérhető, a többi gomb inaktív. Egyszeri megnyomás után használhatja a feloldó gombot. Ha a távirányító le van zárva, nyomja meg a kapcsolót a zár feloldásához

JELLEMZŐK
- Okostelefonjával (Android és IOS) bárhol vezérelheti a világítást;
- Hangvezérlés: kompatibilis az Alexával és a Google-lal
- Időzítő funkció: automatikus be/ki visszaszámláló funkcióval
- Több mint 16 millió különböző színben
- Fényerő szabályozható 1-100%.
- Intelligens jelenet
- Eszközcsoport

REGISZTRÁCIÓ ÉS BEJELENTKEZÉS
CozyLifeAPP alkalmazás letöltése: Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keressen a „CozyLife" (iOS verzió) vagy a Google Play (Android verzió) kifejezésre az APP Store-ban, majd a letöltés után regisztráljon és jelentkezzen be.

PARAMÉTEREKET

Típusszám	YH-098
kategória	LED vezérlő
Kommunikációs protokollok	WiFi, Bluetooth LE
kb	Hangulatos élet
Nyelv	Kínai, angol, spanyol, japán, portugál, francia, orosz
Operációs rendszer	Android 4.0, iOS 9.0
Hangérzékelő	MEMS MIC
Tápegység típusa	Állandó feszültség
Bemeneti feszültség	DC (5-24) V
Maximális teljesítmény	34W
Maximális áramerősség:	3A
Csatlakozási mód	WiFi 2,4GHz / RF 2,4GHz
IP védelmi szint	IP20
Cselekvési távolság	30M

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

CSATLAKOZTASSA A KÉSZÜLÉKET
1. lépés: Győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja rendelkezik Bluetooth-kompatibilis és Wi-Fi csatlakozással (csak a 2,4G Wi-Fi támogatott), és ezzel egyidejűleg ellenőrizze, hogy a LED-szalag szerviz módban van-e
2. lépés: Nyissa meg a "Cozylife" alkalmazást, a termék automatikusan azonosításra kerül, és megjelenik egy ablak a jobb felső sarokban a "+" jellel.
3. lépés: Kattintson az ablakra, válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt, majd kattintson a Tovább gombra a Wi-Fi beállítások oldalának megnyitásához;
4. lépés: A WiFi jelszó megadása után várja meg, amíg a hálózati beállítás befejeződik;
5. lépés: Sikeres csatlakozás után átnevezheti a terméket és besorolhatja a helyiséget.

FIGYELMEZTETÉS
A hozzáférhető kábelek, elektromos vezetékek, vezetékek, zsinórok, szalagok fulladásveszélyt jelentenek kisgyermekeknél. Ezeket a hozzáférhető elemeket mindig kisgyermekek elől elzárva kell tartani.

HASZNOSÍTÁS
Világítóberendezések rendeltetésszerű használata az EU-ban: A 2012/19/EU WEEE-irányelvnek megfelelően az áthúzott kerekes szemetes jelölése minden elektromos és elektronikus berendezés jelölésére szolgál, amely szelektív gyűjtésre vonatkozik. A készülék használatának befejezése után tilos a terméket válogatatlan hulladékként kezelni, de ehelyett szelektív hulladékgyűjtési és újrahasznosítási gyűjtőhelyen kell gyűjteni az elektromos és elektronikus berendezések számára. Ezt az információt az áthúzott kerekes szemetes jelzése jelzi a terméken, a kézikönyvben vagy a termék csomagolásán. A használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő gyűjtésére vonatkozó információk a helyi hatóságoktól vagy a berendezés eladójától szerezhetők be.
Ha a készlet elemeket tartalmaz, használat után a használt akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően dobja ki azokat
A megfelelő tárolás biztosításával segít megelőzni a természeti környezetet (pl. állati mérgezés, talaj- vagy vízszennyezés), valamint az emberi egészséget és életet veszélyeztető negatív hatásokat. Az újrahasznosítás segít megőrizni és megóvni a természeti erőforrásokat. .

IT – MANUALE

Off	SPEGNIMENTO
AUTO	PROGRAMMA AUTOMATICO
On	ACCENSIONE
MODE+ – MODE-	MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE PRECEDENTE/SUCCESSIVA
	AUMENTARE L'INTENSITÀ DEL COLORE AL MASSIMO E ACCENDERE LA LUCE BIANCA LAMPEGGIANTE
	RIDURRE L'INTENSITÀ DEL COLORE AL MASSIMO E ACCENDERE LA LUCE BIANCA LAMPEGGIANTE
SPED+	VELOCITÀ DI ILLUMINAZIONE AL MASSIMO E ACCENDERE LA LUCE BIANCA LAMPEGGIANTE
SPED-	RIDURRE LA VELOCITÀ DELLA LUCE AL MASSIMO E ACCENDERE LA LUCE BIANCA LAMPEGGIANTE
R G B	STATICO, MONOCOLORE, PRESSIONE BREVE DEL PULSANTE. PREMERE PER SELEZIONARE IL COLORE APPROPRIATO
W	BIANCO
	SPEGNIMENTO DOPO 1 ORA
	SPEGNIMENTO DOPO 2 ORA
	SPEGNIMENTO DOPO 3 ORA
	SPEGNIMENTO DOPO 4 ORA
COLOR	INTERRUTTORE A 16 COLORI
	BLOCCARE IL TELECOMANDO
1	RITMO 1-2
2	RITMO 3-4

Ritmo 1-2: fare clic singolo per accedere alla modalità Ritmo 1-2 Ritmo 3-4: fare clic per passare dal ritmo 3-4 creato Blocco del telecomando: quando premuto, il telecomando è bloccato, premendo l'interruttore è disponibile, gli altri tasti sono inattivi. Dopo aver premuto una volta, è possibile utilizzare il pulsante di sblocco. Una volta bloccato il telecomando, premere l'interruttore per sbloccarlo

CARATTERISTICHE
- Utilizzando il tuo smartphone (Android e IOS) puoi controllare l'illuminazione ovunque;
- Controllo vocale: compatibile con Alexa e Google
- Funzione timer: accensione/spegnimento automatico con funzione conto alla rovescia
- Oltre 16 milioni di colori diversi
- Luminosità regolabile dall'1 al 100%.
- Scena intelligente
- Gruppo di dispositivi

REGISTRAZIONE E ACCESSO
Download dell'app CozyLifeAPP: scansiona il codice QR qui sotto o cerca "CozyLife" (versione iOS) o Google Play (versione Android) nell'APP Store, quindi registrati e accedi dopo il download.

PARAMETRI

Numero di modello	YH-098
categoria	Controller LED
Protocolli di comunicazione	WiFi, Bluetooth LE
app	Vita accogliente
Lingua	Cinese, inglese, spagnolo, giapponese, portoghese, francese, russo
Sistema operativo	Android 4.0, iOS 9.0
Sensore del suono	MICROFONO MEMS
Tipo di alimentazione	Voltaggio costante
Tensione di ingresso	(5-24) V CC
Massima potenza	34W
Corrente massima:	3A
Metodo di connessione	WiFi 2,4GHz / RF 2,4GHz
Livello di protezione IP	IP20
Distanza d'azione	30M

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

CSATLAKOZTASSA A KÉSZÜLÉKETCOLLEGA IL TUO DISPOSITIVO
Passaggio 1: conferma che il tuo telefono cellulare abbia il Bluetooth abilitato e il Wi-Fi connesso (è supportato solo il Wi-Fi 2.4G) e allo stesso tempo conferma che la striscia LED sia in modalità di servizio
Passo 2: Apri l'app "Cozylife", il prodotto verrà identificato automaticamente e apparirà una finestra con il segno "+" nell'angolo in alto a destra
Passaggio 3: fare clic sulla finestra, selezionare il dispositivo che si desidera connettere e fare clic su Avanti per accedere alla pagina delle impostazioni Wi-Fi;
Passaggio 4: dopo aver inserito la password WiFi, attendere il completamento della configurazione della rete;
Passaggio 5: dopo aver effettuato correttamente la connessione, è possibile rinominare il prodotto e classificare la stanza.

ATTENZIONE
Cavi accessibili, fili elettrici, corde, spaghi e nastri rappresentano un rischio di strangolamento nei bambini piccoli. Questi elementi accessibili dovrebbero essere sempre tenuti fuori dalla portata dei bambini piccoli.

UTILIZZAZIONE
Utilizzo corretto delle apparecchiature di illuminazione nell'UE: in conformità con la direttiva RAEE 2012/19/UE, il marchio di un bidone della spazzatura barrato viene utilizzato per contrassegnare tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche soggette a raccolta differenziata. Dopo la fine dell'utilizzo di questo dispositivo, è vietato smaltire questo prodotto come rifiuto indifferenziato, ma deve essere invece raccolto separatamente nei punti di raccolta differenziata e di riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Queste informazioni sono rappresentate dal segno di un bidone della spazzatura barrato e apposto sul prodotto, nel manuale o sulla confezione del prodotto. Le informazioni su una raccolta adeguata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate possono essere ottenute presso l'amministrazione locale o il venditore dell'apparecchiatura.
Se il set include batterie, dopo l'uso smaltirle secondo le normative locali per lo smaltimento delle batterie usate. Garantendo uno stoccaggio adeguato si contribuisce a prevenire effetti negativi che minacciano l'ambiente naturale (ad esempio avvelenamento di animali, contaminazione del suolo o dell'acqua) e la salute e la vita umana. Il riciclaggio aiuta a preservare e proteggere le risorse naturali.

furnika
ul.Przemysłowa 11
48-200 Prudnik
info@furnika.pl
www.furnika.pl

WI-FI LED CONTROLLER

IP20 | LED | ARGB | 12V / MAX 3A

LT – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Off	IŠJUNGIMAS
AUTO	AUTOMATINE PROGRAMA
On	ĮJUNGIMAS
MODE+ – MODE-	ANKSTESNIS / KITAS APŠVIETIMO REŽIMAS
	PADIDINKITE SPALVŲ INTENSYVUMĄ IKI MAKSIMALAUS IR ĮJUNKITE MIRKSINČIĄ BALTĄ ŠVIESĄ
	SUMAŽINKITE SPALVŲ INTENSYVUMĄ IKI MAKSIMALAUS IR ĮJUNKITE MIRKSINČIĄ BALTĄ ŠVIESĄ
SPED+	APŠVIETIMO GREITĮ IKI MAKSIMALAUS IR ĮJUNKITE MIRKSINČIĄ BALTĄ ŠVIESĄ
SPED-	SUMAŽINKITE ŠVIESOS GREITĮ IKI MAKSIMALAUS IR ĮJUNKITE MIRKSINČIĄ BALTĄ ŠVIESĄ
R G B	STATINIS, VIENOS SPALVOS, TRUMPAS MYGTUKO PASPAUDIMAS. PASPAUSKITE, KAD PASIRINKTUMĖTE TINKAMĄ SPALVĄ
W	BALTAS
	IŠJUNGIMAS PO 1 VALANDOS
	IŠJUNGIMAS PO 2 VALANDŲ
	IŠJUNGIMAS PO 3 VALANDŲ
	IŠJUNGIMAS PO 4 VALANDŲ
COLOR	16 SPALVŲ JUNGIKLIS
	BLOCCARE IL TELECOMANDO
1	RITMAS 1-2
2	RITMAS 3-4

1-2 ritmas – vienu spustelėjimu įeikite į 1-2 ritmo režimą 3-4 ritmas: spustelėkite, jei norite perjungti sukurtą 3-4 ritmą Nuotolinio valdymo pulto užraktas: paspaudus nuotolinio valdymo pultas užrakinamas, galima paspausti jungiklį, kiti klavišai neaktyvūs. Vieną kartą paspaudę galite naudoti atrakinimo mygtuką. Kai nuotolinio valdymo pultas yra užrakintas, paspauskite jungiklį, kad jį atrakintumėte

SAVYBĖS
- Naudodami savo išmanųjį telefoną (Android ir IOS) galėsite valdyti apšvietimą bet kur;
- Valdymas balsu: suderinamas su Alexa ir Google
- Laikmačio funkcija: automatinis įjungimas/išjungimas su atgalinės atskaitos funkcija
- Daugiau nei 16 milijonų skirtingų spalvų
- Ryškumas reguliuojamas 1-100%.
- Išmanioji scena
- Įrenginių grupė

REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMAS
„CozyLifeAPP" programos atsisiuntimas: nuskaitykite žemiau esantį QR kodą arba „APP Store" ieškokite „CozyLife" (iOS versija) arba Google Play (Android versija), tada prisiregistruokite ir atsisiuntę prisijunkite.

PARAMETRUS

Modelio numeris	YH-098
Kategorija	LED valdiklis
Ryšio protokolai	WiFi, BlueTooth LE
programėlė	Jaukus gyvenimas
Liežuvis	Kinų, anglų, ispanų, japonų, portugalų, prancūzų, rusų
Operacinė sistema	Android 4.0, iOS 9.0
Garso jutiklis	MEMS MIC
Maitinimo tipas	Pastovi įtampa
Įėjimo įtampa	DC (5-24) V
Didžiausia galia	34W
Maksimali srovė:	3A
Prisijungimo būdas	WiFi 2,4GHz / RF 2,4GHz
IP apsaugos lygis	IP20
Veiksmo atstumas	30 mln

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

.PRIJUNKITE ĮRENGINĮ

1 veiksmas:	patvirtinkite, kad jūsų mobiliajame telefone įjungtas „Bluetooth" ir prijungtas „Wi-Fi" ryšys (palaikomas tik 2,4 G „Wi-Fi") ir tuo pačiu metu patvirtinkite, kad LED juostelė veikia aptarnavimo režimu
2 veiksmas:	atidarykite „Cozylife" programėlę, produktas bus automatiškai identifikuotas ir viršutiniame dešiniajame kampe pasirodys langas su „+" ženklu
3 veiksmas:	spustelėkite langą, pasirinkite įrenginį, kurį norite prijungti, ir spustelėkite Kitas, kad patektumėte į Wi-Fi nustatymų puslapį;
4 veiksmas:	į vedę „WiFi" slaptažodį, palaukite, kol baigsis tinklo sąranka;
5 veiksmas:	sėkmingai prisijungę, galite pervardyti gaminį ir klasifikuoti kambarį.

ĮSPĖJIMAS
Prieinami kabeliai, elektros laidai, laidai, stygos, juostelės kelia pavojų mažiems vaikams pasmaugti. Šiuos prieinamus elementus visada reikia laikyti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

NAUDOJIMAS
Tinkamas apšvietimo įrangos naudojimas ES: Vadovaujantis EEĮ atliekų direktyva 2012/19/ES, perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais ženklas naudojamas ženklinti visą elektrinę ir elektroninę įrangą, kuri turi būti surenkama atskirai. Pasibaigus šio prietaiso naudojimui, draudžiama išmesti šį gaminį kaip nerūšiuotas atliekas, tačiau vietoj to jis turi būti surenkamas atskirai elektrinės ir elektroninės įrangos selektyvaus atliekų ir perdirbimo surinkimo punktuose. Ši informacija pateikiama perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklu ir yra ant gaminio, vadove arba ant gaminio pakuotės. Informaciją apie tinkamą naudotos elektros ir elektroninės įrangos surinkimą galite gauti iš vietos administracijos arba įrangos pardavėjo. Jei komplekte yra baterijų, po naudojimo jas išmeskite pagal vietines panaudotų baterijų utilizavimo taisykles.

LV - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Off	IZSLĒGŠANA
AUTO	AUTO PROGRAMMA
On	IESLĒGŠANA
MODE+ – MODE-	IEPRIEKŠĒJAIS/NĀKAMAIS APGAISMOJUMA REŽĪMS
	PALIELINIET KRĀSU INTENSITĀTI LĪDZ MAKSIMĀLAJAM LĪMENIM UN IESLĒDZIET MIRGOJOŠO BALTO GAISMU
	SAMAZINIET KRĀSU INTENSITĀTI LĪDZ MAKSIMĀLAJAM LĪMENIM UN IESLĒDZIET MIRGOJOŠO BALTO GAISMU
SPED+	APGAISMOJUMA ĀTRUMU LĪDZ MAKSIMĀLAJAM UN IESLĒDZIET MIRGOJOŠU BALTU GAISMU
SPED-	SAMAZINIET GAISMAS ĀTRUMU LĪDZ MAKSIMĀLAJAM LĪMENIM UN IESLĒDZIET MIRGOJOŠO BALTO GAISMU
R G B	STATISKS, VIENKRĀSAINS, ĪSA POGAS NOSPIEŠANA. NOSPIEDIET, LAI IZVĒLĒTOS ATBILSTOŠO KRĀSU
W	BALTS
	IZSLĒGŠANA PĒC 1 STUNDAS
	IZSLĒGŠANA PĒC 2 STUNDĀM
	IZSLĒGŠANA PĒC 3 STUNDĀM
	IZSLĒGŠANA PĒC 4 STUNDĀM
COLOR	16 KRĀSU SLĒDZIS
	BLOĶĒJIET TĀLVADĪBAS PULTI
1	RITMS 1-2
2	RITMS 3-4

Ritms 1-2 — viens klikšķis, lai ieietu režīmā 1-2 ritms. 3-4 ritms: noklikšķiniet, lai pārslēgtos starp izveidoto 3-4 ritmu. Tālvadības pults bloķēšana: Nospiežot, tālvadības pults tiek bloķēta, slēdža nospiešana ir pieejama, citi taustiņi ir neaktīvi. Pēc vienreizējas nospiešanas varat izmantot atbloķēšanas pogu. Kad tālvadības pults ir bloķēta, nospiediet slēdzi, lai to atbloķētu

FUNKCIJAS
- Izmantojot viedtālruni (Android un IOS), varat kontrolēt apgaismojumu jebkurā vietā;
- Balss vadība: saderīga ar Alexa un Google
- Taimera funkcija: automātiska ieslēgšana/izslēgšana ar atpakaļskaitīšanas funkciju
- Vairāk nekā 16 miljoni dažādu krāsu
- Spilgtums regulējams 1-100%.
- Viedā aina
- Ierīču grupa

REĢISTRĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS
CozyLifeAPP lietotnes lejupielāde: skenējiet zemāk esošo QR kodu vai APP Store meklējiet "CozyLife" (iOS versija) vai Google Play (Android versija), pēc tam reģistrējieties un piesakieties pēc lejupielādes.

PARAMETRUS

Modeļa numurs	YH-098
kategorijā	LED kontrolieris
Sakaru protokoli	WiFi, Bluetooth LE
lietotne	Mājīga dzīve
Mēle	Ķīniešu, angļu, spāņu, japāņu, portugāļu, franču, krievu
Operētājsistēma	Android 4.0, iOS 9.0
Skaņas sensors	MEMS MIC
Barošanas avota veids	Pastāvīgs spriegums
Ieejas spriegums	DC (5-24) V
Maksimālā jauda	34W
Maksimālā strāva:	3A
Savienojuma metode	WiFi 2,4GHz / RF 2,4GHz
IP aizsardzības līmenis	IP20
Darbības attālums	30 miljoni

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

PIEVIENOJIET IERĪCI

1. darbība:	pārbaudiet, vai jūsu mobilajā tālrunī ir iespējots Bluetooth un ir izveidots savienojums ar Wi-Fi (tiek atbalstīts tikai 2,4 G Wi-Fi), un tajā pašā laikā apstipriniet, ka LED josla ir apkalpošanas režīmā.
2. darbība:	atveriet lietotni "Cozylife", produkts tiks automātiski identificēts un augšējā labajā stūrī parādīsies logs ar "+" zīmi
3. darbība:	noklikšķiniet uz loga, atlasiet ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un noklikšķiniet uz Tālāk, lai pārietu uz Wi-Fi iestatījumu lapu;
4. darbība:	pēc WiFi paroles ievadīšanas pagaidiet, līdz tiks pabeigta tīkla iestatīšana;
5. darbība:	pēc veiksmīga savienojuma varat pārdēvēt produktu un klasificēt telpu.

BRĪDINĀJUMS
Pieejami kabeļi, elektrības vadi, vadi, auklas, lentes maziem bērniem rada nožņaugšanās risku. Šie pieejamie elementi vienmēr jāglabā maziem bērniem nepieejamā vietā.

IZMANTOŠANA
Pareiza apgaismes iekārtu izmantošana ES: saskaņā ar EEIA direktīvu 2012/19/ES, pārsvītrotas atkritumu tvertnes zīmi izmanto, lai apzīmētu visas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas ir atsevišķi savāktas. Pēc šīs ierīces lietošanas beigām ir aizliegts izmest šo produktu kā nešķirotus atkritumus, bet tā vietā tas ir atsevišķi jāsavāc elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvās atkritumu un pārstrādes savākšanas punktos. Šī informācija tiek parādīta ar pārsvītrotas atkritumu urnas zīmi un novietota uz izstrādājuma, rokasgrāmatā vai uz produkta iepakojuma. Informāciju par atbilstošu nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu var iegūt vietējā administrācijā vai iekārtas pārdevējā.
Ja komplektā ir iekļautas baterijas, pēc lietošanas atbrīvojieties no tām saskaņā ar vietējiem noteikumiem par izlietoto bateriju utilizāciju.
Nodrošinot atbilstošu uzglabāšanu, jūs palīdzat novērst negatīvas sekas, kas apdraud dabisko vidi (piemēram, dzīvnieku saindēšanās, augsnes vai ūdens piesārņojums) un cilvēku veselību un dzīvību. Pārstrāde palīdz saglabāt un aizsargāt dabas resursus.

furnika
ul.Przemysłowa 11
48-200 Prudnik
info@furnika.pl
www.furnika.pl

WI-FI LED CONTROLLER

III IP20 LED

ARGB

12V / MAX 3A

NL – GEBRUIKSAANWIJZING

Off	UIT ZETTEN
AUTO	AUTOMATISCH PROGRAMMA
On	AAN
MODE+ – MODE-	VORIGE/VOLGENDE VERLICHTINGSMODUSS
	VERHOOG DE KLEURINTENSITEIT NAAR HET MAXIMUM EN SCHAKEL HET WITTE LICHT IN
	VERLAAG DE KLEURINTENSITEIT NAAR MAXIMAAL EN SCHAKEL HET WITTE LICHT IN
SPED+	VERLICHTINGSSNELHEID OP MAXIMUM EN SCHAKEL HET WITTE LICHT IN DAT KNIPPERT
SPED-	VERLAAG DE LICHTSNELHEID NAAR HET MAXIMUM EN SCHAKEL HET WITTE LAMPJE IN DAT KNIPPERT
R G B	STATISCH, ENKELE KLEUR, KORTE DRUK OP DE KNOP. DRUK OP OM DE JUISTE KLEUR TE SELECTEREN
W	WIT
	UITSCHAKELING NA 1 UUR
	UITSCHAKELING NA 2 UUR
	UITSCHAKELING NA 3 UUR
	UITSCHAKELING NA 4 UUR
COLOR	16 KLEURENSCHAKELAAR
	VERGRENDEL DE AFSTANDSBEDIENING
1	RITME 1-2
2	RITME 3-4

Ritme 1-2 - Eén klik om de modus Ritme 1-2 te openen Ritme 3-4: Klik om te schakelen tussen het gemaakte 3-4 ritme Vergrendeling afstandsbediening: Wanneer ingedrukt, wordt de afstandsbediening vergrendeld, het indrukken van de schakelaar is beschikbaar, andere toetsen zijn inactief. Na één keer drukken kunt u de ontgrendelingsknop gebruiken. Zodra de afstandsbediening is vergrendeld, drukt u op de schakelaar om deze te ontgrendelen

KENMERKEN
-Met je smartphone (Android en IOS) kun je overal de verlichting bedienen;
-Spraakbesturing: compatibel met Alexa en Google
-Timerfunctie: automatisch aan/uit met countdown-functie
-Meer dan 16 miljoen verschillende kleuren
-Helderheid dimbaar 1-100%.
-Slimme scène
-Apparaatgroep

REGISTRATIE EN INLOGGEN
CozyLifeAPP App downloaden: Scan de onderstaande QR-code of zoek op "CozyLife" (iOS-versie) of Google Play (Android-versie) in de APP Store, registreer u vervolgens en log in na het downloaden.

PARAMETERS

Modelnummer	YH-098
categorie	LED-controller
Communicatieprotocollen	WiFi, BlueTooth LE
app	Gezellig leven
Tong	Chinees, Engels, Spaans, Japans, Portugees, Frans, Russisch
Besturingssysteem	Android 4.0, iOS 9.0
Geluidssensor	MEMS MIC
Type voeding	Constante spanning
Ingangsspanning	Gelijkstroom (5-24) V
Maximale kracht	34W
Maximale stroom:	3A
Verbindingsmethode	WiFi 2,4GHz / RF 2,4GHz
IP-beschermingsniveau	IP20
Actie afstand	30M

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

SLUIT UW APPARAAT AAN

Stap 1:	Controleer of uw mobiele telefoon Bluetooth heeft ingeschakeld en Wi-Fi is verbonden (alleen 2.4G Wi-Fi wordt ondersteund) en bevestig tegelijkertijd dat de LED-strip in de servicemodus staat
Stap 2:	Open de app "Cozylife", het product wordt automatisch geïdentificeerd en er verschijnt een venster met het "+" teken in de rechterbovenhoek
Stap 3:	Klik op het venster, selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en klik op Volgende om naar de pagina Wi-Fi-instellingen te gaan;
Stap 4:	Wacht na het invoeren van het WiFi-wachtwoord tot de netwerkinstallatie is voltooid;
Stap 5:	Na een succesvolle verbinding kunt u het product een andere naam geven en de kamer classificeren.

WAARSCHUWING
Toegankelijke kabels, elektrische draden, snoeren, koorden en linten vormen een gevaar voor wurging bij jonge kinderen. Deze toegankelijke elementen moeten altijd buiten het bereik van jonge kinderen worden gehouden.

GEBRUIK
Correct gebruik van verlichtingsapparatuur in de EU: In overeenstemming met de WEEE-richtlijn 2012/19/EU wordt het merkteken van een doorgestreepte afvalcontainer gebruikt voor het markeren van alle elektrische en elektronische apparatuur die onderworpen is aan gescheiden inzameling. Na het einde van het gebruik van dit apparaat is het verboden dit product als ongesorteerd afval weg te gooien, maar in plaats daarvan moet het apart worden ingezameld in een Selectieve Afval- en Recycling-inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur. Deze informatie wordt weergegeven door de markering van een doorgestreepte afvalcontainer en op het product, in de handleiding of op de verpakking van het product geplaatst. Informatie over een passende inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kunt u verkrijgen bij de plaatselijke overheid of bij de verkoper van de apparatuur.
Als de set batterijen bevat, dient u deze na gebruik weg te gooien volgens de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van gebruikte batterijen.
Door te zorgen voor de juiste opslag helpt u negatieve effecten te voorkomen die een bedreiging vormen voor de natuurlijke omgeving (bijvoorbeeld vergiftiging van dieren, bodem- of waterverontreiniging) en voor de menselijke gezondheid en het leven. Recycling draagt bij aan het behoud en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen.

PT – MANUAL

Off	DESLIGAR
AUTO	PROGRAMA AUTOMÁTICO
On	LIGAR
MODE+ – MODE-	MODO DE ILUMINAÇÃO ANTERIOR/SEGUINTE
	AUMENTE A INTENSIDADE DA COR AO MÁXIMO E LIGUE A LUZ BRANCA PISCANDO
	REDUZA A INTENSIDADE DA COR AO MÁXIMO E LIGUE A LUZ BRANCA PISCANDO
SPED+	VELOCIDADE DE ILUMINAÇÃO AO MÁXIMO E LIGUE A LUZ BRANCA PISCANDO
SPED-	REDUZA A VELOCIDADE DA LUZ AO MÁXIMO E LIGUE A LUZ BRANCA PISCANDO
R G B	ESTÁTICO, COR ÚNICA, TOQUE CURTO NO BOTÃO. PRESSIONE PARA SELECIONAR A COR APROPRIADA
W	BRANCO
	DESLIGAMENTO APÓS 1 HORA
	DESLIGAMENTO APÓS 2 HORAS
	DESLIGAMENTO APÓS 3 HORAS
	DESLIGAMENTO APÓS 4 HORAS
COLOR	INTERRUPTOR DE 16 CORES
	BLOQUEAR O CONTROLE REMOTO
1	RITMO 1-2
2	RITMO 3-4

Ritmo 1-2 - Clique uma vez para entrar no modo Ritmo 1-2 Ritmo 3-4: Clique para alternar entre o ritmo 3-4 criado Bloqueio do controle remoto: Quando pressionado, o controle remoto é bloqueado, pressionar o interruptor fica disponível, outras teclas ficam inativas. Depois de pressionar uma vez, você pode usar o botão de desbloqueio. Assim que o controle remoto estiver bloqueado, pressione o botão para desbloqueá-lo

RECURSOS
- Através do seu smartphone (Android e IOS) você pode controlar a iluminação em qualquer lugar;
- Controle de voz: compatível com Alexa e Google
- Função de temporizador: ligar/desligar automático com função de contagem regressiva
- Mais de 16 milhões de cores diferentes
- Brilho regulável de 1 a 100%.
- Cena inteligente
- Grupo de dispositivos

CADASTRO E LOGIN
Download do aplicativo CozyLifeAPP: Digitalize o código QR abaixo ou pesquise "CozyLife" (versão iOS) ou Google Play (versão Android) na APP Store, registre-se e faça login após o download.

PARÂMETRO

Número do modelo	YH-098
categoria	Controlador LED
Protocolos de comunicação	Wi-Fi, BlueTooth LE
aplicativo	Vida aconchegante
Língua	Chinês, Inglês, Espanhol, Japonês, Português, Francês, Russo
Sistema operacional	Android 4.0, iOS 9.0
Sensor de som	MICROFONE MEMS
Tipo de fonte de alimentação	Voltagem constante
Tensão de entrada	CC (5-24) V
Força maxima	34W
Corrente máxima:	3A
Método de conexão	WiFi 2,4GHz / RF 2,4GHz
Nível de proteção IP	IP20
Distância de ação	30 milhões

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

CONECTE SEU DISPOSITIVO

Passo 1:	Confirme se o seu celular tem o Bluetooth ativado e o Wi-Fi conectado (somente Wi-Fi 2.4G é compatível) e, ao mesmo tempo, confirme se a faixa de LED está no modo de serviço
Passo 2:	Abra o aplicativo “Cozylife”, o produto será identificado automaticamente e aparecerá uma janela com o sinal “+” no canto superior direito
Passo 3:	clique na janela, selecione o dispositivo que deseja conectar e clique em Avançar para ir para a página de configurações de Wi-Fi;
Passo 4:	Após inserir a senha do WiFi, aguarde a conclusão da configuração da rede;
Etapa 5:	Após a conexão bem-sucedida, você pode renomear o produto e classificar a sala.

AVISO
Cabos, fios elétricos, fios, cordas e fitas acessíveis representam risco de estrangulamento em crianças pequenas. Estes elementos acessíveis devem ser sempre mantidos fora do alcance das crianças.

UTILIZAÇÃO
Utilização adequada de equipamentos de iluminação na UE: De acordo com a Diretiva WEEE 2012/19/UE, a marca de um caixote do lixo com uma cruz é utilizada para marcar todos os equipamentos elétricos e eletrónicos sujeitos a recolha seletiva. Após o término da utilização deste aparelho, é proibido descartar este produto como lixo indiferenciado, mas em vez disso, deverá ser coletado separadamente em Pontos de Coleta Seletiva e Reciclagem de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos. Essas informações são apresentadas pela marca de uma lata de lixo com rodas barrada e colocada no produto, no manual ou na embalagem do produto. As informações sobre a coleta adequada dos equipamentos elétricos e eletrônicos usados podem ser obtidas junto à administração local ou ao vendedor do equipamento.
Se o conjunto incluir baterias, após o uso, descarte-as de acordo com as regulamentações locais para descarte de baterias usadas.
Ao garantir o armazenamento adequado, você ajuda a prevenir efeitos negativos que ameaçam o ambiente natural (por exemplo, envenenamento de animais, contaminação do solo ou da água) e a saúde e a vida humana. A reciclagem ajuda a preservar e proteger os recursos naturais.

furnika
ul.Przemysłowa 11
48-200 Prudnik
info@furnika.pl
www.furnika.pl

WI-FI LED CONTROLLER

III IP20 LED

ARGB

12V / MAX 3A

RO – MANUAL

Off	OPRIREA
AUTO	PROGRAM AUTOMAT
On	PORNIREA
MODE+ ⇄ MODE-	MODUL DE ILUMINARE ANTERIOR/URMĂTORUL
	CREȘTE INTENSITATEA CULORII LA MAXIM ȘI APRINDE LUMINA ALBĂ INTERMITENTĂ
	REDUCEȚI INTENSITATEA CULORII LA MAXIM ȘI APRINDEȚI LUMINA ALBĂ INTERMITENTĂ
SPED+	VITEZA DE ILUMINARE LA MAXIM ȘI PORNIȚI LUMINA ALBĂ INTERMITENTĂ
SPED-	REDUCEȚI VITEZA LUMINII LA MAXIM ȘI PORNIȚI LUMINA ALBĂ INTERMITENTĂ
R G B	STATIC, O SINGURĂ CULOARE, APĂSARE SCURTĂ DE BUTON. APĂSAȚI PENTRU A SELECTA CULOAREA CORESPUNZĂTOARE
W	ALB
	OPRIRE DUPĂ 1 OrĂ
	OPRIRE DUPĂ 2 OrĂ
	OPRIRE DUPĂ 3 OrĂ
	OPRIRE DUPĂ 4 OrĂ
COLOR	COMUTATOR CU 16 CULORI
	BLOCAȚI TELECOMANDA
1	RITMUL 1-2
2	RITMUL 3-4

Ritmul 1-2 - Un singur clic pentru a intra în modul Ritm 1-2 Ritmul 3-4: Faceți clic pentru a comuta între ritmul 3-4 creat Blocare telecomandă: Când este apăsată, telecomanda este blocată, apăsarea comutatorului este disponibilă, alte taste sunt inactive. După ce ați apăsat o dată, puteți utiliza butonul de deblocare. După ce telecomanda este blocată, apăsați comutatorul pentru a o debloca

CARACTERISTICI
- Folosind smartphone-ul tău (Android și IOS) poți controla iluminarea oriunde;
- Control vocal: compatibil cu Alexa și Google
- Funcția de cronometru: pornire/oprire automată cu funcție de numărătoare inversă
- Peste 16 milioane de culori diferite
- Luminozitate reglabilă 1-100%.
- Scenă inteligentă
- Grup de dispozitive

ÎNREGISTRARE ȘI AUTENTIFICARE
Descărcare aplicație CozyLifeAPP: Scanați codul QR de mai jos sau căutați „CozyLife" (versiunea iOS) sau Google Play (versiunea Android) în APP Store, apoi înregistrați-vă și conectați-vă după descărcare.

PARAMETRII

Număr de model	YH-098
categorie	Controler LED
Protocoale de comunicare	WiFi, BlueTooth LE
aplicația	Cozylife
Limbă	Chineză, engleză, spaniolă, japoneză, portugheză, franceză, rusă
Sistem de operare	Android 4.0, iOS 9.0
Senzor de sunet	MEMS MIC
Tip sursa de alimentare	Tensiune constantă
Tensiune de intrare	DC (5-24) V
Putere maxima	34W
Curent maxim:	3A
Metoda de conectare	WiFi 2,4GHz / RF 2,4GHz
Nivel de protecție IP	IP20
Distanța de acțiune	30M

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

CONECTEAZĂ-ȚI DISPOZITIVUL

Pasul 1: Confirmați că telefonul dvs. mobil are Bluetooth activat și Wi-Fi conectat (este acceptat doar 2.4G Wi-Fi) și, în același timp, confirmați că banda LED este în modul service
Pasul 2: Deschideți aplicația „Cozylife", produsul va fi identificat automat și va apărea o fereastră cu semnul „+" în colțul din dreapta sus
Pasul 3: Faceți clic pe fereastră, selectați dispozitivul pe care doriți să îl conectați și faceți clic pe lângă pentru a accesa pagina de setări Wi-Fi;
Pasul 4: După ce ați introdus parola WiFi, așteptați finalizarea configurării rețelei;
Pasul 5: După conectarea cu succes, puteți redenumi produsul și clasifica camera.

AVERTISMENT
Cablurile accesibile, firele electrice, snururile, sfoara, panglicile prezintă un risc de strangulare la copiii mici. Aceste elemente accesibile trebuie ținute întotdeauna la îndemâna copiilor mici.

UTILIZARE
Utilizarea corectă a echipamentelor de iluminat în UE: în conformitate cu Directiva DEEE 2012/19/UE, marca unui coș de gunoi tăiat cu roți este utilizată pentru marcarea tuturor echipamentelor electrice și electronice care fac obiectul colectării separate. După terminarea utilizării acestui dispozitiv, este interzisă aruncarea acestui produs ca deșeuri nesortate, dar în loc de aceasta, acesta trebuie colectat separat într-o Puncte Selective de Colectare a Deșeurilor și Reciclare pentru echipamente electrice și electronice. Aceste informații sunt prezentate prin semnul unui coș de gunoi tăiat și plasate pe produs, în manual sau pe ambalajul produsului. Informațiile despre o colectare adecvată a echipamentelor electrice și electronice uzate pot fi obținute de la administrația locală sau vânzătorul echipamentului. Dacă setul include baterii, după utilizare, aruncați-le în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea bateriilor uzate.
Asigurând depozitarea adecvată, contribuiți la prevenirea efectelor negative care amenință mediul natural (de exemplu, otrăvirea animalelor, contaminarea solului sau a apei) și sănătatea și viața umană. Reciclarea ajută la conservarea și protejarea resurselor naturale. ou da água) e a saúde e a vida humana. A reciclagem ajuda a preservar e proteger os recursos naturais.

RU –РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Off	ВЫКЛЮЧЕНИ
AUTO	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
On	ВКЛЮЧЕНИЕ
MODE+ ⇄ MODE-	ПРЕДЫДУЩИЙ/СЛЕДУЮЩИЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ
	УВЕЛИЧЬТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦВЕТА ДО МАКСИМУМА И ВКЛЮЧИТЕ МИГАНИЕ БЕЛОГО СВЕТА
	УМЕНЬШИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦВЕТА ДО МАКСИМУМА И ВКЛЮЧИТЕ МИГАНИЕ БЕЛОГО СВЕТА
SPED+	СКОРОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ ДО МАКСИМАЛЬНОЙ И ВКЛЮЧИТЬ МИГАНИЕ БЕЛОГО СВЕТА
SPED-	УМЕНЬШИТЕ СКОРОСТЬ СВЕТА ДО МАКСИМАЛЬНОЙ И ВКЛЮЧИТЕ МИГАНИЕ БЕЛОГО СВЕТА
R G B	СТАТИЧЕСКИЙ, ОДНОЦВЕТНЫЙ, КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ. НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ЦВЕТ
W	БЕЛЫЙ
	ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 1 ЧАС
	ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 2 ЧАС
	ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 3 ЧАС
	ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 4 ЧАС
COLOR	16-ЦВЕТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
	ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
1	РИТМ 1-2
2	РИТМ 3-4

Ритм 1-2 — щелкните один раз, чтобы войти в режим ритма 1-2. Ритм 3-4: щелкните, чтобы переключиться между созданным ритмом 3-4.
Блокировка пульта дистанционного управления: При нажатии пульт дистанционного управления блокируется, нажатие переключателя доступно, остальные клавиши неактивны. После однократного нажатия вы можете использовать кнопку разблокировки. После блокировки пульта дистанционного управления нажмите переключатель, чтобы разблокировать его.

ОСОБЕННОСТИ
- С помощью смартфона (Android и IOS) вы можете управлять освещением где угодно;
- Голосовое управление: совместимо с Alexa и Google.
- Функция таймера: автоматическое включение/выключение с функцией обратного отсчета.
- Более 16 миллионов различных цветов.
- Яркость регулируется от 1 до 100%.
- Умная сцена
- Группа устройств

ЇРЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД
Загрузка приложения CozyLifeAPP: отсканируйте QR-код ниже или найдите «CozyLife» (версия для iOS) или Google Play (версия для Android) в APP Store, затем зарегистрируйтесь и войдите в систему после загрузки.

ПАРАМЕТРЫ

Номер модели	YH-098
категория	Светодиодный контроллер
Протоколы связи	Wi-Fi, Bluetooth LE
приложение	Уютная жизнь
Язык	Китайский, английский, испанский, японский, португальский, французский, русский
Операционная система	Андроид 4.0, iOS 9.0
Датчик звука	МЭМС микрофон
Тип источника питания	Постоянное напряжение
Входное напряжение	Постоянный ток (5–24) В
Максимальная мощность	34 Вт
Максимальный ток:	3A
Способ подключения	WiFi 2,4GHz / RF 2,4GHz
Уровень защиты IP	IP20
Расстояние действия	30M

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

ПОДКЛЮЧИТЕ СВОЕ УСТРОЙСТВО
Шаг 1. Убедитесь, что на вашем мобильном телефоне включен Bluetooth и подключен Wi-Fi (поддерживается только Wi-Fi 2,4G), и в то же время убедитесь, что светодиодная лента находится в сервисном режиме.
Шаг 2: Откройте приложение «Cozylife», товар будет автоматически идентифицирован и появится окно со знаком «+» в правом верхнем углу.
Шаг 3: Нажмите на окно, выберите устройство, которое хотите подключить, и нажмите «Далее», чтобы перейти на страницу настроек Wi-Fi;
Шаг 4. После ввода пароля Wi-Fi дождитесь завершения настройки сети;
Шаг 5: После успешного подключения вы можете переименовать продукт и классифицировать помещение.

ВНИМАНИЕ
Доступные кабели, электрические провода, шнуры, веревки, ленты представляют опасность удушения маленьких детей. Эти доступные элементы всегда следует хранить в недоступном для маленьких детей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ
Надлежащее использование осветительного оборудования в ЕС: В соответствии с Директивой WEEE 2012/19/EU знак перечеркнутого мусорного бака используется для маркировки всего электрического и электронного оборудования, подлежащего раздельной утилизации. После окончания использования данного устройства запрещается утилизировать данное изделие как несортированные отходы, вместо этого его необходимо собирать отдельно в пунктах селективного сбора и переработки электрического и электронного оборудования. Эта информация представлена знаком перечеркнутого мусорного бака и размещается на изделии, в инструкции или на упаковке изделия. Информацию о соответствующем сборе использованного электрического и электронного оборудования можно получить у местной администрации или у продавца оборудования.
Если в комплект входят батареи, после использования утилизируйте их в соответствии с местными правилами утилизации использованных батарей.
Обеспечивая надлежащее хранение, вы помогаете предотвратить негативные последствия, которые угрожают окружающей среде (например, отравление животных, загрязнение почвы или воды), а также здоровью и жизни человека. Переработка помогает сохранить и защитить природные ресурсы.

furnika
ul.Przemysłowa 11
48-200 Prudnik
info@furnika.pl
www.furnika.pl

WI-FI LED CONTROLLER

III IP20 LED

ARGB

12V / MAX 3A

SK – NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Off	VYPNUTIE
AUTO	AUTOMATICKÝ PROGRAM
On	ZAPNUTIE
MODE+ ▬ MODE-	PREDCHÁDZAJÚCI/NASLEDUJÚCI REŽIM OSVETLENIA
	ZVÝŠTE INTENZITU FARIEB NA MAXIMUM A ZAPNITE BLIKANIE BIELEHO SVETLA
	ZNÍŽTE INTENZITU FARIEB NA MAXIMUM A ZAPNITE BLIKANIE BIELEHO SVETLA
SPED+	RÝCHLOSŤ OSVETLENIA NA MAXIMUM A ZAPNITE BLIKANIE BIELEHO SVETLA
SPED-	ZNÍŽTE RÝCHLOSŤ SVETLA NA MAXIMUM A ZAPNITE BLIKANIE BIELEHO SVETLA
R G B	STATICKÉ, JEDNOFAREBNÉ, KRÁTKE STLAČENIE TLAČIDLA. STLAČENÍM VYBERTE VHODNÚ FARBU
W	BIELY
	VYPNUTIE PO 1 HODINE
	VYPNUTIE PO 2 HODINE
	VYPNUTIE PO 3 HODINE
	VYPNUTIE PO 4 HODINE
COLOR	16 FAREBNÝCH PREPÍNAČOV
	ZAMKNITE DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
1	RYTMUS 1-2
2	RYTMUS 3-4

Rytmus 1-2 – jedným kliknutím vstúpite do režimu Rytmus 1-2 Rytmus 3-4: Kliknutím prepnete medzi vytvoreným rytmom 3-4
Zámok diaľkového ovládača: Po stlačení sa diaľkové ovládanie zamkne, stlačenie spínača je dostupné, ostatné tlačidlá sú neaktívne. Po jednom stlačení môžete použiť odomykacie tlačidlo. Po uzamknutí diaľkového ovládača ho odomknite stlačením spínača

VLASTNOSTI
- Pomocou smartfónu (Android a IOS) môžete ovládať osvetlenie kdekoľvek;
- Hlasové ovládanie: kompatibilné s Alexa a Google
- Funkcia časovača: automatické zapnutie/vypnutie s funkciou odpočítavania
- Viac ako 16 miliónov rôznych farieb
- Jas stmievateľný 1-100%.
- Inteligentná scéna
- Skupina zariadení

REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE
Stiahnutie aplikácie CozyLifeAPP: Naskenujte nižšie uvedený QR kód alebo vyhľadajte „CozyLife" (verzia pre iOS) alebo Google Play (verzia pre Android) v obchode APP Store a po stiahnutí sa zaregistrujte a prihláste.

PARAMETRE

Číslo modelu	YH-098
kategórii	LED ovládač
Komunikačné protokoly	WiFi, BlueTooth LE
aplikácie	Útulný život
Jazyk	Čínština, angličtina, španielčina, japončina, portugalčina, francúzština, ruština
Operačný systém	Android 4.0, iOS 9.0
Zvukový senzor	MEMS MIC
Typ napájacieho zdroja	Konštantné napätie
Vstupné napätie	DC (5-24) V
Maximálny výkon	36W
Maximálny prúd:	3A
Spôsob pripojenia	WiFi 2,4GHz / RF 2,4GHz
Úroveň ochrany IP	IP20
Akčná vzdialenosť	30 mil

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

PRIPOJTE SVOJE ZARIADENIE
Krok 1: Potvrďte, že váš mobilný telefón má povolenú funkciu Bluetooth a pripojenie Wi-Fi (podporuje sa iba 2,4G Wi-Fi) a zároveň potvrďte, že pásik LED je v servisnom režime
Krok 2: Otvorte aplikáciu „Cozylife", produkt bude automaticky identifikovaný a v pravom hornom rohu sa zobrazí okno so znakom „+"
Krok 3: Kliknite na okno, vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť, a kliknutím na tlačidlo Ďalej prejdite na stránku nastavení Wi-Fi;
Krok 4: Po zadaní hesla WiFi počkajte na dokončenie nastavenia siete;
Krok 5: Po úspešnom pripojení môžete premenovať produkt a klasifikovať miestnosť.

VAROVANIE
Prístupné káble, elektrické drôty, šnúry, šnúrky, stuhy predstavujú u malých detí riziko uškrtenia. Tieto prístupné prvky by mali byť vždy uložené mimo dosahu malých detí.

VYUŽITIE
Správne používanie osvetľovacích zariadení v EÚ: V súlade so smernicou WEEE 2012/19/EÚ sa značka prečiarknutého odpadkového koša používa na označenie všetkých elektrických a elektronických zariadení, ktoré sú predmetom triedeného zberu. Po ukončení používania tohto zariadenia je zakázané likvidovať tento výrobok ako netriedený odpad, ale namiesto toho je potrebné ho zbierať oddelene na zberných miestach pre triedený odpad a recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tieto informácie sú označené značkou prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach a sú umiestnené na produkte, v príručke alebo na obale produktu. Informácie o vhodnom zbere použitých elektrických a elektronických zariadení môžete získať od miestnych úradov alebo od predajcu zariadení.
Ak súprava obsahuje batérie, po použití ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii použitých batérií.
abezpečením vhodného skladovania pomáhate predchádzať negatívnym vplyvom, ktoré ohrozujú prírodné prostredie (napr. otrava zvieratami, kontaminácia pôdy alebo vody) a ľudské zdravie a život. Recyklácia pomáha zachovať a chrániť prírodné zdroje.

SLO – PRIROČNIK ZA UPORABO

Off	IZKLOP
AUTO	AVTO PROGRAM
On	VKLOP
MODE+ ▬ MODE-	PREJŠNJI/NASLEDNJI NAČIN OSVETLITVE
	POVEČAJTE INTENZIVNOST BARVE NA NAJVEČJO IN VKLOPITE UTRIPANJE BELE LUČKE
	ZMANJŠAJTE INTENZIVNOST BARVE NA NAJVEČJO IN VKLJUČITE UTRIPANJE BELE LUČKE
SPED+	HITROST OSVETLITVE NA NAJVEČJO IN VKLOPITE UTRIPAJOČA BELA SVETLOBA
SPED-	ZMANJŠAJTE HITROST SVETLOBE NA NAJVEČJO IN VKLOPITE UTRIPAJOČA BELA SVETLOBA
R G B	STATIČNA, ENOBARVNA, KRATEK PRITISK NA GUMB. PRITISNITE, DA IZBERETE USTREZNO BARVO
W	BELA
	IZKLOP PO 1 URI
	IZKLOP PO 2 URI
	IZKLOP PO 3 URI
	IZKLOP PO 4 URI
COLOR	16 BARVNO STIKALO
	ZAKLENITE DALJINSKI UPRAVLJALNIK
1	RITEM 1-2
2	RITEM 2-4

Ritem 1-2 - Enkratni klik za vstop v način Ritem 1-2 Ritem 3-4: Kliknite za preklop med ustvarjenim ritmom 3-4
Zaklepanje daljinskega upravljalnika: ob pritisku je daljinski upravljalnik zaklenjen, pritisk na stikalo je na voljo, druge tipke so neaktivne. Po enkratnem pritisku lahko uporabite gumb za odklepanje. Ko je daljinski upravljalnik zaklenjen, pritisnite stikalo, da ga odklenete

ZNAČILNOSTI
- S pametnim telefonom (Android in IOS) lahko nadzorujete osvetlitev kjerkoli;
- Glasovni nadzor: združljiv z Alexa in Googlom
- Funkcija časovnika: samodejni vklop/izklop s funkcijo odštevanja
- Več kot 16 milijonov različnih barv
- Možnost zatemnitve svetlosti 1-100%.
- Pametna scena
- Skupina naprav

REGISTRACIJA IN PRIJAVA
Prenos aplikacije CozyLifeAPP: skenirajte spodnjo kodo QR ali poiščite »CozyLife« (različica za iOS) ali Google Play (različica za Android) v trgovini APP Store, nato pa se po prenosu registrirajte in prijavite.

PARAMETRI

Številka modela	YH-098
kategorijo	LED krmilnik
Komunikacijski protokoli	WiFi, BlueTooth LE
aplikacija	Cozylife
Jezik	Kitajski, angleški, španski, japonski, portugalski, francoski, ruski
Operacijski sistem	Android 4.0, iOS 9.0
Zvočni senzor	MEMS MIC
Vrsta napajanja	Konstantna napetost
Vhodna napetost	DC (5-24) V
Največja moč	34W
Največji tok:	3A
Način povezave	WiFi 2,4GHz / RF 2,4GHz
Stopnja zaščite IP	IP20
Akcijska razdalja	30M

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

POVEŽITE SVOJO NAPRAVO
1. korak: Preverite, ali ima vaš mobilni telefon omogočen Bluetooth in je povezan Wi-Fi (podprt je samo 2,4 G Wi-Fi), hkrati pa potrdite, da je LED trak v servisnem načinu
2. korak: Odprite aplikacijo "Cozylife", izdelek bo samodejno identificiran in prikazalo se bo okno z znakom "+" v zgornjem desnem kotu
3. korak: Kliknite okno, izberite napravo, ki jo želite povezati, in kliknite Naprej, da odprete stran z nastavitvami Wi-Fi;
4. korak: Po vnosu gesla za WiFi počakajte, da se nastavitev omrežja konča;
5. korak: Po uspešni povezavi lahko preimenujete izdelek in razvrstite sobo.

OPOZORILO
Dostopni kabli, električne žice, vrvice, vrvice, trakovi predstavljajo nevarnost zadavljenja pri majhnih otrocih. Te dostopne elemente vedno hranite izven dosega majhnih otrok.

UPORABA
Pravilna uporaba svetlobne opreme v EU: V skladu z direktivo OEEO 2012/19/EU se oznaka prečrtanega smetnjaka na kolesih uporablja za označevanje vse električne in elektronske opreme, ki je predmet ločenega zbiranja. Po prenehanju uporabe te naprave je ta izdelek prepovedano odvreči med nesortirane odpadke, temveč ga je treba ločeno zbirati na zbiralnicah za zbiranje odpadkov in recikliranja električne in elektronske opreme. Te informacije so predstavljene z oznako prečrtanega smetnjaka na kolesih in so nameščene na izdelku, v priročniku ali na embalaži izdelka. Informacije o ustreznem zbiranju rabljene električne in elektronske opreme lahko dobite pri občinski upravi ali pri prodajalcu opreme.
Če komplet vsebuje baterije, jih po uporabi zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi za odlaganje izrabljenih baterij. Z ustreznim skladiščenjem pomagate preprečiti negativne učinke, ki ogrožajo naravno okolje (npr. zastrupitve živali, onesnaženje zemlje ali vode) ter zdravje in življenje ljudi. Recikliranje pomaga ohranjati in varovati naravne vire.

furnika
ul.Przemysłowa 11
48-200 Prudnik
info@furnika.pl
www.furnika.pl

WI-FI LED CONTROLLER

IP20 LED ARGB 12V / MAX 3A

PL
Aby zapewnić poprawne działanie aplikacji, musi ona być odpowiednio skonfigurowana.
W tym celu należy w menu konfiguracyjnym wpisać odpowiednią ilość diod LED, czyli:
146

EN
To ensure proper operation of the application, it must be properly configured.
To do this, enter the appropriate number of LEDs in the configuration menu, which is:
146

DE
Um den ordnungsgemäßen Betrieb der Anwendung sicherzustellen, muss sie ordnungsgemäß konfiguriert sein.
Geben Sie dazu im Konfigurationsmenü die entsprechende Anzahl an LEDs ein, nämlich:
146

TR
Uygulamanın düzgün çalışmasını sağlamak için doğru şekilde yapılandırılması gerekir.
Bunu yapmak için yapılandırma menüsüne uygun sayıda LED girin:
146

CZ
Aby byla zajištěna správná funkce aplikace, musí být správně nakonfigurována.
Chcete-li to provést, zadejte příslušný počet LED v konfiguračním menu, což je:
146

BG
За да се осигури правилна работа на приложението, то трябва да бъде правилно конфигурирано.
За да направите това, въведете подходящия брой светодиоди в менюто за конфигурация, което е:
146

ES
Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación, se debe configurar correctamente.
Para hacer esto, ingrese el número apropiado de LED en el menú de configuración, que es:
146

ET
Rakenduse nõuetekohase toimimise tagamiseks peab see olema õigesti konfigureeritud. Selleks sisesta konfiguratsioonimenüüsse sobiv arv LED-e, milleks on:
146

SE
För att säkerställa att applikationen fungerar korrekt måste den vara korrekt konfigurerad.
För att göra detta anger du lämpligt antal lysdioder i konfigurationsmenyn, vilket är:
146

FR
Pour garantir le bon fonctionnement de l'application, celle-ci doit être correctement configurée.
Pour cela, saisissez le nombre de LED approprié dans le menu de configuration, soit :
146

HU
Az alkalmazás megfelelő működésének biztosítása érdekében azt megfelelően konfigurálni kell.
Ehhez adja meg a megfelelő számú LED-et a konfigurációs menüben, ami a következő:
146

IT
Per garantire il corretto funzionamento dell'applicazione, è necessario configurarla correttamente.
Per fare ciò, inserire il numero appropriato di LED nel menu di configurazione, ovvero:
146

LT
Norint užtikrinti tinkamą programos veikimą, ji turi būti tinkamai sukonfigūruota.
Norėdami tai padaryti, konfigūracijos meniu įveskite reikiamą šviesos diodų skaičių, kuris yra:
146

LV
Lai nodrošinātu pareizu lietojumprogrammas darbību, tai jābūt pareizi konfigurētai.
Lai to izdarītu, konfigurācijas izvēlnē ievadiet atbilstošo gaismas diožu skaitu, kas ir
146

NL
Om een goede werking van de applicatie te garanderen, moet deze correct worden geconfigureerd.
Om dit te doen, voert u het juiste aantal LED's in het configuratiemenu in, namelijk:
146

PT
Para garantir o funcionamento adequado do aplicativo, ele deve ser configurado corretamente.
Para fazer isso, insira o número apropriado de LEDs no menu de configuração, que é:
146

RO
Pentru a asigura funcționarea corectă a aplicației, aceasta trebuie să fie configurată corespunzător.
Pentru a face acest lucru, introduceți numărul corespunzător de LED-uri în meniul de configurare, care este:
146

RU
Для обеспечения корректной работы приложения его необходимо правильно настроить.
Для этого введите соответствующее количество светодиодов в меню конфигурации, а именно:
146

SK
Aby aplikácia fungovala správne, musí byť správne nakonfigurovaná.
Za týmto účelom zadajte v konfiguračnom menu príslušný počet LED, čo je:
146

SLO
Da bi zagotovili pravilno delovanje aplikacije, mora biti ta pravilno konfigurirana.
Če želite to narediti, v konfiguracijski meni vnesite ustrezno število LED, ki je:
146

1



2



3



LE TRI FACILE
BAC DE TRI
FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

furnika
ul.Przemysłowa 11
48-200 Prudnik
info@furnika.pl
www.furnika.pl

WI-FI LED CONTROLLER

IP20 LED

ARGB

12V / MAX 3A